

Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов

МОДЕЛЬ: OD12C

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



1. Общая информация

Ультразвуковой отпугиватель насекомых и грызунов - идеальное решение для защиты дома и квартиры от насекомых. Работает по принципу ультразвукового волнового излучения (не слышно человеческому уху), которое отпугивает насекомых, грызунов и они не приближаются к зоне действия отпугивателя.

Особенности:

- * Работает на 100% без запаха и не выделяет в воздух вредных соединений химическая.
- * Имеет компактный размер.
- * Отпугиватель абсолютно безвреден для людей и домашних животных.
- * Два режима работы (постоянная и переменная частота звука).
- * Дисплей, указывающий основную информацию и режим работы.

Спецификация:

- * Материал: пластик
- * Электропитание: 220В (с электрической сети)
- * Потребляемая мощность: 5W
- * Звукоизлучение: 360 градусов
- * Частота звука: от 5 до 65 кГц
- * 2 режима работы (постоянная и переменная частота звука)
- * Эффективная рабочая поверхность: прибл. 100 м2
- * Безвреден для людей и домашних животных.
- * Размеры: 10 см x 7 см x 3 см

2. Инструкция по работе:

- Подключите устройство к электрической сети 220V, не забудьте разместить устройство на высоте от 30 см до 150 см от уровня пола (для большей эффективности).
- Нажмите переключатель (средняя кнопка на панели), устройство запустится.
- Режим по умолчанию при первом запуске - постоянная частота (CF), повторное (второе) нажатие кнопки запускает работу в режиме переменной частоты (VF).
- После третьего нажатия кнопки устройство перейдет в режим постоянной частоты (CF). Четвертое нажатие кнопки запускает частотный режим переменной (VF).
- Экран устройства автоматически выключится через 25 секунд после выбора режима работы.
- Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку включения около 3 секунд.
- Мы рекомендуем использовать устройство в течение первых 7-10 дней в частотном режиме. Только после этого периода можно переключить устройство в переменный режим (VF). Это необходимо для повышения эффективности отпугивателя.
- Текущий режим работы отображается на экране (CF / VF).
- * Примечание: данное оборудование не может использоваться детьми. Дети не должны играть с оборудованием. Дети без присмотра не должны выполнять чистку и техническое обслуживание оборудования.

Меры предосторожности:

- * Устройство предназначено только для использования внутри помещений.
- * Для очистки используйте влажную ткань или мягкое моющее средство.
- * Никогда не погружайте устройство в воду!
- * Не оставляйте устройство в розетке 220 В, если вы не собираетесь использовать его длительное время!
- * Не разбирать устройство на части!