

**RUS**

**Изготовитель:** СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД

Местонахождение и почтовый адрес для связи: Юнит Би Энд Си, 15-й Этаж, Кейси Абердин Хаус, №38, Хэнг Ип Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КНР по заказу Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрасе, 9-10, 14059 Берлин, Германия

**Импортер и уполномоченное изготавителем лицо:** ООО «Гиперион»

Местонахождение и почтовый адрес для связи: РФ, 117452, г. Москва, черноморский бульвар, дом 17, корп. 1, этаж 4, офис 401, каб. 2

Тел.: +7 (499) 685-17-81, e-mail: info@rondell.ru

Сделано в КНР

По всем вопросам качества посуды Röndell обращайтесь, согласно законодательству, в магазин по месту приобретения товара или по телефону горячей линии RONDELL 8-800-100-1840 info@rondell.ru www.rondell.ru

С целью улучшения потребительских свойств и внешнего вида Продукции, Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общий принцип работы продукта; без предварительного уведомления, из-за чего между изображением на упаковке/сайте и реальным изделием могут наблюдаться незначительные различия

**GB**

STAR PLUS LIMITED Unit B&C, 15th Floor, Casey Aberdeen House, No.38, Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong, PRC on request of Röndell GmbH, Sophie-Charlotten-Strasse, 9-10, 14059 Berlin, Germany

Made in PRC

info@rondell.ru

www.rondell.ru

In order to improve the usability and the exterior of the Product the Manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the picture on the package/website and the product may be observed.

**UA**

Виробник: СТАР ПЛЮС ЛІМІТЕД  
Місценаходження та поштова адреса для звязку: Юніт Бі Енд Сі, 15-й Поверх, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хэнг Ин Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КНР, за замовленням Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлотт штрасе, 9-10, 14059 Берлін, Німеччина

Зроблено в КНР

info@rondell.ru

www.rondell.ru

З метою підвищення споживчих властивостей та зовнішнього вигляду Продукції Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальний принцип роботи продукту, без переднього повідомлення, через що між зображенням на упаковці/сайті та реальним виробом можуть спостерігатися незначні відмінності

**KZ**

Жасаушы: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД  
Орталаскан орын және байланысуга арналған пошта мекен-жайы: Юнит Би Энд Си, 15-ши Қабат, Кейсі Абердин Хаус, №38, Хэнг Ин Роуд, Вонг Чук Хан, Гонконг, КХР - Ронделл ГмбХ, Софи-Шарлоттен штрасе, 9-10, 14059 Берлин, Германия тапсырысы бойынша

Кытайдың жасалған

info@rondell.ru

www.rondell.ru

Онімнің тұтынушылық қасиеттері мен сыртын түрін жасаудың мәселе, Өндіруші алдын-алға хабарламай, онімнің дизайнын, күршысын және оның жұмыс күнін асер еттейтін техникалық сипаттарын езгерту қызын езіне калдырады, сорған байланысты нұсқалықтар болуы мүмкін

## Рекомендации по уходу за посудой

- Внимательно ознакомьтесь с информацией о характеристиках Вашей посуды Röndell на упаковке, ярлыках, в буклетах.
- Перед первым использованием тщательно вымойте посуду горячей водой с мягким моющим средством, хорошо сполосните и вытрите насухо. Удалите с посуды все этикетки. Смажьте антипригарное покрытие растительным маслом, смойте масло моющим средством.
- Никогда не используйте для чистки жесткие предметы, металлические мочалки, абразивные моющие средства.
- После мытья посуду следует сразу же вынуть из посудомоечной машины. По крайней мере, следует открыть крышку машины сразу после завершения процесса мытья.
- При мытье посуды со временем может измениться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако, это никоим образом не влияет на их функциональность.
- Не рекомендуется применять для мытья посуды сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле резко снижает его стойкость к термоударам.
- Не используйте холодную воду для охлаждения посуды и стеклянных крышек. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла и деформации поверхности.
- При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но, если вследствие некорректной эксплуатации это произошло, наполните посуду водой с моющим средством, доведите до кипения и остудите. Удалите остатки пищи.

## Рекомендации по использованию

- Всегда используйте рекомендованные источники тепла. Это помогает сохранить все полезные вещества и антипригарное покрытие.
- Выбирайте размер посуды в соответствии с количеством продуктов, которые Вы собираетесь готовить.
- Литраж посуды, указанный на упаковке продукции и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако, никогда не наполняйте посуду более, чем на  $\frac{3}{4}$  от общего объема – это позволит Вам избежать переливания жидкостей через край.
- При использовании газовых плит следите за тем, чтобы пламя касалось только дна посуды и не доходило до стенок. При использовании электрической или керамической плиты выбирайте диск с диаметром соответствующим дну посуды. Это позволит Вам гораздо дольше сохранить внешнюю привлекательность посуды от несмываемых пятен окалины и сэкономит газ или электроэнергию.

## Recomendations on cookware care

- Не используйте сильный огонь при приготовлении пищи без воды и не оставляйте пустую посуду на огне.
- При длительном интенсивном нагревании ручки посуды и крышек могут нагреться. Пользуйтесь прихватками и кухонными рукавицами.
- Посуда с бакелитовыми и силиконовыми аксессуарами не подходит для интенсивного нагрева в духовке. (Максимальная температура нагрева такой посуды: бакелит – 180 °C, силикон – 180 °C).
- Остудите посуду перед тем, как поместить ее в воду.
- Не режьте продукты ножом в посуде Röndell.
- Не используйте посуду как емкость для хранения готовой пищи.
- Посуда с антипригарным покрытием может быть вымыта в посудомоечной машине, так же очень легко моется вручную.
- В процессе эксплуатации на антипригарном покрытии могут появиться легкие несквозные царапины и потертости, это не является дефектом и не ухудшает антипригарные свойства покрытия.
- После мытья посуды со временем может измениться цвет пластиковых и бакелитовых аксессуаров, однако, это никоим образом не влияет на их функциональность.
- Не рекомендуется применять для мытья посуды сильно хлорированные или содержащие кислоту моющие средства.
- Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле резко снижает его стойкость к термоударам.
- Не используйте холодную воду для охлаждения посуды и стеклянных крышек. Резкие перепады температуры могут стать причиной изменения цвета металла и деформации поверхности.
- Не используйте посуду в посудомоечной машине, если она имеет антипригарное покрытие. Проверьте, что посуда имеет антипригарное покрытие.
- При правильном обращении пища в посуде не пригорает. Но, если вследствие некорректной эксплуатации это произошло, наполните посуду водой с моющим средством, доведите до кипения и остудите. Удалите остатки пищи.

## Recommendations on using

- Always use the recommended heat sources.
- It helps to preserve all useful substances and non-stick coating.
- Choose the cookware size according to the amount of products you are going to cook.
- Use non-aggressive detergents with a neutral pH level, otherwise a gray coating may form on the cookware in the exposed aluminum areas. If the coating appears, change the detergent.
- Cookware volume, specified on the package and in the product description, corresponds to the real total capacity of the cookware. However, never fill the cookware to more than  $\frac{3}{4}$  of total volume – this will help you to avoid the overflow of liquids.
- When washing dishes in the dishwasher, the outer and inner surfaces may become dull and discolored due to exposure to some detergents. It means that the detergent is not suitable for this cookware, and you need to change it. These cases are not covered by warranty.
- Remove the cookware from the dishwasher as early as possible, do not leave it for a long time in a humid environment, as this can lead to staining of the cookware surface.
- This will allow you to keep the perfect appearance of cookware much longer, protecting it from unwashable cinder stains and save electricity or gas.

## Гарантия

### Warranty

Все продукция Röndell производится из высококачественного сырья по самым современным технологиям. Каждое изделие проходит несколько этапов контроля прежде, чем попадает к Вам на кухню.

При правильной эксплуатации Röndell предоставляет следующую гарантию на материалы, из которых изготовлена посуда, с момента продажи:

• Нержавеющая сталь – 25 лет

• Алюминий – 2 года

• На аксессуары (крышки, съемные ручки, подставки для ножей и т.п.) – 1 год

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, гарантия действительна при условии соблюдения правил эксплуатации. Для подтверждения даты приобретения необходимо представить кассовый чек и корректно заполненный фирменный гарантийный талон с артикулом изделия, датой продажи и четкой подписью продавца и печатью торгующей организации.

Сохраняйте чек и гарантийный талон до истечения гарантийного срока. Сохраняйте кассовый чек и гарантийный талон с датой покупки и подписью продавца. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования посуды:

• перегрева

• падения изделия

• преднамеренной поломки

Гарантия также не распространяется на естественные изменения внешних свойств изделия, возникших в процессе эксплуатации:

• механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости и пр.)

• естественные изменения цвета металла

• пятна, точки известняка, возникающие в результате использования жесткой воды, и прочее

• трещины, сколы стеклянных крышек, механические повреждения бакелитовых и силиконовых аксессуаров

• следы воздействия абразивных и агрессивных моющих средств

• случаи, когда не соблюдались требования инструкции по обслуживанию и уходу за изделием

• случаи использования изделия не по назначению.

## Warranty card\*

Article name	Date of purchase
Mark	Signature of seller

Наименование изделия \_\_\_\_\_ Дата продажи \_\_\_\_\_

Артикул \_\_\_\_\_ Подпись продавца \_\_\_\_\_

Stamp of seller \_\_\_\_\_ Hereby I accept the warranty conditions and confirm that I have no complaints on appearance and fitting of the product.

Signature of customer \_\_\_\_\_

\* Следите за правильностью заполнения гарантийного талона: все графы талона должны быть заполнены, указана дата продажи, имеется печать продавца на гарантийном талоне

