



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Для выбора функции коснитесь пальцем ее название. С помощью поворотной ручки и кнопки Confirmation (Подтверждение) введите параметры приготовления.

Функция	Значок	Рекомендуемые аксессуары / категории продуктов
Microwave (Микроволны)		Блюдо для микроволновой и духовой печи
Grill (Гриль)		Высокая решетка
Forced Air (Конвекция)		Низкая решетка
Dual Crisp (Хрустящая корочка с двух сторон)		Тарелка Crisp Plate Захватная ручка
Jet Defrost (Быстрое размораживание)		1* 2* 3* 4* 5*
Combi (Комби) Комбинированные функции		
1. Combi (Microwave + Grill) (Комби (Микроволны + гриль))		Высокая решетка
2. Combi (Microwave + Forced Air) (Комби (Микроволны + Конвекция))		Низкая решетка
Keep Warm (Поддержание температуры)		Блюдо для микроволновой и духовой печи
Dual Crisp Fry (Жаркое с хрустящей корочкой с двух сторон)		Высокая решетка Низкая решетка Высокая решетка

1/4

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Коснитесь пальцем названия функции или значка на панели управления для выбора функции. Подробная информация о специальных функциях содержится в руководстве по эксплуатации.

Функция	Значок	Примечание
chef menu (Шеф-меню)		Для просмотра 30 сохраненных рецептов для приготовления в автоматическом режиме, перейдите на последнюю страницу данного краткого руководства. Полное описание каждого рецепта включено в Руководство по эксплуатации.
Auto Clean (Автоматическая очистка)		Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов. Используйте способы и советы, приведенные в данном руководстве по эксплуатации.
Special Menu (Специальное меню)		Данное специальное меню позволяет выполнить подъем теста, размягчить и растопить масло, шоколад, сыр и т. д.
Stop Turntable (Остановка поворотной подставки)		Данная функция позволяет использовать большие и объемные емкости с затрудненным вращением в камере. Функция доступна только для выполнения некоторых функций приготовления.

Откройте для себя все аксессуары Whirlpool!

Посетите ваш региональный сайт Whirlpool.



432E15A004135

MICROWAVE (МИКРОВОЛНЫ)

Функция Микроволны позволяет быстро приготовить или разогреть продукты и напитки.

Нажмите кнопку Microwave (Микроволны), затем с помощью поворотной ручки выберите мощность в соответствии с таблицей и нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение).

МОЩНОСТЬ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
900 Вт	Разогревание напитков, воды, прозрачных супов, кофе, чая и других продуктов с высоким содержанием воды. Если в продуктах содержатся яйца или сметана, выберите меньшую мощность.
750 Вт	Приготовление рыбы, мяса, овощей и других продуктов.
650 Вт	Приготовление блюд, не требующих перемешивания.
500 Вт	Более деликатное приготовление, например, продуктов с большим содержанием белка, блюд с сыром и яйцами, а также завершение процесса приготовления запеканки.
350 Вт	Медленное кипячение, растапливание масла.
160 Вт	Размораживание.
90 Вт	Размягчение мороженого, масла и сыра.

GRILL (ГРИЛЬ)

При выборе данной функции используется мощная металлическая трубка для обжаривания, приготовления продуктов на гриле или создания идеальной румяной корочки. Нажмите кнопку Grill (Гриль), установите мощность с помощью поворотной ручки по приведенной ниже таблице, нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение) для подтверждения и поверните поворотную ручку, чтобы установить время приготовления. Для запуска цикла приготовления нажмите кнопку Jet Start (Быстрый старт).

	УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ
1	Низкий
2	Средний
3	Высокий

FORCED AIR (КОНВЕКЦИЯ)

Данная функция используется для блюд, приготавливаемых в печи. Эта функция используется для приготовления безе, пасты, пирожных, суфле, птицы и жареного мяса.

Функция Конвекция предназначена для приготовления блюд с предварительным нагревом. На этапе предварительного нагрева используется вентилятор и гриль для быстрого предварительного нагрева печи перед началом приготовления, чтобы достичь оптимальных результатов.

Нажмите кнопку Forced Air (Конвекция) и перейдите на этап предварительного нагрева. Установите температуру с помощью поворотной ручки. После того, как будет достигнута нужная температура прозвучит звуковой сигнал и появится запрос, добавить продукт. После добавления продукта поверните поворотную ручку, чтобы установить время. Затем подтвердите выбор и запустите процесс приготовления.

DUAL CRISP (Хрустящая корочка с двух сторон)

Благодаря исключительной функции Whirlpool, с обеих сторон продукта образуется идеальная золотисто-коричневая корочка. При одновременном использовании функций Микроволны и Гриль тарелка Crisp Plate быстро нагревается до нужной температуры, а затем начинается образование хрустящей корочки.

Функция Хрустящая корочка с двух сторон – ручной режим:

Нажмите кнопку Dual Crisp (Хрустящая корочка с двух сторон) и подтвердите, установите время приготовления с помощью поворотной ручки, нажмите кнопку Jet Start (Быстрый старт) для начала цикла приготовления.

Функция Размораживание хлеба в режиме «Хрустящая корочка с двух сторон»:

Нажмите кнопку Dual Crisp (Хрустящая корочка с двух сторон) и поверните поворотную ручку, чтобы выбрать рецепт P2 для функции Размораживание хлеба в режиме «Хрустящая корочка с двух сторон», затем нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение) для подтверждения. Выберите значение массы с помощью поворотной ручки и нажмите кнопку Jet Start (Быстрый старт) для начала цикла приготовления.

Для применения функций Хрустящая корочка с двух сторон - ручной режим и Размораживание хлеба в режиме «Хрустящая корочка с двух сторон» используются следующие принадлежности:

Аксессуары:



- Тарелка Crisp Plate



- Захватная ручка

JET DEFROST (Быстрое размораживание)

Функция Быстрое размораживание позволяет быстро разморозить замороженные продукты. Нажмите кнопку Defrost (Размораживание), затем с помощью поворотной ручки и кнопки Confirmation (Подтверждение) сделайте предпочтительный выбор из предложенного в таблице.

	КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА
P1	Мясо
P2	Курица
P3	Рыба
P4	Овощи
P5	Хлеб

Для достижения лучших результатов появится запрос на ввод следующих данных:

- установка массы продукта;
- время переворачивания или перемешивания продукта.

COMBI (MICROWAVE+GRILL) (КОМБИ МИКРОВОЛНЫ + ГРИЛЬ))

• В данном режиме объединены функции микроволнового приготовления и приготовления на гриле, что позволяет сократить время запекания. Нажмите кнопку Combi (Комби): на дисплее появится число «1», соответствующее функции Комби (Микроволны + Гриль). Нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение), затем выберите мощность согласно таблице ниже.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
650 Вт	Овощи
500 Вт	Лазанья
350 Вт	Птица и рыба
160 Вт	Мясо
90 Вт	Запеченные фрукты

DUAL CRISP FRY (ЖАРКОЕ С ХРУСТЯЩЕЙ КОРОЧКОЙ С ДВУХ СТОРОН)

• Эта исключительная функция Whirlpool позволяет готовить продукты с хрустящей корочкой и жаркое одновременно. Данная функция используется для быстрого создания хрустящей корочки и жаркого картофеля-фри, куриных наггетсов, рыбы в панировке и картофельных долек.

	КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА
P1	Картофель фри
P2	Куриные наггетсы
P3	Панированная рыба
P4	Куриные крылышки
P5	Картофельные дольки
P6	Фалафель
P7	Треска в панировочных сухарях со специями

COMBI (MICROWAVE + FORCED AIR) (КОМБИ (МИКРОВОЛНЫ + КОНВЕКЦИЯ))

• В данной функции сочетается микроволновое нагревание и конвекция, позволяя приготовить блюда, как в духовке, за более короткое время. Нажмите кнопку Combi (Комби), затем с помощью поворотной ручки и кнопки Confirmation (Подтверждение) выберите число 2 для функции Комби (Микроволны + Конвекция). Выберите правильный температурный режим и нажмите кнопку Confirmation (Подтверждение) для подтверждения, выберите мощность согласно таблице ниже.

УРОВЕНЬ МОЩНОСТИ	РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
350 Вт	Приготовление домашней птицы, картофеля в мундирах, лазаньи и рыбы
160 Вт	Приготовление жареного мяса и фруктовых пирогов
90 Вт	Пирожки и кондитерские изделия

KEEP WARM (ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ)

• Эта функция помогает поддерживать температуру свежеприготовленного продукта.
• Температуру можно регулировать в пределах 60-80 °С, рекомендуемые рецепты см. в руководстве по эксплуатации.

CHEF MENU (ШЕФ-МЕНЮ)

• Функция «Шеф-меню» является простым и интуитивно понятным руководством, предлагающим рецепты для автоматического приготовления, гарантирующие прекрасные результаты в любое время.

• Используйте это меню для приготовления блюд, указанных на последней странице краткого руководства. Нажмите кнопку Chef Menu (Шеф-меню), затем просто выберите рецепт и следуйте инструкциям на дисплее: Меню автоматически настраивает параметры приготовления для получения лучших результатов. Полное описание каждого рецепта меню включено в Руководство по эксплуатации.

SPECIAL MENU (СПЕЦИАЛЬНОЕ МЕНЮ)

• Special menu (Специальное меню) - это удобная кнопка, которая может выполнять различные функции, поддерживающие процесс приготовления. Позволяет выполнить подъем теста, размягчить и растопить масло, шоколад, сыр и т. д.

	СПОСОБЫ	КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА
P1	Подъем теста	Подъем теста
P2	Размягченное	Масло
P3	Размягченное	Мороженное
P4	Размягченное	Сливочный сыр
P5	Размягченное	Замороженный сок
P6	Растопленное	Масло
P7	Растопленное	Шоколадная крошка
P8	Растопленное	Сыр
P9	Растопленное	Зефир

AUTO CLEAN (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА)

• Функция автоматической очистки позволяет очистить камеру микроволновой печи и избавиться от неприятных запахов.
• Используйте способы и советы, приведенные в данном руководстве по эксплуатации.

STOP TURNTABLE (ОСТАНОВКА ПОВОРОТНОЙ ПОДСТАВКИ)

• Используйте эту функцию, если вам необходимо разогреть большие емкости, которую тяжело вращать в печи.
• Функция остановки поворотной подставки работает только в следующих режимах приготовления:
- Конвекция
- Комби (Микроволны + Конвекция)

• Эта функция позволяет настроить часы при нажатии и удержании эту кнопку в течение 3 секунд.

JET START (БЫСТРЫЙ СТАРТ)

• Эта функция используется для быстрого разогревания продуктов с высоким содержанием воды, например, бульонов, кофе или чая.
• Нажмите кнопку Jet Start (Быстрый старт) для автоматического запуска печи в режиме Микроволны с максимальной мощностью (900 Вт) в течение 30 секунд. Каждое последующее нажатие увеличивает время приготовления на 30 секунд. Вы также можете увеличить или уменьшить время, повернув поворотную ручку после запуска функции.

		1-Овощи
P1		Фаршированный картофель
P2		Картофель
P3		Томаты

		2-Курица
P1		Куриное филе
P2		Куриные ножки
P3		Панированная курица
P4		Яичница-болтуня

		3-Мясо
P1		Говядина
P2		Баранина
P3		Антрекот
P4		Бекон
P5		Тефтели

		4-Рыба/морепродукты
P1		Замороженное филе
P2		Панированные креветки

		5-Пицца/пирог-запеканка
P1		Домашняя пицца
P2		Лотарингский пирог
P3		Пицца в стиле
P4		Тонкая пицца
P5		Свежая пицца

		6-Паста/лазанья
P1		Свежая лазанья
P2		Замороженная лазанья

		7-Десерты/выпечка
P1		Домашний фруктовый пирог
P2		Булочки
P3		Пирог с хрустящей корочкой
P4		Орехи
P5		Бисквитное тесто
P6		Булочки
P7		Сухое печенье
P8		Меренги
P9		Йогурт

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Блюдо для микроволновой печи и духового шкафа

Тарелка Crisp Plate и захватная ручка

Низкая решетка

Высокая решетка

Полное описание каждого рецепта в меню Шеф-меню включено в Руководство по эксплуатации.