

- вставить в отверстие «А» замка отвертку и, сжав пружину, выдвинуть защелку вперед за лицевую планку замка;

- повернуть защелку на 180° и вернуть защелку в исходное положение, убрав отвертку.

Внимание! В процессе установки замка не допускаются удары по корпусу и засову.

4. Правила эксплуатации.

Внимание! Перед тем как открывать и закрывать замок ключом, убедитесь, что дверь заперта на защелку.

При запирании замка вставить ключ в замочную скважину нижнего (цилиндрового) механизма до упора, повернуть его на один или два оборота. Вынуть ключ из замка. Вставить ключ в замочную скважину верхнего (сувальдного) механизма до упора, повернуть его на два полуоборота (один полный оборот) до упора. Вынуть ключ из замка.

При отпирании замка выполнить те же операции, вращая ключ в противоположном направлении.

Зашелка замка обеспечивает точную фиксацию двери в закрытом состоянии. Зашелка управляется ручками с внешней и внутренней стороны двери.

Внимание! Замок может быть выведен из строя, если захлопнуть с большим усилием дверь при выдвижутых засовах.

После гарантийного срока эксплуатации замка, при необходимости, допускается разбирать замок и смазывать его подвижные части смазками ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 203, ЛИТОЛ 24.

В течение гарантийного срока допускается смазка замка без разборки средством WD-40.

Внимание! При разборке замка без использования специальных приспособлений возможно самопроизвольное «выстреливание» пружин механизмов замка.

5. Свидетельство о приемке.

Замок «Гардиан 15.12» (2 класс) соответствуют ГОСТ 5089, ГОСТ Р 52582 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись _____

Штамп ОТК

6. Гарантийные обязательства.

Условия хранения изделий - по группе 2, условия транспортирования - по группе 5, вид климатического исполнения УХЛ 4 **ГОСТ 15150**.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу замка при соблюдении условий транспортирования, хранения, установки и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве. Гарантийный срок эксплуатации – **5 лет** со дня продажи через розничную торговую сеть. При отсутствии штампа магазина и даты продажи, гарантийный срок считается с даты выпуска замка.

Замки без гарантойной наклейки, с механическими повреждениями и следами вскрытия возврату и обмену не подлежат.

Внимание! Предприятие не несет ответственности за отказ в работе замка вызванный попаданием внутрь замка мусора и других посторонних предметов при установке замка в дверь и при эксплуатации его в составе двери.

Дата продажи _____

Штамп торгующей
организации

Подпись продавца _____

Адрес предприятия-изготовителя:



ООО "Тиара"

424006, Россия, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 95

Тел/факс +7 (8362) 45-31-38, тел. +7 (8362) 45-12-99

E-mail: lock@guardian.ru

www.guardian.ru



Замок врезной, цилиндровый с дополнительным сувальдным механизмом.

Руководство по эксплуатации

ЗВ.15.12.00 РЭ

Замок «Гардиан 15.12» врезной, цилиндровый с дополнительным сувальдным механизмом, имеет два засова (нижний – цилиндровый механизм, верхний – сувальдный) из трех стержней круглого сечения Ø13,5 мм с максимальным выдвижением – 26 мм; переворачиваемую (без разборки замка) защелку, управляемую ручками с внешней и внутренней стороны двери.

1. Общие указания.

Замок предназначен для установки, как в правые, так и в левые металлические двери внутреннего и наружного открывания.

Допускается установка замка в металлические шкафы и сейфы.

Толщина дверей, в которые устанавливается замок от 30 до 75 мм.

Секретность нижнего замка зависит от секретности цилиндрового механизма, устанавливаемого в замок, секретность верхнего сувальдного механизма – более 46 тыс. комбинаций.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не отражая в настоящем руководстве, вносить в конструкцию замка изменения, не ухудшающие его работу.

2. Комплектность поставки.

Наименование	Ед. изм.	Количество
Замок в сборе (без цилиндрового механизма)	шт.	1
Винт M5x55	шт.	1
Винт M4x8	шт.	4
Руководство по эксплуатации	шт.	1
Упаковка	шт.	1
Ключи (сувальдный механизм)	шт.	4

3. Установка замка.

Для повышения криминальной стойкости, рекомендуется использовать замок в комплекте с броненакладками, защищающими цилиндровый механизм.

Установка замка в дверь производится в следующем порядке:

- произвести разметку необходимых отверстий и пазов в двери;
- выполнить эти отверстия и пазы с помощью дрели, метчиков, напильника;
- вставить замок в паз двери и закрепить его четырьмя винтами M4x8;
- закрепить цилиндровый механизм в замке винтом M5x55;
- вставить ключ в верхний (сувальдный) замок, предварительно надев на него накладку;
- не вынимая ключ, закрепить накладку на двери, используя стержень ключа как направляющую, винтами M3x6;
- вынуть ключ и повторить эти операции с другой стороны двери;
- с помощью пластилина или копировальной бумаги получить отпечаток всех засовов и защелки на косяке при плотно закрытой двери;
- по этим отпечаткам разметить положение отверстий на косяке двери;
- контролировать свободную, без заеданий, работу замка и ключей;
- при установке замка обеспечить свободное вхождение засовов в отверстие запорной планки и в дверную коробку.

При необходимости изменить положение защелки, следует выполнить следующее: