

# УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

## FZG 1097

## ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные предупреждения по безопасности

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ СЕРЬЕЗНОМУ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, К СМЕРТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА И МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ.

- \* **ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ** (\*) обратят Ваше внимание на важную информацию по **БЕЗОПАСНОСТИ**.
- \* Сигнальные слова **ОПАСНОСТЬ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** будут применены вместе со **ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ**.
- \* **ОПАСНОСТЬ** обозначает важнейшие риски
- \* Прочтите, пожалуйста, всю информацию по безопасности в настоящем Руководстве
- \* **ОПАСНОСТЬ**
  - \* Если Вы не будете обращать достаточного внимания на предупреждения об опасности, предостережения, содержащиеся в настоящем Руководстве пользователя, это может привести к получению серьезной или смертельной травмы, возникновению пожара или взрыву с материальным ущербом
  - \* Не пользоваться в помещении гриль предназначен только для использования на открытом воздухе при использовании в помещении произойдет концентрация ядовитых продуктов сгорания, что может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти
  - \* Пользуйтесь этим грилем только за пределами зданий на открытом воздухе. Не пользуйтесь им в гаражах, под навесами или в других закрытых помещениях
  - \* Не пользуйтесь этим грилем под горючими конструкциями
  - \* **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не используйте спирт или керосин для разжигания или повторного разжигания. Используйте только жидкостями для разжигания соответствующими нормами EN 1806-3.

- ✿ -При неправильном монтаже возникает опасность. Действуйте, пожалуйста, согласно указаниям по монтажу, приведенным в настоящей инструкции. Пользуйтесь этим грилем только тогда, когда все его детали установлены на свои места. Бамкость для солы должна быть прикреплена к ножкам под котлом гриля или перед разжиганием гриля должна быть установлена на своем месте.
- ✿ -Не доливайте жидкость для разжигания и не добавляйте древесные угли пропитанные жидкостью для разжигания. Горячие или теплые древесные угли. После применения жидкость для разжигания закройте и уложите на безопасном расстоянии от гриля.
- ✿ -Для разжигания гриля никогда не пользуйтесь бензиновым или какими-либо иными летучими жидкостями. Если вы используете жидкость для разжигания, удалите перед разжиганием древесных углей все остатки жидкости, которые могли вытечь через нижние отдушины.
- ✿ -При обращении с грилем соблюдайте повышенную осторожность. Во время грилования гриль сильно нагревается. Поэтому никогда не оставляйте его без надзора.
- ✿ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предотвращайте контакт детей или животных с горячим грилем. Не оставляйте детей или животных находящихся поблизости от горячего гриля без надзора.
- ✿ -ВНИМАНИЕ! Гриль может быть очень горячим при эксплуатации. Не перемещайте его. Дайте грилю перед перемещением достаточно остыть.
- ✿ -Не пользуйтесь грилем на расстоянии менее 5 м от горючих материалов. Из горючих материалов могут быть изготовлены деревянные терранды и внутренние дворы.
- ✿ -Не удаляйте зола, пока древесные угли полностью не догорят и не погаснут. Пока гриль не остынет.
- ✿ -Не пользуйтесь дождем со свободными длинными труками при разжигании или использовании гриля.
- ✿ -Не пользуйтесь грилем при сильном ветре.

## ☼ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ☼ - Гриль всегда поддерживайте в стабильном и горизонтальном положении
- ☼ - Снимите с гриля крышку, когда разжигаете древесные угли
- ☼ - Никогда не прикасайтесь к решетке гриля или к решетке для древесных углей, золе, углям или к грилю для определения его температуры
- ☼ - Для регулировки пламени или для гашения древесных углей никогда не пользуйтесь водой. Может произойти повреждение эмалированной поверхности. Немного прикройте нижние вентиляционные отдушины и закройте гриль крышкой
- ☼ - После окончания грилования погасите угли. Закройте гриль крышкой и закройте все вентиляционные отдушины
- ☼ - Пользуйтесь правильными инструментами для грилования с длинными и термоустойчивыми рукоятками
- ☼ - Никогда не выбрасывайте горячие угли в месте, где на них могут наступить люди, или где может угрожать возникновение пожара. Никогда не выбрасывайте золу или угли, прежде чем они полностью не погаснут. Не складывайте гриль, пока зола и угли полностью не погасли.
- ☼ - Следите за тем, чтобы в месте грилования не скапливались горючие испарения и жидкости, как бензин, алкоголь и т.д., или иные горючие материалы.
- ☼ - Пользуйтесь и храните электрические приспособления для разжигания аккуратно.
- ☼ - Укладывайте электрические кабели и шнуры на безопасном расстоянии от горячих поверхностей гриля и за пределами мест нахождения большого количества людей
- ☼ - Прием алкогольных напитков, лекарств по предписанию врача или без него может неблагоприятно повлиять на способность потребителя произвести правильный монтаж и безопасное обслуживание гриля.
- ☼ - Этот гриль не предназначен для работы в качестве обогревателя и его запрещено использовать для этих целей

## -ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-ПрименениеТострыхТпредметовТдляТчисткиТрешеткиТдляТгрилования  
илиТудалениеТзолаТможетТповредитьТееТповерхность

-ПрименениеТабразивныхТчистящихТсредствТдляТчисткиТрешетки  
дляТгрилованияТилиТгриляТможетТповредитьТегоТТповерхность

-ГрильТнеобходимоТрегулярноТтщательноТчистить

## СИМВОЛЫ



**предупреждение!!горячаяпповерхность.**