

**Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель документов
Office Kit S 50**





Компактный уничтожитель для персонального использования с мощным двигателем и вместительной корзиной, оснащен системой автоматического контроля пуск/стоп и автостопом при изъятости корзины. Имеет отдельный режущий блок для пластиковых карт и дисков. Съемный режущий блок позволяет легко и быстро очищать корзину.

Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д. Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220В 50 Гц).
3. Передвиньте переключатель в положение АВТО. Зелёным светом загорится индикатор готовности. Уничтожитель готов к работе.

4. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу.
5. Для уничтожения компакт дисков и пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот и переставьте переключатель в положение РЕВЕРС.
6. При застревании бумаги передвиньте переключатель в положение РЕВЕРС. После того, как сработает реверс, очистите загрузочное отверстие от бумаги и переставьте переключатель в положение АВТО. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя от перегрева.
7. После долгого непрерывного использования система блокирует двигатель, красным светом загорается индикатор перегрева. После того, как индикатор погаснет, можете возобновить работу.
8. Что бы выключить уничтожитель передвиньте переключатель в положение ВЫКЛ.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Технические характеристики

Производитель	Office Kit
Модель	S 50
Вид уничтожаемых элементов	Бумага, CD, DVD, Blu-Ray диски, пластиковые карты, степлерные скобы
Вид резки	перекрёстный
Размер частиц	4x35 мм*
Датчик пуска	Механический
Реверс	Механический
Уровень шума	62 Дб
Уровень секретности (DIN-32757-1)	3
Уровень секретности (DIN-66399-1)	P-4, O-3, T-4, E-3
Ширина загрузки	220 мм.
Емкость корзины	21 л.
Максимальное кол-во уничтожаемых листов	10
Скорость уничтожения	59 мм/сек.
Мощность	380 Вт
Габариты	360x244x400 мм.
Вес	5,25 кг.

* - допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3 % от общего количества частиц