

Breville

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР В362

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

V362

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 3,6 В
 Мощность: 12 Вт
 Емкость аккумулятора: 2200 мАч
 Тип аккумулятора: Li-Ion
 Вес: 0,37 кг
 Габариты (В×Ш×Г):
 420×105×68 мм
 Сделано в Китае

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ. Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей»

срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Информацию по сертификату соответствия устройства можно найти на сайте www.breville.pro.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

Специальные условия реализации не установлены.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Корпус миксера: 1 шт.
 Насадка для взбивания: 1 шт.
 Кабель USB micro-USB: 1 шт.
 Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном: 1 шт.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость.

- Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам и повреждению имущества пользователя.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Держите руки, волосы, одежду и прочую кухонную утварь/приборы на расстоянии от насадок, предназначенных для взбивания, во время работы, чтобы предотвратить травмирование пользователя и/или повреждение миксера.
- Извлеките насадку для взбивания из миксера перед чисткой.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь в том, что характеристики электросети соответствуют указанным на устройстве. Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Венчики, насадки и другие комплектующие, предназначенные для использования с данным прибором, имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности и част
- Использование насадок, не рекомендованных производителем, может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.
- Данный прибор предназначен для работы с жидкими и полужидкими пищевыми продуктами. Не используйте прибор для работы с твердыми продуктами и другими веществами.
- Если обрабатываемые ингредиенты оказываются застрявшими во вращающихся насадках миксера или вокруг них, выключите миксер и с помощью кулинарной лопатки и удалите застрявшие ингредиенты.
- Данный прибор предназначен для использования только в домашних условиях и при комнатной температуре.
- Перед первым включением убедитесь в том, что насадки миксера надежно закреплены на корпусе его электродвигателя и все упаковочные материалы удалены.
- Не допускайте непрерывной работы прибора более 5 минут. Давайте электродвигателю «отдохнуть» между его повторными включениями.
- Не оставляйте работающий миксер без присмотра.
- После каждого использования миксер необходимо мыть. Не храните миксер в грязном виде. Не мойте корпус миксера под струей воды.
- Не оставляйте корпус миксера с загрязнениями. В зависимости от характера и длительности загрязнения может измениться цвет корпуса или повредиться покрытие.

BREVILLE

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

V362

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не помещайте прибор рядом с включенной газовой или электрической горелкой и с любым другим источником тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Вынимайте вилку сетевого шнура из розетки электросети, когда оставляете прибор без присмотра, по окончании использования, а также перед чисткой, перемещением и перед тем, как убрать его на хранение. Регулярно проверяйте сетевой шнур, вилку сетевого шнура и прибор на предмет повреждений. При обнаружении повреждений любого рода немедленно прекратите использование и передайте его в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

Меры по устранению неисправностей

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Разъем
- 2 Поворотная часть
- 3 Кнопка блокировки вращения
- 4 Корпус миксера
- 5 USB-разъем
- 6 Насадка для взбивания
- 7 Переключатель выбора скорости (Низкая/Выкл./Высокая)
- 8 Подставка миксера



Информация о назначении изделия: устройство предназначено для смешивания жидкостей, супов, молока, соусов.

BREVILLE

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

B362

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Перед первым использованием удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур; беритесь только за вилку.

При первом использовании миксера возможно появление незначительного запаха из моторного отсека. Это нормально, и в дальнейшем этот запах исчезнет.

СБОРКА

УСТАНОВКА НАСАДКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

- Убедитесь, что прибор отсоединен от розетки, и переключатель находится в положении «Выкл» перед установкой насадки.
- Вставьте насадку для взбивания в разъем.
- Беспроводной миксер готов к использованию.

УДАЛЕНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

- Перед удалением насадки убедитесь, что миксер выключен, его переключатель находится в положении «Выкл».
- Чтобы удалить насадку, вытяните ее из разъема.

BREVILLE

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

V362

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ

- Чтобы задать низкую скорость взбивания, нажмите на верхнюю часть переключателя выбора скорости.
- Нажмите на нижнюю часть переключателя для задания высокой скорости взбивания.



ПОВОРОТНАЯ ЧАСТЬ

Прибор позволяет задавать три позиции для поворотной части: в зависимости от ваших предпочтений и используемых емкостей для взбивания.

- Чтобы изменить положение, нажмите на кнопку блокировки вращения на поворотной части.
- Поверните головку до желаемого уровня.



ВЫКЛЮЧЕНИЕ МИКСЕРА

- Для выключения миксера во время работы переместите переключатель выбора скорости в положение «Выкл». Данная процедура остановит вращение мотора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАРЯДКА МИКСЕРА



- Подсоедините USB кабель к зарядному устройству. Используйте только зарядные устройства с напряжением не более 4,2 В.
- Подсоедините кабель к micro-USB разъему миксера. Максимальное время для полной зарядки составляет 4 часа.

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МИКСЕРА

- Не взбивайте сухие, густые или тяжелые смеси в течение более 15 секунд непрерывно.
- Дайте прибору остыть до комнатной температуры, прежде чем продолжать работу снова.
- Не обрабатывайте большое количество ингредиентов одновременно. Это устройство предназначено для смешивания жидкостей, супов, молока, соусов.

BREVILLE

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

V362

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Всегда чистите съемные детали сразу после использования. Будьте осторожны при чистке деталей.

ЧИСТКА

- Убедитесь, что переключатель находится в положении «Выкл», при этом сам миксер отключен от электросети.
- Не погружайте корпус с мотором в воду или другую жидкость. Чтобы очистить корпус, просто протрите его чистой влажной тканью. Насадку для взбивания необходимо удалить из миксера и промыть в теплой мыльной воде или в верхнем отсеке посудомоечной машины.
- Любое другое обслуживание должно выполняться авторизованной сервисной компанией.

ХРАНЕНИЕ

Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие

БЕСПРОВОДНОЙ МИКСЕР

Модель

V362

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о фирме-продавце
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

МП

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве по эксплуатации изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.

(495) 785-85-20

