

FA **Достор العمل** **های امنیتی**

برای مطالعه دقیق دستور العمل‌های ذیل وقت صرف کنید.

قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، دستورالعمل استفاده را با دقت بخوانید:

استفاده‌ای که با دستور العمل مطابقت ندارد، از مسئولیت معاف خواهد بود.

این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی جسمی، حسنی یا ذهنی، با عدم وجود تجربه و دانش، در نظر گرفته نشده، مگر اینکه تحت نظارت بوده یا دستور العمل مربوط به استفاده از دستگاه توسط یک فرد مسئول ایمنی آن‌ها داده شده باشد.

کودکان باید تحت نظارت باشند تا اطمینان حاصل شود که آن‌ها با دستگاه بازی نمی‌کنند.

اگر سیم برق عرضه آسیب دیده باشد، باید توسط تولیدکننده، عامل خدمات خود یا افراد به طور مشابه و/اجد شرایط به منظور اجتناب از خطر جایگزین شود.
این دستگاه در نظر گرفته شده تا فقط در خانه مورد استفاده قرار گیرد. در نظر گرفته نشده تا در برنامه‌های ذیل مورد استفاده قرار گیرد، و ضمانت در موارد ذیل اجرا نخواهد شد:

- آشپزخانه کارکنان در مغازه‌ها، ادارات و سایر محیط های کار؛
- خانه‌مزرعه؛
- توسط مشتریان در هتل‌ها،محل‌ها و دیگر انواع محیط های مسکونی؛
- تخت‌خواب و نوع محیط های مسبحانه

- مراقب باشید که مایع جویز در پیردادن ده‌ماد غذایی با مخلوط ریخته نشود، چون می‌تواند به علت بخار نلگهانی به خراج از دستگاه ریخته شود.
همیشه در صورتی که دستگاه بی‌مراقب باشد و قبل از تمیز کردن، مونترل را جدا کردن قطعات، دستگاه را از برق بکشید.
برای ای دستگاه با همزن خمیر (میکسر مواد غذایی) با شافت مخلوط‌کن یا خردکن یا مخلوط‌کن یا ریز کنده (بسته به مدل):
این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود.
دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

برای استفاده‌هایی با لوازم جانبی با همزن تخم‌مرغ یا همزه خامه یا همزن چندتیه‌ای یا رنده (بسته به مدل):
این دستگاه می‌تواند توسط کودکان 8 سال و بالاتر استفاده شود در صورتی که دستگاه بی‌مراقب باشد و قبل از تمیز کردن، مونترل را جدا کردن قطعات، دستگاه را از دور از دسترس کودکان نگه دارید.

برای استفاده‌هایی با لوازم جانبی با همزن تخم‌مرغ یا همزه خامه یا همزن چندتیه‌ای یا رنده (بسته به مدل):
این دستگاه می‌تواند توسط کودکان 8 سال و بالاتر استفاده شود در صورتی که تحت نظارت باشند یا دستور العمل مربوط به استفاده از دستگاه در یک راه امن به آن‌ها داده شده باشد و اگر آن‌ها خطرات دست‌اندرکار را درک کنند. تمیز کردن و نگهداری کاربر نباید توسط کودکان انجام شود، مگر اینکه آن‌ها 8 سال و بالاتر و تحت نظارت باشند. دستگاه و سیم آن را دور از دسترس کودکان کمتر از 8 سال نگه دارید.

دستگاه می‌تواند توسط افراد با ناتوانی جسمی، حسنی یا ذهنی با عدم وجود تجربه و دانش استفاده شود اگر آن‌ها تحت نظارت باشند یا دستور العمل مربوط به استفاده از دستگاه در یک راه امن به آن‌ها داده شده باشد و اگر خطرات دست‌اندرکار را درک کنند.
کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.

دستگاه را خاموش کنید و از برق بکشید قبل از آنکه لوازم جانبی را تغییر دهید یا قطعات نزدیک هنگام استفاده را حرکت دهید.

لوازم جانبی که در تماس با مواد غذایی می‌باشند، در آب و صابون بافاصله پس از استفاده تمیز کنید.
استفاده نادرست از دستگاه و لوازم جانبی آن ممکن است صدمه به دستگاه بزند و باعث آسیب شود.
برخی از لوازم جانبی دارای تیغه‌های تیز می‌باشند (بسته به مدل)، هنگام دست زدن به تیغه‌های برش تیز، تخلیه کلسه و در طول تمیز کردن، مراقب باشید.

برای اجتناب از تصادفات و آسیب دستگاه، زمان کار کردن و تنظیمات سرعت را برای لوازم جانبی مشخص شده در راهنمای کاربر را دنبال کنید.

ظواهری مسی که با لایق در دستگاه مربوط به صد و اختار برق قرار اتصال می‌دهند، مانند سوزن‌ها یا سنجاق‌های پخت‌وپز نباید در دستگاه قرار گیرند.
هرگز دستگاه مربوط را پیروز را با آب یا مایع دیگر قرار ندهید.
از استفاده از دستگاه اگر به هر سوزنی کار کنید باید به دقت خوداری کنید. لطفاً با هر قسمت خود تماس بگیرید.
هرگز نباید شیر آب را بچرخانید یا به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها دست بزنید. قسمت‌های مجاور همدمی باید از سوزنی دور باشد.
در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.
در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

از برق جدا کنید.
هرگز در هنگام کار با دستگاه از فایزر خوداری کنید. اضافه برق فایزر به قسمت‌های دستگاه می‌رسد و می‌تواند باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود. اگر به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها دست بزنید، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود. اگر به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها دست بزنید، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود. اگر به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها دست بزنید، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود. اگر به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها دست بزنید، ممکن است باعث آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی شود.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

در صورتی که با دستگاه خوداری کنید، باید مراقب باشید که سوزن‌ها را به هر وسیله‌ای متصل‌شده به سوزن‌ها نزنید.

Бережіть навколишнє середовище!
Присприй містять цінні матеріали, які можуть бути відновлені або перероблені.
Здайте пристрій до пункту збору та переробки відпраді або, за відсутності такого, до Авторизованого сервісного центру, де його зберіть ефективно.

КК
ҚАҰПСІЗДІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАҰЛЫҚТАР

Барлық келесі нұсқауларды мұқият оқып шығуға уақыт бөліңіз.

Құралды қолдануға және сақтауға қояр алдында қолдану нұсқаулықтарын мұқият оқыңыз: нұсқаулықта көрсетілмеген қолданыс өндірушінің барлық жауапкершіліктен босатады.

Құрал қимыл, ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдардың (балаларды қоса), сондай-ақ тиісті тәжірибесі мен білімі жоқ адамдардың қолдануына арналмаған. Мұндай адамдар құрылғыны олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның бақылауымен немесе одан пайдалану жөнінде нұсқаулық алғаннан кейін қолдана алады.

- Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Егер қоректендіру баусымы бүлінген болса, қауіпсіздік мақсатында, оны өндірушісі немесе тиісті қызмет көрсету орталығы, не болмаса білікті маман ауыстырғаны дұрыс.
- Құрал үй тұрмысында қолдануға ғана арналған. Оны кепілдік күші жойылатын мына жайларда қолдануға болмайды:
 - қызметкерлерге арналған асүйде, дүкенде, кеңседе және өзге де өндірістік жағдайларда;
 - фермадағы тұрғын үйлерде;
 - уақытылы тұруға арналған қонақүй, мотель, өзге де орындарда;
 - түнеп шығатын және күндіз болуға арналған орындарда.
- Тамақ процессоріне немесе араластырғышқа ыстық су құюға болмайды, күтпеген жерден қайнап кетсе сыртқа төгілуі мүмкін.

Құралды бақылаусыз қалдырғанда, жөндегенде, бөлшектегенде және жуғанда әрқашан қуат көзінен ажыратыңыз.
Миксер жабдықтары, блендері немесе шағын тұрағышы, блендер аяғы және көкөніс тұрайтын пышақтары бар құралдар үшін (үлгісіне қарай) : аспапты балалар пайдаланбауы тиіс. Аспап пен оның баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Жұмыртқа немесе қаймақ көпіршітетін, үгетін жабдықтары бар құралдарға қатысты ескерту (үлгісіне қарай) : Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралдарға қатысты ескерту (үлгісіне қарай) : Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл құралдарға қатысты ескерту (үлгісіне қарай) : Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Бұл құралды 8 жастан төменгі балаларға жанында қолдану нұсқауларының орындалуын қадағалайтын ересектер болғанда немесе олар құралды қауіпсіз қолдана білген жағдайда және қауіпті екенін түсінген жағдайда ғана қолдануға болады. Құралды жуу және жөндеу жұмыстарын балаларға орындауға болмайды, егер жанында нұсқаулық беретін ересектер болмаса немесе балалар 8 жастан кіші болса. Құралды және оның қоректендіру баусымын сәгіз жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Постояльцам гостиник, мотелей и иных заведений, предназначенных для временного проживания, -В заведениях типа "ночлег и завтрак".

Будьте осторожны, если горячая жидкость выливается в кулинарный препарат или миксер, поскольку она может выплескиваться из прибора вследствие внезапного закипания. Всегда отключайте прибор от электрической сети, если он находится без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.
Для приборов с аксессуарами для смешивания (крючками), подставки миксера, мини-мясорубки, чаши блендера или овощерезок (в зависимости от модели):
детям не разрешается пользоваться прибором. Хранитеприбор и провод от него в местах, недоступных для детей.
Для приборов с аксессуарами для сбивания яиц или сливоклибо многорядным венцом для сбивания яиц или теркой (в зависимости от модели):
этот прибор может использоваться детьми в возрасте больше 8 лет при условии, что за ними осуществляется надзор, им предоставлены инструкции по использованию прибора с соблюдением всех правил техники безопасности и они понимают возможные угрозы. Очистка и уход за прибором могут осуществляться детьми, которым исполнилось не менее 8 лет и которые находятся под присмотром ответственного лица.
Держите прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.

Прибор может использоваться лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний при условии, что они находятся под наблюдением или проинструктированы об использовании прибора и понимают возможную опасность.

Помойте мыльной водой все аксессуары, которые контактируют с пищей, сразу же после использования.
Неправильное использование прибора и его аксессуаров может привести к повреждению прибора и травмам.
Ножи некоторых аксессуаров (в зависимости от модели) являются очень острыми. Поэтому соблюдайте повышенную осторожность при обращении с острыми ножами, когда освобождаете чашу или чистите прибор.

Чтобы предотвратить несчастные случаи и повреждения прибора, соблюдайте приведенные в руководстве продолжительности работы и регулировки скорости для аксессуаров.

Перед подключением прибора к электрической розетке убедитесь, что напряжение питания прибора соответствует напряжению электрической установки. В противном случае вы рискуете повредить прибор или травмироваться. Любые ошибки при подключении приводят к аннулированию гарантии.

Чтобы предотвратить поражение электрическим током, не пользуйтесь прибором с влажными руками или на влажной поверхности. Не погружайте прибор, питающий кабель или вилку питания в воду или в любую другую жидкость.

Не используйте устройство, если оно неправильно работает или повреждено. В этом случае рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чтобы сохранить гарантию на прибор и избежать любых технических проблем, избегайте чрезмерно, горячих остатков и ухода химикатами, особенно агрессивными, за прибором.

Следите за тем, чтобы сетевой шнур не находился вблизи горячих поверхностей прибора, источника тепла, или открытого огня, чтобы избежать возгорания.

Не напите на сетевой кабель, чтобы избежать поражения от электричества.

В целях безопасности пользуйтесь только теми аксессуарами и запасными частями изготовителя, которые предназначены для вашего прибора.

Во избежание поражения электрическим током убедитесь, что пальцы не касаются violenta розетки во время вхождения и выключения прибора.

Не подключайте другие приборы к одной розетке с помощью переходника, чтобы избежать электрической перегрузки, которая может повредить прибор или привести к несчастным случаям. Используйте удлинители, только если вы уверены в его полной исправности.

В целях вашей безопасности данный прибор соответствует существующим нормам и правилам (Нормативные акты, касающиеся низкого напряжения, электромагнитной совместимости, материалов, соприкасающихся с продуктами, органами охронушей среды...

Чтобы избежать несчастных случаев или повреждения прибора, не касайтесь движущихся частей и никогда не оставляйте устье прибора незащищенным. Всегда используйте прибор, как описано в руководстве.

Во избежание несчастных случаев следите за тем, чтобы волосы, одежда или другие предметы не попадали на движущиеся части прибора.

Не устанавливайте одновременно аксессуары с разными функциями.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

Перед включением прибора всегда ставьте аксессуар с обильной смазкой на ровную, чистую и сухую поверхность.

το καλώδιο της τής μακρά από παιδιά.

• Για τις συσκευές με τα εξαρτήματα για χτύπημα αβγών ή κρέμας ή με πολλά σύρματα ή για τρίμμα (ανάλογα με το μοντέλο): αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι τελούν υπό επίβλεψη ή ότι έχουν λάβει οδηγίες όσον αφορά την απόλυτα ασφαλή χρήση της συσκευής και ότι κατανοούν τους κινδύνους που διατρέχουν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, παρά μόνο αν είναι ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιο ενήλικα. Κρατήστε την συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 χρονών.

• Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα με ελλιπή εμπειρία ή γνώση ως προς τη χρήση, υπό την προϋπόθεση η χρήση να γίνεται υπό επίτηρηση η να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και να κατανοούν πλήρως τους πιθανούς κινδύνους.

• Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.

• Απενργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό ρεύμα πριν αλλάξετε τα εξαρτήματα ή πληροσώσετε τα μέρη της συσκευής που κινούνται κατά τη λειτουργία της.

• Καθαρίστε με σαπούνιόδα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα αμέσως μετά τη χρήση.

• Η κακή χρήση της συσκευής και των εξαρτημάτων της ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να προκαλέσει τραυματισμούς.
• Οι λιπίδες ορισμένων εξαρτημάτων (ανάλογα με το μοντέλο) είναι αιχμηρές. Να λαμβάνετε τις αναγκαίες