

Скороварка PrePro  
Руководство пользователя

## ВАША СКОРОВАРКА CARL SCHMIDT SOHN

---

Благодарим за выбор скороварки Carl Schmidt Sohn серии AA.

Корпус и крышка скороварки сделаны из высококачественной нержавеющей стали 304 с зеркальным покрытием, обеспечивая тем самым превосходную прочность и профессиональную отделку. Для трехслойного сэндвичевого дна скороварки используется первоклассная нержавеющая сталь 430 и инкапсулированный алюминиевый стержень для идеального распределения тепла. Наши скороварки серии AA подходят для всех типов плит, включая индукционные. Безопасность является особенностью данного продукта, а дизайн соответствует всем британским и европейским стандартам.

Вся продукция Carl Schmidt Sohn тщательно протестирована, чтобы гарантировать Вам полное удовлетворение.

## ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

---

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

- Не позволяйте детям находиться рядом с работающей скороваркой.
  - Перед каждым использованием проверяйте, что клапаны не закрыты. Обратитесь к "Инструкции по применению".
  - Никогда не ставьте скороварку в разогретую духовку.
  - Когда скороварка находится в режиме "варка под давлением", всегда используйте кухонные рукавицы.
- Раскаление может произойти от неправильного использования скороварки, поэтому всегда убедитесь, что она надежно закрыта, прежде чем начать готовить. (Смотрите "Инструкцию по применению").
- Никогда не применяйте силу, чтобы открыть скороварку. Перед открытием убедитесь, что внутреннее давление полностью упало. (Смотрите "Инструкцию по применению").
  - Никогда не используйте скороварку без добавления жидкости.
  - Не заполняйте скороварку больше, чем на 2/3 объема.
  - Никогда не используйте скороварку в режиме под давлением для обжаривания пищи.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

---

**Уровень воды** - убедитесь, что максимальный и минимальный уровни воды соответствуют норме, обращая особое внимание на шкалу на внутренней стенке кастрюли.

**Блокирующая крышка** - после наполнения скороварки необходимым количеством воды в соответствии с Вашим рецептом, добавьте продукты и закройте крышку, поворачивая стрелку на крышке по направлению к центру нижней ручки кастрюли.

После того, как выступы на корпусе и крышке расположены соответственно, выровняйте верхнюю и нижнюю ручки, пока они не будут непосредственно расположены на одной линии и закройте скороварку.

Теперь можно поставить скороварку на варочную поверхность.

**Предохранительный клапан** - На противоположной стороне ручки крышки есть красный предохранительный клапан, который опускается, когда скороварка находится не под давлением, и поднимается, чтобы стать видимым, когда есть давление пара.

Устройство работает так, что небольшое количество пара первоначально будет выходить через этот клапан; в ближайшее время клапан будет расти до определенного момента. При достижении необходимого давления клапан будет опускаться благодаря регулирующей кнопке.

Особое внимание следует обратить на то, что предохранительный клапан должен храниться в чистоте. Перед использованием проверьте, проходит ли свет через отверстие при взгляде на источник света. Если нет, снимите блокировку и очистите клапан снова. Когда предохранительный клапан опущен, Вы можете открыть крышку, так как это безопасно.

**Регулятор** - Скороварка серии AA имеет два режима настройки - 60кПа и 100 кПа.

В зависимости от Вашего рецепта и необходимых требований Вы можете выбрать тот или иной режим, изменяя регулятор, установленный на верхней части ручки, до или во время процесса приготовления пищи.

Когда желаемое давление для приготовления пищи будет достигнуто, пар выйдет автоматически в зависимости от выбранной настройки. Пар может быть выпущен полностью, повернув кнопку против часовой стрелки до отметки с иконкой пара.

**Будьте осторожны, чтобы избежать высокого давления пара при настройке параметров.**

Мы надеемся, Вам понравилась скороварка Carl Schmidt Sohn PrePro.

---