

НАЧАЛО РАБОТЫ

- 1) Перед началом использования устройства следует заправить картридж жидкостью и **подождать 10 минут**. Если у Вашего устройства съёмный испаритель – не забудьте предварительно вставить его в картридж. **НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРТРИДЖ, ПОКА НЕ ПРОПИТАЛСЯ ХЛОПОК ВНУТРИ.**
- 2) Если устройство работает от кнопки, то включаться/выключаться оно будет пятикратным нажатием клавиши кнопки “Fire”, после чего последует соответствующая индикация. **НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ КАРТРИДЖ В УСТРОЙСТВО ДО ЕГО ПРОПИТКИ.**
- 3) После пропитки картриджа, вставьте его в устройство до конца. Как правило, у устройства сработает соответствующая индикация.
- 4) **МОЖНО ПАРИТЬ** 😊



УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

- 1) Со временем, возникнет **необходимость замены картриджа/испарителя**. Понять, когда необходима замена можно по привкусу гари, либо полной потери вкуса.
- 2) Во время работы устройство может собирать конденсат под картриджем. **Вытирайте его**, это продлит срок службы Вашего устройства. Лучше всего использовать для этого бумажные салфетки.
- 3) **Во время зарядки** Вашего устройства обязательно *снимайте картридж*. Это продлит срок службы Вашего устройства.

ПРОБЛЕМЫ, ИХ ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Картридж/испаритель отдаёт горечью

1. Проверьте уровень жидкости в картридже. Возможно он очень низкий, либо жидкость закончилась. В таком случае нужно дозаправить картридж.

2. Истёк срок службы картриджа/испарителя. Обычно он составляет 2-3 недели, после чего необходима замена расходника.

3. Используется неподходящая жидкость. Как правило слишком густая для этого типа расходника. Используйте подходящую для Вашего картриджа/испарителя жидкость.

4. Если на устройстве есть регулировка мощности – возможно стоит слишком большая мощность для установленного расходника. Используйте подходящую для испарителя мощность.

5. Делаются слишком длинные/частые затяжки. Делайте более короткие затяжки/увеличьте интервал между ними.

6. Если картридж новый, возможно Вы не дождалась окончательной пропитки. В таких случаях расходник, как правило нужно заменить.

2. Картридж/испаритель протекает

7. Используется неподходящая жидкость. Как правило слишком жидкая для этого типа расходника. Используйте подходящую для Вашего картриджа/испарителя жидкость.

8. Если в устройстве съёмный испаритель, проверьте, вставлен ли он в картридж до конца.

9. При зарядке устройства не снимается картридж. В таком случае жидкость может начать вытекать из картриджа, так как устройство греется на зарядке. Снимайте картридж при зарядке устройства.

10. Если на устройстве есть регулировка мощности – возможно стоит слишком низкая мощность для установленного расходника. Используйте подходящую для испарителя мощность.

3. Картридж/испаритель «плюётся»

1. В картридже скопился конденсат. Используйте бумажные салфетки для прочистки картриджа.

2. Слишком сильная затяжка. Попробуйте делать менее сильные затяжки.

3. Если на устройстве есть регулировка мощности – возможно стоит слишком низкая мощность для установленного расходника. Используйте подходящую для испарителя мощность.

4. Не работает автозатяжка

1. Есть преграда датчику затяжки. Прочистите датчик затяжки при помощи салфетки/продуйте его.

5. Не работает кнопка/Устройство не видит картридж либо испаритель (ошибка “CHECK ATOMISER”)/автозатяжка срабатывает, но пар не идёт

1. Если у устройства есть кнопка, попробуйте включить его (пятикратное нажатие клавиши “FIRE”).

2. Устройство не «видит» картридж. Протрите контакты на картридже и устройстве, сделайте затяжку.

3. Запал контакт. В этом случае обратитесь к консультанту в магазин. НЕ РАЗБИРАЙТЕ УСТРОЙСТВО, ЕСЛИ НА НЕГО ЕЩЁ ЕСТЬ ГАРАНТИЯ.

6. Устройство не заряжается/быстро разряжается

1. Проверьте, вставлен ли кабель в устройство/USB-разъём/розетку до конца. НЕ используйте мощные З/У (от 2.5А) для зарядки Вашего устройства, это влияет на работоспособность аккумулятора. Рекомендуется использовать зарядные устройства до 1 А.

2. Некоторые устройства по окончании зарядки перестают подавать индикацию. Попробуйте воспользоваться им. Если оно не работает, и подаёт сигнал об ошибке – обратитесь к инструкции, чтобы понять в чём неполадка. В некоторых случаях это может быть неисправность, не связанная с аккумулятором.

3. Если в Вашем устройстве съёмный аккумулятор, возможно он не подходит Вашему устройству, либо просто пришёл в негодность, и его следует заменить.

7. Слишком быстро портятся картриджи/испарители (1-2 дня)

2. Используется неподходящая жидкость. Проконсультируйтесь с продавцом, возьмите жидкость с собой. Возможно потребуется её сменить.

3. Неподходящая мощность (см. П 1-4).

4. Возможны неполадки в работе устройства. Обратитесь в магазин к консультанту.

8. После затяжки начинается першение в горле/кружится голова/затрудняется дыхание.

Жидкость слишком крепкая для Вас. В таком случае лучше прекратить парение, обратиться к консультанту в магазине. В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ОБРАТИТЕСЬ К ВРАЧУ!!!

Если предложенные решения не сработали – обратитесь к консультантам в магазине.