



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФЕН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

Модель: SA-4016

Артикул: SA-4016P



Максимальная мощность: 2200-2400 Вт

Холодная сушка

Общая длина кабеля питания 2,0 м

2 скорости воздушного потока

3 температурных режима (включая сушку без нагрева)


Параметры электросети: 220-240В-50/60Гц

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- **Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.**
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на упаковке, параметрам электросети.
- Используйте прибор только в бытовых целях в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации. Не используйте прибор вне помещений.
- Запрещается включать прибор влажными руками.
- Не кладите прибор на горячие поверхности, а также вблизи источников тепла.
- Не переносите фен, взявшись за шнур или петельку для подвешивания.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой или если Вы его не используете.
- Не распыляйте средства для укладки волос вблизи от работающего фена
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания, не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, не беритесь за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Не используйте аксессуары, не входящие в комплект поставки.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания и/или вилок. Не пытайтесь также самостоятельно отремонтировать устройство. При неполадках или для замены принадлежностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Следите за тем, чтобы в воздушные отверстия не попадали волосы, пух и пыль.
- Не направляйте поток воздуха в глаза.
- Не закрывайте входные и выходные воздухопроводы – двигатель прибора может сгореть от перегрева.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Концентратор
2. Моторная часть
3. Воздуховыводящее отверстие
4. Ручка
5. Петелька для подвешивания
6. Режим холодной сушки
7. Переключатель температурных режимов (0-I-II)
8. Переключатель скоростей (0-I-II)



РАБОТА

- Размотайте шнур питания.
- Подключите прибор к электросети.
- Установите желаемый режим, используя переключатель температурных режимов.

СКОРОСТИ ПОТОКА ВОЗДУХА	
0	– выключено;
I	– средняя скорость воздуха (для щадящей укладки волос);
II	– высокая скорость воздуха (для быстрой сушки).
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ	
*	– холодная сушка;
I	– слабый нагрев;
II	– средний нагрев;

- Для укладки волос используйте насадку-концентратор, входящую в комплект поставки. Насадка-концентратор позволяет сужать и направлять поток воздуха для сушки и укладки отдельных прядей.
- Во время использования не закрывайте воздухозаборные отверстия во избежание перегрева и отключения фена.
- **ВНИМАНИЕ!** Не оставляйте фен включенным, если не собираетесь его использовать!
- Если фен не включается или работает некорректно, обратитесь в авторизованный сервисный центр для диагностики и ремонта. Список сервисных центров Вы можете найти в гарантийном талоне, прилагаемом к прибору.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Ни в коем случае не мойте прибор под проточной водой. При необходимости протрите снаружи корпус сначала мягкой влажной тканью, а затем вытрите насухо.
- Не применяйте жёсткие щётки, абразивные чистящие вещества, бензин и растворители (ацетон) для очистки прибора.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.

РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом. Список авторизованных сервисных центров указан в гарантийном талоне и на сайте sakura-dt.com

1. Гарантия действует при пользовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
2. Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

3. Гарантия не распространяется на:
- технику с механическими повреждениями;
 - нарушения правил эксплуатации, неправильную установку, сборку, транспортировку;
 - последствия воздействия стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.д.);
 - ремонт и внесение изменений в конструкцию неуполномоченными лицами;
 - попадание внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - использование прибора в профессиональных целях;
 - Повреждения вследствие подключения прибора к питающим сетям с параметрами, не соответствующим техническим данным прибора;
 - расходные материалы, аксессуары

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Фен электрический	1 шт.
2. Насадка-концентратор	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220-240В~50/60Гц
Потребляемая мощность:	2200-2400Вт

Производитель : NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD.

Адрес: No.157 , Room 2313 Chenmao West Road,Zhonggongmiao Street, Yinzhou distric, Ningbo city, P.R China

Страна производства: Китай

Импортер на территории РФ: SAKURA ELECTRONICS GROUP

(ООО "Сакура Электроникс Групп")

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирск, Северный проезд, 7.

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ВБЛИЗИ ВОДЫ!**



EAC

<http://sakura-dt.com>

Срок службы прибора – 5 лет

Дата изготовления: 01-2021