

Линия электротоваров Dewal разрабатывается с учетом тенденций развития парикмахерского искусства Европы и российских потребителей. Продукция изготавливается по новейшим технологиям, отвечает мировым стандартам, доступна широкому кругу покупателей. Все товары тестируются технологами и специалистами на функциональность и экономичность; техническими специалистами на безопасность. На сегодняшний день Dewal включает в себя широкий ряд профессиональных фенов, щипцов и машинок для стрижки волос.

Машинка предназначена как для срезания волосков в носу и ушах, так и для ухода за бакенбардами и линией шеи.

1. ОБ ИНСТРУКЦИИ

Данный прибор соответствует требованиям безопасности. Внимательно прочитайте эту инструкцию и используйте прибор только в соответствии с приведёнными указаниями, чтобы избежать случайных ран и повреждений.

Сохраняйте инструкцию в течение всего времени пользования прибором.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- Используйте прибор только по назначению.
- Выключайте прибор после использования, возвращайте на место режущую головку, если вы ее снимали и закрывайте защитным колпачком.
- Батарейку, прилагаемую к машинке, нельзя уничтожать в огне, разбирать или пытаться разрядить путем короткого замыкания.
- Храните машинку и батарейки к ней в недоступном для детей месте.
- Не погружайте прибор в воду.
- Не позволяйте людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться машинкой без Вашего присмотра.

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Режущая головка.
- Встроенный фонарик.
- Кнопка включения/выключения.
- Насадка для стрижки бакенбард.
- Защитный колпачок.
- Подставка.
- В комплект также входит батарейка типоразмера AA 1.5 Вольт, щеточка для чистки.



4. ПРИМЕНЕНИЕ МАШИНКИ

- Используйте машинку только для стрижки волос в носу, ушах и для ухода за бакенбардами.
- Не погружайте машинку в ухо или ноздрю более, чем на 0,5 см, т. к. вы можете повредить свою барабанную перепонку или слизистую оболочку носа.
- Для удобства пользуйтесь зеркалом.

5. УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

- Машинка работает на 1 батарейке типоразмера AA.
- Предпочтительнее использовать щелочные батарейки. Однако можно также использовать аккумуляторы.
- Откройте машинку, открутив нижнюю крышку от корпуса по часовой стрелке.
- Вставьте батарейку в полость корпуса, соблюдая полярность, как указано на нижней соединительной части корпуса.
- Закройте машинку, надев обратно нижнюю крышечку.

6. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

- Снимите защитный колпачок.
- Сместите кнопку включения/выключения в сторону режущей головки.

7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Сместите кнопку включения/ выключения вниз до упора.
- Произведите чистку прибора.
- Закройте колпачком и поместите на хранение.

8. УСТАНОВКА НАСАДОК

- Снять насадку можно движением против часовой стрелки и затем вверх.
- Чтобы надеть насадку, насадите ее на ось в корпусе прибора и прокрутите по часовой стрелке до упора.

9. УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ УШЕЙ

- Включите прибор и осторожно поместите его внутрь уха.
- Осторожно двигайте машинку вдоль волосков.

10. УДАЛЕНИЕ ВОЛОСКОВ ИЗ НОСА

- Включите прибор и осторожно погрузите его в ноздрю.
- Удаляйте волоски путем осторожных круговых движений.

11. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ ДЛЯ БАКЕНБАРД

- Установите насадку для бакенбард.
- Включите триммер.
- Двигайте насадку под небольшим углом к поверхности кожи, ни в коем случае не надавливая.
- По окончании работы выключите триммер.

12. ЧИСТКА ПРИБОРА

- Всегда очищайте триммер после использования.
- Не погружайте прибор в воду.
- Выключите прибор, перед тем как очистить его.
- Насадку снимите и промойте в теплой воде.
- Промокните насадку мягкой тканью, дайте ей высохнуть.
- Промокните корпус прибора мягкой тканью.
- Наденьте насадку на триммер и закройте защитным колпачком.

13 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- Модель 03-707
- Питание: 1 батарейка типоразмера AA 1,5V или аккумуляторная батарейка.

14 НЕПОЛАДКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Прибор не работает.	Проверьте функциональность батарейки.
Неровно крутится режущая головка.	Прочистите головку с помощью щеточки.
Прибор периодически отключается.	Проверьте правильно ли вставлена батарейка и плотно ли она закрыта.

15. УТИЛИЗАЦИЯ

- Утилизируйте батарейки в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.
- Утилизируйте прибор в соответствии с нормами утилизации, установленными в Вашем регионе.