

GALAXY

Instruction manual

Руководство по эксплуатации



French-press
Френч-пресс

GL9300

GL9303

GL9304

GL9306

GL9309

GL9310

GL9312

GL9318

GL9319

GL9320

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Продукция «GALAXY» разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием изделия мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная эксплуатация изделий гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. Не используйте изделие для тех целей, для которых оно не предназначено.
2. Не допускайте падения изделия, при перемещении крепко держите за ручку.
3. Категорически запрещается использование изделия в микроволновой печи, в духовом шкафу, на открытом огне.
4. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
5. Не используйте изделие, если стеклянная колба имеет трещины и сколы.
6. Соблюдайте осторожность при переносе изделия, заполненного горячей жидкостью.
7. Не давите слишком сильно на стержень поршня.
8. Избегайте контакта с горячей жидкостью или паром.
9. Не погружайте нагретое изделие в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после приготовления напитков.
10. Не используйте для чистки изделия абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности изделия или к ее обесцвечиванию.
11. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность стеклянной колбы и крепления ручки.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться изделиями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять изделия людям в таком состоянии или в таких условиях!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките изделие из коробки и удалите упаковочный материал. Наполните его горячей водой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промойте изделие в течение 2-3 минут.

Слейте воду, залейте в изделие чистую воду и тщательно вымойте его губкой или тканью. Слейте воду и хорошо высушите изделие.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Изделие предназначено для приготовления кофе, чая и других горячих напитков.

Поставьте френч-пресс на сухую ровную, нескользящую, устойчивую поверхность. Удерживая его за ручку, вытяните поршень с крышкой из стеклянного цилиндра. Насыпьте чай или кофе грубого помола, как указано в таблице ниже:

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ	ОБЪЕМ ФРЕНЧ-ПРЕССА	КОЛ-ВО ЧАЯ/КОФЕ	КОЛ-ВО МЕРНЫХ ЛОЖЕК	ВРЕМЯ ЗАВАРИВАНИЯ
GL9300	350мл	25г	3	2-3мин.
GL9303	600мл	43г	6	3-4мин.
GL9304	800мл	58г	8-9	4-5мин.
GL9306	600мл	43г	6	3-4мин.
GL9309	350мл	25г	3	2-3мин.
GL9310	800мл	58г	8-9	4-5мин.
GL9312	800мл	58г	8-9	4-5мин.
GL9318	1000мл	73	10-11	5-6мин.
GL9319	600мл	43г	6	3-4мин.
GL9320	800мл	58г	8-9	4-5мин.

Налейте горячую воду около 90 градусов, так чтобы осталось не менее 2,5см до края колбы и тщательно перемешайте пластмассовой ложкой.

ВНИМАНИЕ! Не используйте металлическую ложку во избежание повреждения колбы.

Закройте крышку и слегка опустите поршень так, чтобы пар не выходил из носика. Дайте напитку настояться 5-7 минут, после чего поршень можно аккуратно опустить до максимально возможного нижнего положения и налить напиток через носик. При этом рекомендуется придерживать крышку.

ВНИМАНИЕ! Для различных сортов чая и кофе, а также для других горячих напитков, количество и время, необходимое для приготовления, может отличаться от указанных в настоящей инструкции.

РЕЦЕПТЫ

Кофе «Капучино»

Ингредиенты:

Вода - 200мл

Кофе молотый - 2 мерные ложки

Молоко - 200мл

Приготовление:

Вскипятите воду. Ополосните колбу горячей водой. Засыпьте кофе, залей-

те водой и дайте настояться от 4 до 5 минут. Опустите поршень. Разлейте по чашкам. Разогретое до 60-70 градусов молоко влейте в френч-пресс, закройте крышку и быстро двигайте поршень, поднимая до поверхности молока и опуская вниз до дна. Процесс занимает около минуты. Перелейте взбитое молоко в чашки.

ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить изделие нужно в сухом месте, недоступном для детей и животных.
- Регулярно очищайте изделие от накипи или заварки специальными средствами.
- Применяя чистящие средства, следуйте указаниям на их упаковке.
- После каждого использования следует разобрать поршень с фильтром и почистить его.
- Все части пригодны для мытья в посудомоечной машине.

www.galaxy-tecs.ru

ООО «Омега»
Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14