


BORK



ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР В784

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.

Кнопка режима TURBO

Кнопка управления скоростью

Алюминиевый корпус



Индикатор скорости

Кнопка включения



Насадка-венчик

Насадка-измельчитель



Подставка



Стакан



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя.
- Извлеките блендер из упаковки и безопасно утилизируйте упаковочные материалы и этикетки.
- Протрите металлическую часть блендера и насадки мягкой влажной салфеткой. Не допускайте попадания воды на рукоятку и внутрь корпуса.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- Извлекая вилку из розетки, не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

НАСАДКИ

Насадка-венчик подходит для перемешивания и взбивания продуктов жидкой консистенции.

Насадка-измельчитель используется для измельчения и смешивания ингредиентов, а также для приготовления пюре.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Установите необходимую насадку в гнездо на корпусе прибора.
- Поместите блендер в емкость с заранее подготовленными ингредиентами.
- Нажмите кнопку включения. Индикатор скорости начнет мигать.
- С помощью кнопки управления скоростью установите скоростной режим работы прибора (от 1 до 5) в соответствии с продуктом.

Индикатор будет отображать текущий уровень скорости.

- Для выбора скорости работы изменяйте силу нажатия на соответствующую кнопку.
- Чтобы сразу включить максимальную скорость работы, нажмите кнопку TURBO на корпусе прибора.
- Для прекращения работы прибора отпустите кнопку управления скоростью.

Для предотвращения образования брызг и чрезмерной обработки продуктов рекомендуется вначале устанавливать низкую скорость работы и постепенно переходить к более высокой скорости.

При использовании насадки-венчика не допускайте ударов о дно или стенки емкости для смешивания, так как это может привести к повреждению насадки.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ НАСАДОК

- После использования отключите блендер от электросети.
- Перед тем как извлечь блендер из емкости, убедитесь, что двигатель полностью остановлен.
- Снимите насадку, потянув ее вниз.
- Ополосните насадку водой и просушите.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- При перемешивании продуктов устанавливайте низкую скорость для мягких ингредиентов и постепенно увеличивайте ее для получения нужной консистенции смеси.
- Для измельчения или смешивания твердых ингредиентов устанавливайте более высокую скорость работы блендера.
- При приготовлении пюре и смешивании разрежьте продукты на равные части. Это обеспечит получение однородной смеси.
- В начале смешивания опустите насадку блендера в емкость с продуктами. Плавно приподнимайте и опускайте блендер до достижения желаемой консистенции смеси.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите блендер от электросети.
- Наружную часть корпуса блендера сначала протрите влажной, затем сухой салфеткой.
- После каждого использования промывайте съемные части прибора в проточной воде с использованием мягкого моющего средства. Ножи блендера очень острые, обращайтесь с ними с осторожностью.
- Не используйте для чистки жесткие мочалки, химикаты, абразивные чистящие средства, содержащие сульфаниламидную или лимонную кислоту.
- Не замачивайте насадки блендера в жидкости. Агрессивная среда может вызвать коррозию компонентов.
- Насадки блендера нельзя мыть в посудомоечной машине во избежание их повреждения/коррозии.

- Если использовались продукты, не содержащие жир, погружную часть блендера можно легко очистить, погрузив ее в теплую воду и включив прибор примерно на 10 секунд.

ХРАНЕНИЕ

- Храните прибор в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30 °С и относительной влажности не более 65 %.
- Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Блендер предназначен для использования только в домашних условиях.
- Перед эксплуатацией устройства удостоверьтесь, что характеристики электросети соответствуют указанным на этикетке устройства.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Прежде чем использовать блендер, убедитесь в том, что он правильно и полностью собран.
- Перед использованием блендера промойте все съемные детали.
- Будьте осторожны при обращении с ножами: лезвия очень острые.

- Используйте насадки в исправном состоянии во избежание возникновения поломки мотора.
- Избегайте механического воздействия на блендер, чтобы не повредить его покрытие.
- Аккуратно пользуйтесь блендером.
- Не прикасайтесь к движущимся частям блендера во избежание травм и повреждения прибора.
- Выключите прибор и отсоедините его от сети перед установкой и снятием каких-либо частей, после использования и перед чисткой.
- Не используйте погружной блендер для измельчения кофейных зерен или других твердых продуктов (например, мускатного ореха). Переработка подобных продуктов может привести к поломке ножей погружного блендера.
- Нож насадки-измельчителя и венчик имеют естественный износ. Срок эксплуатации зависит от аккуратности и частоты использования.

- Не обрабатывайте очень горячие продукты.
- Не погружайте корпус блендера с двигателем, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или иную жидкость. Не допускайте образования на них водного конденсата. Не эксплуатируйте прибор в местах с повышенной влажностью.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Не эксплуатируйте и не храните прибор при отрицательной температуре или повышенной влажности.
- Запрещено мыть в посудомоечной машине.

- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке и зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.
- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK.
- Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 700 55 88.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220–240 В
 Частота: 50 Гц
 Мощность: 320 Вт
 Длина сетевого шнура: 1,5 м
 Объем стакана: 1 л
 Габариты (В × Ш × Г): 320 × 110 × 260 мм
 Вес: 2,5 кг
 Сделано в Китае.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для кулинарного смешивания, взбивания и измельчения продуктов питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блендер: 1 шт.
 Насадка-измельчитель: 1 шт.
 Насадка-венчик: 1 шт.
 Подставка: 1 шт.
 Стакан: 1 шт.
 Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Специальные условия реализации не установлены.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован.
Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве пользователя, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу <http://www.bork.ru>.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителей:
ООО «БОРК-Импорт».

Адрес: 108811, г. Москва, пос. Московский, квартал 32, вл. 17А, стр. 1, этаж 3, пом. 104.
Телефон: 8 800 500 88 99
E-mail: info@bork.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера и информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

Изделие ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

Модель В784

Серийный номер

Дата приобретения

Информация о продавце

.....
(наименование, юридический адрес)

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
1-й и 2-й знаки — неделя изготовления; 3-й и 4-й знаки — год изготовления;
последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

.....

.....

М. П.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. Под естественным износом подразумевают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;

- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожаром, наводнением, молнией).

Замена неисправных частей изделия (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие либо на замененные части.

Актуальные адреса и телефоны сервисных центров компании BORK в регионах РФ и странах СНГ представлены на сайте bork.ru. При возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону службы информационной поддержки 8 800 500 88 99.

Фирменный сервисный центр компании BORK: ООО «Премиум Сервис».
Адрес: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 10. Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

