

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ ВОЛОС Мод. V-HD3/V-HD4

Внимательно прочтите все инструкции, перед тем, как впервые использовать прибор.

Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в электрической сети.

Прибор предназначен только для домашнего использования.

Прибор работает только от АС розеток.

Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает не должным образом, был поврежден или упал. Отнесите прибор в соответствующий Сервисный Центр для осмотра и ремонта.

Не вскрывайте прибор самостоятельно.

Во избежание ожогов не прикасайтесь горячими частями щипцов до кожи.

Не кладите щипцы, когда они горячие, на поверхность. Используйте встроенную подставку.

Не используйте удлинительный провод для данного прибора.

Прибор не может быть использован в ванной, рядом с раковиной или другими емкостями, содержащими воду.

Никогда не погружайте прибор в воду или иную другую жидкость.

В случае, если прибор упадет в воду, вытащите вилку из розетки немедленно.

Не позволяйте детям использовать электроприбор без присмотра.

Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь. Никогда не тяните прибор за шнур.

Если прибор еще не остыл, не кладите его на поверхность, не устойчивую к теплу.

Храните щипцы в чистом, не пыльном месте, вдали от одежды, бумаг, алкоголя и легковоспламеняющихся веществ.

Во время работы прибора держитесь только за изолированные теплостойкие части щипцов.

Щипцы покрыты защитным покрытием, поэтому в первое время возможен небольшой запах горелого во время нагревания щипцов. Это не представляет никакой угрозы для пользователя. Примерно через 30 секунд запах горелого рассеется.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Положите прибор на подставке на ровную поверхность и включите в розетку.

Установите режим подогрева: High (для нормальных и жестких волос) или Low (для окрашенных, ломких или поврежденных волос).

Через 5 минут щипцы будут готовы для использования.

Возьмите небольшую гладкую прядь волос и натяните ее, держа за кончик. Зажмите кончик волос зажимом щипцов и накрутите прядь на щипцы. Волосы должны быть в натянутом положении. Придерживайте другой рукой теплоизолированный наконечник щипцов. Подождите несколько секунд (~20 секунд). Раскрутите щипцы и освободите прядь волос.

Перед расчесыванием прядей и окончательным моделированием прически дайте локонам остыть.

Не забудьте выключить прибор и отсоединить от сети после использования.

Для достижения наилучшего результата волосы должны быть сухими и чистыми, без геля, лака, крема и т.д.

ЧИСТКА

Отсоедините прибор от сети.

Щипцы протирают только, когда они остыли.

Протрите ручку щипцов мягкой слегка влажной тряпочкой.

Не погружайте прибор в воду.

Хранить в сухом месте не доступном для детей.

Не обматывайте шнур вокруг прибора.

Не вешайте щипцы за шнур.