

# REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



72-1006

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!  
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования электронных кухонных весов.

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Кухонные электронные весы REXANT имеют высокую точность измерения массы грузов и предназначены для взвешивания: продуктов, мелких бытовых предметов, жидкостей до 5 килограмм.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- LED-дисплей
- Сенсорные кнопки управления
- Точность измерения: 1 грамм
- Максимальный вес: 5 кг
- Питание: 4 батарейки AAA
- Единицы измерения: g (г)/lb (фунт)/oz (унция)/ml (мл)/fl.oz (жидкая унция)
- Размеры: 221×151×18,3 мм
- Температура эксплуатации: 0...+40 °C
- Относительная влажность воздуха при эксплуатации: ≤90% RH
- Значок низкого заряда батарей: —
- Значок перегрузки (превышение максимального веса): - - - -

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы – 1 шт.
- Батарейки AAA – 4 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Чтобы обеспечить точность измерения, при использовании ставьте весы на ровные твердые поверхности.
- Весы не водостойкие – избегайте попадания воды на изделие и не погружайте его в воду.
- Изделие предназначено для использования в сухих помещениях.
- Для очистки весов используйте влажную ткань или стеклоочиститель. Не используйте мыло или другие химикаты.
- Держите изделие вдали от воды, жары и сверхнизких температур.
- Весы — это высокоточный измерительный прибор. Никогда не кладите тяжелые предметы на весы на продолжительное время. Обращайтесь с весами бережно, чтобы не повредить.
- Перед первым использованием уберите защитную пленку в месте контакта батареек.
- Извлеките батарейки из весов, если не используете их в течение длительного времени.
- При некорректной работе весов проверьте батарейки. При необходимости замените батарейки на новые.
- Если батарейки протекли, немедленно замените их, так как они могут повредить весы.
- Не ставьте тяжелые предметы на весы.
- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Извлеките весы из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в

отсутствии механических повреждений.

- △ Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия!
2. Поставьте весы на ровную твердую поверхность.
3. **Включение:** Нажмите кнопку «0», чтобы включить весы.
4. **Выбор единицы измерения:** Нажмите и удерживайте кнопку «0», чтобы выбрать нужную единицу измерения, например, если вы хотите выбрать г, нажмите и удерживайте кнопку «0» до тех пор, пока на экране не появится значок «g».
5. **Взвешивание:** После того как на экране появится «0», поставьте предмет на весы, и дождитесь, когда показания изделия стабилизируются.
6. **Выключение:** Нажмите и удерживайте кнопку «0» в течение 2 секунд, чтобы выключить весы.
7. **Функция тарирования:**
  - Если на весах предмет легче 100 г, нажмите «0Т», чтобы обнулить показания (через 1,5 сек), и затем вы можете взвешивать одновременно что-то еще.
  - Если на весах предмет тяжелее 100 г, нажмите «0Т», и через 1,5 сек на экране появится «0» и значок тарирования «Т» в левом нижнем углу.

## **ЗАМЕНА БАТАРЕЕК**

Если на экране изделия появился значок низкого заряда батарей «—» - замените батарейки:

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне весов.
2. Извлеките старые батарейки.
3. Установите новые батарейки, соблюдая полярность.
4. Установите крышку батарейного отсека обратно.

## **ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И УТИЛИЗАЦИЯ**

- Особых условий хранения и транспортировки не требует.
- Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
  - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
  - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
  - III. При механических повреждениях изделия.
  - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
  - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
  - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
  - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
  - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуются, покажите чек.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

