



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЛЬТИГРИЛЬ SA-7424 3 В 1

3 комплекта
съемных
панелей



750 Вт, 220-240 В, 50 Гц

Ненагревающийся корпус

Жаропрочное антипригарное покрытие

3 комплекта панелей: для сэндвичей, для венских вафель, для приготовления на гриле

Световой индикатор работы /
Световой индикатор нагрева

Фиксатор ручек

Удобная ручка для переноски

Вертикальное хранение

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником на кухне. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



1. Корпус
2. Световой индикатор нагрева
3. Световой индикатор работы
4. Фиксатор ручек
5. Ножки
6. Верхняя панель для сэндвичей
7. Верхняя панель для сэндвичей
8. Фиксатор панелей
9. Нижняя панель для сэндвичей
10. Съемные панели для приготовления на гриле
11. Съемные панели для венских вафель

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Данный прибор предназначен исключительно **для бытового использования**.
- Не используйте прибор вне помещений.
- После транспортировки прибора в условиях низкой температуры, не включайте его в сеть раньше, чем после двух часов нахождения при комнатной температуре.
- Включая прибор в сеть убедитесь, что напряжение и иные характеристики вашей системы энергоснабжения соответствуют данным, указанным в настоящем Руководстве и на информационной наклейке на дне изделия.
- Прибор должен располагаться на ровной горизонтальной и термостойчивой поверхности. Не ставьте устройство на горячую газовую или электрическую плиту, а также возле нее, а также в нагретую духовку.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Не помещайте в мультигриль слишком толстые ломтики хлеба или фольгу.
- Не допускайте, чтобы шнур электропитания касался острых углов (например, края стола) или соприкасался с горячими поверхностями.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилок. Если сетевой шнур поврежден, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Запрещается разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать прибор в помещениях с высокой влажностью или прикасаться к прибору мокрыми руками. Не

допускайте попадания воды или иных жидкостей на тостер, это может привести к его повреждению.

- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Выключайте прибор из сети, когда он не используется.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- При отключении прибора от сети электропитания не тяните за шнур или сам тостер, беритесь за вилку.
- Перед очисткой отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Не используйте химически активные жидкости (бензин, керосин, спирт, растворители) для чистки прибора.
- Не позволяйте детям использовать прибор без присмотра и играть с прибором. Не допускайте, чтобы сетевой шнур свисал со стола, так как дети могут потянуть за него, уронить тостер и получить сильный ожог.
- Во время работы не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора, чтобы избежать ожога. При необходимости используйте прихватки или рукавицы.
- Запрещается чем-либо накрывать работающий прибор.
- Нельзя допускать соприкосновения работающего прибора с воспламеняющимися материалами, занавесками и т.п., а также с легко деформирующимися под действием высокой температуры предметами.
- **Внимание!** Нагревательные поверхности прибора имеют антипригарное покрытие. Запрещается использование острых металлических предметов и абразивных материалов.
- Храните прибор в сухом прохладном месте. Не оставляйте прибор в местах, подверженных действию прямых солнечных лучей, чрезмерной пыли, механической вибрации или ударных нагрузок.
- **Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электроприборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.**

РАБОТА ПРИБОРА

- Перед первым использованием или после продолжительного перерыва в работе прибор необходимо протереть влажной тканью.
- При первоначальном включении новые нагревательные элементы могут испускать специфический запах и небольшое количество дыма. Это не является признаком неисправности прибора.

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ

- Установите прибор на ровную сухую теплоустойчивую нескользящую поверхность, как можно ближе к розетке.
- Откройте крышку прибора.
- Смажьте верхнюю и нижнюю панели небольшим количеством масла, излишки удалите салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть.
- Отодвиньте фиксатор панели на корпусе прибора и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
- Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действие с другой панелью.

- **ВНИМАНИЕ!** Обязательно отодвигайте фиксатор перед установкой сменной панели, не надавливайте на нее! Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора!
- Запрещается проводить замену панелей, если прибор подключен к электросети!

ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Смажьте верхнюю и нижнюю панели небольшим количеством масла, излишки удалите салфеткой. Закройте прибор и включите его в сеть.
- Индикатор нагрева может периодически загораться и погасать в процессе приготовления, это служит для поддержания оптимальной температуры приготовления. В процессе приготовления и непосредственно после него не прикасайтесь к металлической части корпуса во избежание получения ожога.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЭНДВИЧЕЙ

- Нарезьте хлеб на ломтики, которые подходят по размеру к панелям либо используйте уже готовые. Раскройте прибор, положите ломтик на нижнюю панель, положите на него начинку, накройте вторым ломтиком, закройте мультигриль. Не кладите слишком много начинки, иначе она будет вытекать.
- Длительность приготовления зависит от вашего вкуса, обычно процесс занимает 4-6 минут. Можно извлечь сэндвичи сразу после выключения индикатора или оставить их еще на пару минут внутри прибора.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВЕНСКИХ ВАФЕЛЬ

РЕЦЕПТ:

Продукты: сахар - 100 гр, мука - 350 гр, молоко – 1 ст, масло сливочное – 200 гр., яйцо – 3 шт., сок лимонный – 1 столовая ложка, разрыхлитель теста – 2 чайных ложки.

Способ приготовления: разотрите масло с сахаром, добавьте молоко, яйца, затем разрыхлитель, лимонный сок и муку.

- Выложите тесто на нижнюю панель, закройте прибор. Вафли выпекаются в среднем 3-5 минут, в зависимости от консистенции теста.
- Можно сделать вафли с начинкой, для этого можно использовать сгущенку, взбитые сливки, различные фрукты и ягоды. Положите на одну вафлю начинку и затем закройте второй вафлей. Десерт готов!
- После окончания работы отключите прибор от сети. Оставьте устройство открытым и дайте остыть. Удалите остатки жира или масла влажной губкой. Вытрите насухо.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ НА ГРИЛЕ

- Откройте крышку прибора, выложите продукты на нижнюю панель, закройте крышку.
- Готовьте от 4 до 10 минут. Световой индикатор «Нагрев» будет периодически загораться и потухать - прибор таким образом контролирует температуру приготовления.
- **ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы получить рисунок «решетка», разверните кусочки мяса/овощи гриль на 90°.
- Чтобы открыть гриль, всегда используйте ручку.
- Для того, чтобы снять приготовленное блюдо с мультигриля, используйте деревянные аксессуары (лопаточки). Ни в коем случае не используйте металлические предметы – они могут поцарапать антипригарное покрытие.

ВНИМАНИЕ!

- Не кладите в прибор хлеб, упакованный в фольгу и другие материалы.
- Только что приготовленные сэндвичи/вафли очень горячие. Будьте осторожны!
- **Индикатор готовности не указывает на готовность продукта, а лишь сигнализирует о нагреве рабочих пластин!**

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед очисткой обязательно отключите прибор от сети электропитания и дайте ему остыть.
- Для чистки внешней поверхности используйте только мягкую влажную ткань.
- Удаляйте остатки жира и другие загрязнения после каждого использования с помощью влажной ткани или губки. Не используйте жесткие металлические мочалки.
- Никогда не погружайте прибор в воду, чтобы его почистить.

ХРАНЕНИЕ

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от электросети и полностью остыл.
- Выполните требования пункта «Очистка и уход».
- Смотайте шнур питания.
- Хранить прибор необходимо в сухом помещении при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. Место хранения должно исключать возможность падения прибора или его повреждения. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультигриль 3 в 1	1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
3. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры электросети:	220 – 240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность:	750 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	256 * 147 * 248 мм

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб;
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары.



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.

Срок службы прибора: 5 лет.

Производитель: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
No.157, Room 2313 Chenmao West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district,
Ningbo city, КНР.

Импортер: ООО «Сакура Электроникс Групп»

Адрес: 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, г.Новосибирск,
Северный проезд, 24а. Тел. +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Номер партии:

20S5092-376A

Дата изготовления:

05/2021

Сделано в КНР

