



## ПАСПОРТ

Рукав пожарный напорный с головками соединительными  
РГ-25, РГ-38, РГ-51, РГ-66, РГ-77, РГ-89, РГ-150  
ТУ ВУ 192347327.001-2019

Рукава пожарные напорные с головками соединительными (далее - рукава с головками), применяются для подачи воды и водных растворов пенообразователей на расстояние под давлением 1,0 и 1,6 МПа. Рукава с головками предназначены для комплектования пожарной техники (ПТ), переносных мотопомп и пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода зданий и сооружений (ПК).

Основные параметры и размеры рукавов с головками приведены в таблице:

Обозначение рукава с головкой	Основные показатели			
	Длина, м	Внутренний диаметр рукава, мм	Рабочее давление, МПа	Масса, кг, не более
РГ-25-1,0-ПК	20±0,5	25 <sup>+2,0</sup>	1,0±0,05	5
РГ-25-1,6-ПТ			1,6±0,05	6
РГ-38-1,0-ПК		38 <sup>+2,0</sup>	1,0±0,05	6
РГ-38-1,0-ПТ			1,6±0,05	8
РГ-51-1,0-ПК		51 <sup>+2,0</sup>	1,0±0,05	8
РГ-51-1,6-ПТ			1,6±0,05	10
РГ-66-1,0-ПК		66 <sup>+2,0</sup>	1,0±0,05	11
РГ-66-1,6-ПТ			1,6±0,05	13
РГ-77-1,6-ПТ		77 <sup>+2,0</sup>	1,6±0,05	15
РГ-89-1,4-ПТ		89 <sup>+2,5</sup>	1,4±0,05	18
РГ-150-1,2-ПТ		150 <sup>+3,0</sup>	1,2±0,05	31

Условия транспортирования и хранения.

Рукава с головками транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Рукава с головками при транспортировании должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей. Укладка рукавов при транспортировании должна быть плотной, не допускающей истирания рукавов друг о друга и о стенки транспортного средства.

Не допускается транспортирование и хранение рукавов с головками с веществами, разрушающими их.

Рукава с головками должны храниться в складских помещениях с естественной вентиляцией, защищенными от прямого воздействия солнечных лучей при температуре не ниже 0°С и относительной

влажности (60\_10<sup>+15</sup>,)% на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Рукава с головками в складах временного хранения (не более 3-х месяцев) должны укладываться на деревянные решетчатые настилы стопками не выше 1,5 м без соприкосновения со строительными конструкциями склада. При длительном хранении рукава с головками укладываются на деревянных или окрашенных металлических стеллажах. Плотность намотки рукава должна быть такой, чтобы усилием от руки можно было смещать витки один относительно другого.

Не реже одного раза в шесть месяцев рукава с головками необходимо перекачивать с целью изменения места складки рукава и соприкосновения их со стеллажами.

Не допускается укладывать на рукава с головками посторонние предметы.

Гарантии изготовителя.

При соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, изготовитель гарантирует соответствие рукавов с головками требованиям ТУ ВУ 192347327.001-2019. Гарантийный срок хранения рукавов с головками составляет 24 месяца с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации в пределах гарантийного срока хранения - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Сведения о приемке изделия.

Рукава с головками прошли приемочный контроль и признаны годными для эксплуатации. Продукция соответствует требованиям ТУ ВУ 192347327.001-2019

Дата изготовления: \_\_\_\_\_ 2021г.

Партия: \_\_\_\_\_ шт.

ФИО приемщика: Бартошевич Д.А. Подпись: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**

**Изготовитель не несет ответственность** за недостатки качества поставляемого изделия, вызванные несоблюдением со стороны заказчика (потребителя) условий транспортирования и хранения.