

BORK

ФЕН D 710

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете на bork.ru.
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



БЫСТРАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ СУШКА ВОЛОС

Мощный инновационный цифровой мотор и аэродинамическая конструкция корпуса обеспечивают идеальное качество сушки волос, значительно сокращая время высыхания волос и повышая эффективность воздействия на кожу головы.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЙЛИНГ С СИСТЕМОЙ PLASMA STREAM

Система Plasma Stream с датчиками измерения температуры воздушного потока, переключателем «холодного» режима и инновационным мотором создана для здоровой сушки и укладки волос. Направленный равномерный заряженный поток воздуха, проходящий через насадку-концентратор, обеспечивает профессиональную укладку и оздоравливает волосы.



ИОНИЗАЦИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВОЛОС

Система Plasma Stream предотвращает накопление статического электричества, прилипание пыли и испарение естественной влаги волос. Более 2 миллионов заряженных частиц ионизируют волосы и надежно защищают их от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Бесщеточный мотор с цифровым управлением

Универсальная встроенная насадка для сушки и укладки

Кнопка холодного потока

Кнопки регулировки температуры нагрева и скорости воздушного потока



Съемная крышка впускного отверстия

Кнопка переключения положения универсальной насадки

Кнопка включения/выключения

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



Индикатор холодного обдува



Индикатор температурного режима



Индикатор скоростного режима

Температурный режим (красный индикатор)

○ Низкая температура

● Средняя температура

● Высокая температура

Скоростной режим (белый индикатор)

○ Низкая скорость

● Средняя скорость

● Высокая скорость

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Внимательно прочтите данное Руководство пользователя перед использованием прибора.

ПРАВИЛА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К РОЗЕТКЕ

- Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания.
- Подключайте устройство только к розетке с заземлением.
- При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь только за вилку.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Режим сушки

Когда встроенная насадка утоплена в корпус фена, она находится в положении «рассеиватель» и обеспечивает максимально сильный и равномерный поток воздуха для быстрой сушки волос.



Чтобы перевести насадку из режима сушки в режим укладки, нажмите кнопку **PUSH** в нижней части фена.



Режим укладки

Когда встроенная насадка выдвинута из корпуса, она находится в положении «концентратор» и обеспечивает максимально направленный воздушный поток равномерной температуры для профессиональной укладки волос.

Чтобы перевести насадку из режима укладки в режим сушки, аккуратно надавите на нее двумя руками и утопите ее в корпус до щелчка.

НАСАДКА

- Насадка может нагреваться во время использования фена.
- Прежде чем менять режим использования насадки, убедитесь, что угол поворота насадки составляет 90 или 180°.
- В случае использования насадки под другим углом, со временем плотность фиксации насадки может ослабнуть.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Режим сушки

- Предварительно подсушите волосы полотенцем и нанесите на волосы увлажняющее термозащитное средство.
- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Установите режим сушки.
- Выберите необходимую скорость обдува и температурный режим, используя кнопки на ручке.

Режим укладки

- Нажмите кнопку включения/выключения.
- Установите режим укладки.
- Выберите необходимую скорость обдува и температурный режим, используя кнопки на ручке.
- Для укладки волос используйте специальную круглую щетку.
- С помощью кнопки холодного обдува зафиксируйте полученную укладку.

ЧИСТКА И УХОД

- Отключите прибор от электросети.
- Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканевой салфеткой.
- Выньте фильтр, повернув против часовой стрелки решетку на задней части корпуса.
- Почистите фильтр и решетку мягкой сухой щеточкой. Установите обратно.

Категорически запрещено использовать для чистки абразивные и химические чистящие средства. Это может повредить поверхность прибора. Нарушение этого требования ведет к прекращению действия гарантии.

Очистка заднего фильтра впускного отверстия

- Крепко зафиксируйте фен в одной руке и другой поверните крышку впускного отверстия против часовой стрелки, как показано на изображении.
- Используйте сухую материю или мягкую щетку, чтобы удалить пыль с сетки фильтра впускного отверстия.
- Установите крышку впускного отверстия на место и поверните ее по часовой стрелке до щелчка.



ХРАНЕНИЕ

Храните прибор в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Оберегайте прибор от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор предназначен только для бытового использования.
- Не пытайтесь разбирать прибор.
- Если внутренние части прибора становятся красными во время использования, немедленно прекратите использование фена и выключите его из сети.
- Не используйте розетку с феном для подключения любых других электрических нагревательных приборов. Одновременное использование может привести к перегреву.
- Во время первого использования вы можете почувствовать запах нагреваю-

щегося шнура. Запах постепенно уходит при использовании фена несколько раз.

- Пожалуйста, используйте прибор на расстоянии не менее 20 см от волос. Длинные волосы могут попасть в фен.
- Протирайте прибор только сухой чистой тканью. Не используйте жесткие или абразивные чистящие средства.
- Не используйте прибор, находясь рядом с ванной, душевой кабиной, умывальником или вблизи других емкостей, содержащих воду.
- При использовании фена в ванной комнате опасность поражения электрическим током существует даже при вы-

ключенном приборе. Поэтому после его использования всегда вынимайте вилку из розетки.

- Для дополнительной защиты рекомендуется установка устройства защитного отключения с номинальным рабочим током не более 30 мА. Для дополнительной информации обратитесь в авторизованный сервисный центр компании BORK или к квалифицированному электрику.
- Немедленно прекратите использование и отключите прибор, если кабель питания поврежден. Во избежание несчастного случая поврежденный кабель должен быть заменен в авторизованном сервисном центре компании BORK.

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе и детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, у которых отсутствует опыт использования данного прибора. Исключение составляют случаи, когда они находятся под присмотром и руководством лица, ответственного за их безопасность.
- Не позволяйте детям пользоваться прибором без присмотра взрослых.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует немедленно прекратить его использование и передать в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 220 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 1500 Вт
Скорость воздушного потока: 30 м/с
Длина шнура: 2 м
Вес (без насадки и сетевого шнура): 497 г
Габариты (с насадкой) (В×Ш×Д): 167,8×285,1×81,5 мм

Сделано в Корее

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Фен: 1 шт.
Руководство пользователя с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.
Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на сайте bork.ru.

Информация о назначении изделия: устройство предназначено для сушки и укладки волос.
Специальные условия реализации не установлены.

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

8 800 500 88 99
(служба информационной поддержки).

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы данного изделия равен 3 годам с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам. Информацию о соответствии можно найти по адресу: <http://www.bork.ru>.

Товар сертифицирован № TC RU C-DE.AД75.B.01965.

Срок действия — с 19.07.2018 по 18.07.2021 включительно.

Орган по сертификации продукции и услуг — «ЭкспертАвтоТест» ООО «Сертификация машин и оборудования».

Изменения данных сертификации происходят в срок не чаще 1 раза в 2 года и находят отражение в обновленном сертификате соответствия.

ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съёмные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией Bork на данное изделие составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие	ФЕН	Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например:
Модель	D 710	1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления;
Серийный номер	последние 5 цифр — серийный номер.
Дата приобретения	Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет.
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.
	Подпись покупателя
	Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

Гарантия не распространяется:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
- повреждением электрических шнуров;

- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте bork.ru или по телефону 8 800 500 88 99.

