

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Светильники светодиодные стационарные **ULTRAFLASH**, артикулы **LWL-5031-01, LWL-5031-02, LWL-5031-03**.

Светильники светодиодные стационарные предназначены для подсветки интерьеров внутри помещений.

## Технические характеристики:

Напряжение питания	- 230В~, 50Гц
Источник света	- Светодиоды
Мощность	- 20Вт - LWL-5031-01; 40Вт - LWL-5031-02; 60Вт - LWL-5031-03
Угол рассеивания	- 180°
Индекс цветопередачи(Ra)	- 80+
Цветовая температура	- 6500K
Срок службы светодиодов	- 30000 часов
Температура эксплуатации	- +1°...+40°С
Материал корпуса	- Металл + пластик
Степень защиты	- IP20
Класс электрозащиты	- Класс 2
Световой поток	- 1500лм - LWL-5031-01; 3000лм - LWL-5031-02, 4500лм - LWL-5031-03
Размер светильника	- 600x65x25 мм - LWL-5031-01; 1200x65x25 мм - LWL-5031-02; 1500x65x25 мм - LWL-5031-03;

**Комплектность:** светильник, установочный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

**Правила и условия монтажа:** монтаж светильника производится на вертикальные/ горизонтальные поверхности. Перед установкой отключите сетевое напряжение. Во избежание ошибок при установке обратитесь к квалифицированному специалисту.

**Подключение:** подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

## Пуск и введение в эксплуатацию:

### Перед установкой светильника обесточьте сетевой кабель!

- Аккуратно достаньте светильник.

Разметьте на поверхности места установочных отверстий.

- Если поверхность сделана из кирпича или подобного материала, то просверлите в ней с помощью специального сверла размеченные отверстия.

Вставьте в них пластиковые дюбели (в комплект не входят) и установите крепежные скобы с помощью шурупов.

- Если поверхность сделана из мягкого материала (дерево, гипсокартон, пластик), то крепежные скобы устанавливаются непосредственно на поверхность с помощью шурупов (в комплекте).

**Регулирование:** не требует специального регулирования.

## Возможные неисправности и пути устранения:

За время проведения заводских испытаний

внезапно появляющихся неисправностей не выявлено.

В случае обнаружения неработоспособности светильника обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

**Ограничения в использовании:** Использовать по прямому назначению.

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**

- Регулярно проверяйте отсутствие повреждений сетевого кабеля.
- В случае повреждения защитного плафона немедленно замените его.
- Эксплуатация светильника без плафона недопустима.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой кабель обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

**Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:**

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.