

Как пользоваться:

1. Вставьте ручку в гнездо постоянного тока на передней части панели.
2. Вставьте вилку аппарата в розетку.
3. Вставьте насадку в гнездо ручки.
4. Выберите режим «F» (вперед) или «R» (назад).
5. Установите желаемую скорость для работы.

Процедура работы:

Снятие и установка насадки:

- При снятии насадки поверните замок влево.
- При установке насадки убедитесь, что замок находится в открытом положении. Вставьте насадку в гнездо и поверните замок вправо до упора.

■ Предосторожность:

1. Пожалуйста, используйте правильное напряжение источника питания.
2. Пожалуйста, начните использование аппарата, только если он исправен.
3. Пожалуйста, остановите аппарат, если во время работы будет замечено какое-либо ненормальное движение/шум.
4. Пожалуйста, регулируйте скорость плавно, а не резко.
5. Пожалуйста, не прикасайтесь к вращающимся деталям, когда аппарат работает.
6. Пожалуйста, чтобы изменить направление - сначала остановите аппарат.
7. Пожалуйста, не кладите ткань или что-либо еще на вентиляционные направляющие контроллера, берегите от пыли.
8. Пожалуйста, вытащите вилку из источника питания после остановки аппарата.