



de	Əlavə məlumatlar
de	Допълнителна информация
cs	Další informace
da	Ekstra oplysninger
de	Zusätzliche Informationen
el	Πρόσθετες πληροφορίες
en	Additional information
es	Información adicional
et	Lisateave
fi	Lisätietoja
fr	Informations supplémentaires
de	Dodatne informacije
de	Kiegészítő információk
it	Ulteriori informazioni
de	ලැබෙන අතිරේක තොරතුරු
kk	Қосымша ақпаратты төменнен таба аласыз:
lt	Papildoma informacija
lv	Papildinformācija
de	Дополнителни информации
nl	Extra informatie
no	Tilleggsinformasjon
pl	Dodatkowe informacje
pt	Informações adicionais
de	Informații suplimentare
ru	Дополнительная информация
sk	Doplňujúce informácie
sl	Dodatne informacije
de	Informacione shtesë
de	Dodatne informacije
sv	Ytterligare information
tr	Ek bilgiler
uk	Додаткова інформація
zh	其他信息
en	其他資訊

معلومات إضافية ar

az

Sonu qurmaq

Qeyd: Qril funksiyalı qızdırma növlərində bitmə qurulmur.

bg

Настройка на края

Указание: При видове нагряване с функция за грил края не може да се настройва.

cs

Nastavení konce

Upozornění: U druhů ohřevu s funkcí grilu nelze nastavit čas konce.

da

Indstille sluttid

Bemærk: Ved ovenfunktioner med grillfunktion kan sluttiden ikke indstilles.

de

Ende einstellen

Hinweis: Bei Heizarten mit Grillfunktion ist das Ende nicht einstellbar.

el

Ρύθμιση της λήξης

Υπόδειξη: Σε περίπτωση τρόπων ψήσιματος με λειτουργία γκριλ, δεν μπορεί να ρυθμιστεί η λήξη.

en

Setting the end time

Note: The end time cannot be set for types of heating with grill function.

es

Ajustar la hora de finalización

Nota: No es posible ajustar el tiempo de finalización en tipos de calentamiento con función de grill.

et

Lõpetusaja seadmine

Märkus: Grillimisfunktsiooniga kuumutusviiside puhul ei saa lõpetusaega reguleerida.

fi

Päätymisajan asettaminen

Huomautus: Grillitoimintoa käyttävien uunitoimintojen yhteydessä päättymisaikaa ei voi asettaa.

fr

Réglage de la fin

Remarque : La fin n'est pas réglable pour les modes de cuisson avec la fonction grill.

hr

Namještanje kraja

Napomena: Kraj se ne može namjestiti kod vrsta grijanja s funkcijom roštilja.

hu

Befejezés beállítása

Utasítás: Grillfunkciót használó fűtési módoknál nem állítható be a befejezési idő.

it

Impostazione dell'ora di fine

Avvertenza: Con i tipi di riscaldamento con la funzione grill, non è possibile impostare il termine della cottura.

ka

დასრულების დაყენება

მიითითება: გრილის ფუნქციით გაცხელების ტიპებისთვის მომზადების დროის დასრულების დაყენება შეუძლებელია.

kk

Аяқталуын реттеу

Нұсқау: Гриль функциясымен жылыту түрлері үшін пісіру тоқтату уақытын орнату мүмкін емес.

lt

Pabaigos laiko nustatymas

Pastaba: Kaitinimo būdams su grilio funkcija pabaigos laiko nustatyti negalima.

lv

Beigu laika iestatīšana

Norādījums: Karsēšanas režīmos ar grilēšanas funkciju nevar iestatīt beigu laiku.

mk

Подесување на крајот

Напомена: Кај начините на греење со функција за скара не може да се постави крајот.

nl

Einde instellen

Aanwijzing: Bij verwarmingsmethoden met grillfunctie kan het einde niet worden ingesteld.

no

Stille inn sluttid

Merk: På varmetyper med grillfunksjon er ikke sluttiden innstillbar.

pl

Ustawianie czasu zakończenia

Wskazówka: W przypadku rodzajów grzania z funkcją grilla nie można ustawić czasu zakończenia.

pt

Regular o fim

Nota: Em tipos de aquecimento com função de grelhar, a hora de conclusão não pode ser definida.

ro

Setarea finalului

Indicație: În cazul modurilor de încălzire cu funcție grill nu poate fi setată ora de finalizare a programului.

ru

Установка времени окончания

Указание: Для видов нагрева с функцией гриля время завершения приготовления невозможно установить.

sk

Nastavenie konca

Upozornenie: Pri druhoch ohrevu s funkciou grilovania nie je možné nastaviť koniec.

sl

Nastavitev konca

Opomba: Pri načinih gretja s funkcijo žara časa konca ni mogoče nastaviti.

sq

Përzgjidhni fundin

Udhëzim: Përfundimi nuk mund të vendoset në llojet e nxehjes me funksionin e pjekjes në skarë.

sr

Kraj podešavanja

Napomena: Kod vrsta zagrevanja sa funkcijom grila se ne može podesiti završetak.

sv

Ställa in färdigtiden

Anvisning: Det går inte att ställa in någon färdigtid på ugnsfunktioner med grillfunktion.

tr

Sona erdirmenin ayarlanması

Bilgi: Izgara fonksiyonlu ısıtma türlerinde sona erdirme ayarlanamaz.

uk

Встановлення часу завершення

Вказівка: Для видів нагрівання з функцією гриля час завершення не можна налаштувати.

zh

设置结束时间

提示: 对于具有烧烤功能的加热类型，无法设置结束时间。

zh-tw

設定結束時間

提示: 搭配燒烤功能的加熱方式無法設定結束時間。

ar

ضبط النهاية

ملاحظة: في أنواع التسخين المزودة بوظيفة الشواء لا يمكن ضبط النهاية.