

РУССКИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС Мод. V-HD20

Внимательно прочтите все инструкции, перед тем, как впервые использовать прибор.

Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в электрической сети.

Не используйте прибор, если у него поврежден шнур или вилка, если он работает не должным образом, был поврежден или упал. Отнесите прибор в соответствующий Сервисный Центр для осмотра и ремонта.

Не вскрывайте прибор самостоятельно.

Не используйте удлинительный провод для данного прибора.

Прибор не может быть использован в ванной, рядом с раковиной или другими емкостями, содержащими воду.

Никогда не погружайте прибор в воду или иную другую жидкость.

В случае, если прибор упадет в воду, вытащите вилку из розетки немедленно.

Не позволяйте детям использовать электроприбор без присмотра.

Всегда отключайте прибор от сети, если Вы им не пользуетесь. Никогда не тяните прибор за шнур.

Если прибор еще не остыл, не кладите его на поверхность, не устойчивую к теплу.

Храните щипцы в чистом, не пыльном месте, вдали от одежды, бумаг, алкоголя и легковоспламеняющихся веществ.

Во избежание ожогов избегайте соприкосновения металлических плюек с кожей.

Во время работы прибора держитесь только за изолированные теплостойкие части щипцов.

ЗАМЕНА ПЛАСТИН-НАСАДОК

С помощью 4 пар разных насадок можно моделировать различные прически: выпрямить волосы, создать крупную или среднюю волну, мелкий зигзаг, придать объем у корней, смоделировать заломы, изгибы и т.д..

Выберите желаемую насадку и вставьте ее в щипцы до упора.

Будьте аккуратны снимая насадки. Кладите их только на теплоустойчивую поверхность.

Внимание! Во избежание ожогов прежде, чем менять насадки дождитесь, пока они остынут.

РУССКИЙ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

- Вставьте желаемую пару насадок.
- Положите прибор на ровную поверхность и включите в розетку.
- Нажмите переключатель на «1». Загорятся зеленая и красная лампочки – прибор начал нагреваться.
- Через 5 минут щипцы будут готовы для использования.
- Возьмите прядь волос и зажмите ее плотно между двумя горячими плюйками. Подождите несколько секунд и натяните прядь, перемещая щипцы от корней до кончиков волос.
- Закончить моделирование лучше после того, как волосы остынут после завивки.
- Не забудьте выключить прибор и отсоединить от сети после использования.
- Для достижения наилучшего результата волосы должны быть сухими и чистыми, без геля, лака, крема и т.д.

ЧИСТКА

Отсоедините прибор от сети.

Протрите щипцы сухой мягкой тряпкой.

Не погружайте прибор в воду.

Хранить в сухом месте не доступном для детей.