

GALAXY

RUS

KAZ

Руководство по эксплуатации
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық



Триммер для бороды и усов
Сақал мен мұртқа арналған триммер

GL4220

EAC

ОГЛАВЛЕНИЕ / КІРІСПЕ

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	3
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	4
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА	5
ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	6
УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА	6
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	9
ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	10
САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	11
БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА	12
ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ	12
САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	13
КӘДЕГЕ ЖАРАТУ	13
КЕПІЛДІК ШАРТТАР	14
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	16

Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Техника GALAXY разработана для создания атмосферы комфорта и уюта в Вашем доме.

Перед использованием прибора мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться со всеми пунктами настоящего руководства по эксплуатации.

При покупке прибора необходимо удостовериться в его работоспособности, отсутствии механических повреждений, проверить комплектацию и наличие штампа торгующей организации, даты продажи и подписи продавца с номером модели и серийным номером, точно соответствующим серийному номеру на корпусе прибора.

ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРА



1. Лезвие
2. Фиксатор лезвия
3. Кнопка включения/выключения
4. Индикатор заряда
5. Разъем питания
6. Насадка для подравнивания щетины (5 мм)
7. Насадка для подравнивания щетины (3 мм)
8. Насадка для подравнивания щетины (1 мм)
9. Защитный колпачок
10. Дополнительное сменное лезвие
11. USB кабель (для зарядки)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасная и стабильная работа электроприбора гарантируется только при соблюдении следующих условий:

1. При отключении прибора от USB порта следует держаться за штекер, а не за USB кабель.
2. Электроприбор нужно отключить от USB порта во время работы, в случае любых неполадок, перед чисткой и после окончания зарядки.
3. Не пытайтесь достать подключенный к USB порту и заряжаемый электроприбор, если он упал в воду. Отключите прибор от USB порта, затем достаньте. Дальнейшее использование прибора допускается только после проверки в сервисном центре и подтверждения им работоспособности.
4. При повреждении USB кабеля во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо. Замена USB кабеля осуществляется в авторизованном сервисном центре согласно действующему тарифу.
5. Не используйте насадки, принадлежности и USB кабель, не входящие в комплект.
6. Запрещается использовать электроприбор при наличии механических повреждений на устройстве и/или USB кабеле.
7. Не используйте электроприбор, если есть риск возгорания или взрыва, например, вблизи легковоспламеняющихся жидкостей или газов.
8. Убедитесь, что в непосредственной близости от электроприбора нет ничего, что могло бы осложнить его работу и использование и вызвать нежелательные последствия.
9. Не кладите работающий электроприбор на какие-либо поверхности.
10. Во избежание травм не рекомендуется пользоваться электроприбором с поврежденным лезвием.
11. Из гигиенических соображений прибором должен пользоваться только один человек.
12. Не следует позволять детям контактировать с электроприбором, даже если он выключен и отключен от USB порта.
13. Не оставляйте включенный электроприбор без присмотра.
14. Не следует использовать электроприбор для любых иных целей, кроме указанных в настоящем руководстве. Работа, хранение и уход за электроприбором должны осуществляться строго в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации.
15. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата с диапазоном рабочих температур от +15 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 65%.



ВНИМАНИЕ! Электроприбор и USB кабель нельзя погружать в воду и другие жидкости, а также промывать их под струей воды. Не пользуйтесь электроприбором во время принятия ванны или душа. Допускается контакт с водой только лезвия.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не следует пользоваться электроприбором в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или в иных условиях, мешающих объективному восприятию действительности, и не следует доверять электроприбор людям в таком состоянии или в таких условиях!

ВНИМАНИЕ! Данное руководство по эксплуатации не может предусмотреть все возможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации данного прибора. Пользователь должен самостоятельно соблюдать меры техники безопасности при работе с электроприбором!

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките электроприбор из коробки и удалите упаковочный материал (при наличии).

Перед первым использованием электроприбора, при низком уровне заряда, а также после длительного перерыва в его эксплуатации, необходимо зарядить аккумуляторную батарею электроприбора.

Для зарядки подсоедините штекер USB кабеля к разъему питания, расположенному на нижней части электроприбора, и подключите USB кабель к USB порту сетевого зарядного устройства, включенного в сеть, соответствующего значениям 220-240 В ~ 50 Гц. Красным цветом загорится индикатор заряда. Не заряжайте электроприбор при температуре ниже 0°C и выше 40°C, так как это может привести к значительному уменьшению энергоемкости аккумулятора. Для полной зарядки аккумулятора требуется около 1.5 часов. Продолжительность работы электроприбора с полностью заряженным аккумулятором составляет не более 2 часов. При полном заряде аккумулятора индикатор заряда будет гореть зеленым цветом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРА

Включение и выключение

Чтобы включить электроприбор нажмите кнопку включения/выключения один раз. Чтобы выключить электроприбор нажмите эту кнопку еще раз.

Бритье и придание формы

После включения электроприбора приложите лезвие к коже и перемещайте электроприбор снизу вверх или против роста волос. Для создания ровных контуров щетины расположите лезвие перпендикулярно к поверхности кожи так, чтобы одна из его сторон касалась кожи. Включите электроприбор и перемещайте его по прямой с легким нажимом. Электроприбор можно использовать для обработки сухой или влажной кожи, покрытой гелем или пеной.

Подравнивание щетины с помощью насадок

Для выбора необходимой длины щетины используйте насадку 1, 3 или 5 мм. Установите насадку на лезвие таким образом, чтобы зубцы насадки были расположены у той стороны лезвия, которой Вы собираетесь пользоваться. Включите электроприбор и, прижав насадку к коже, перемещайте прибор вверх либо против направления роста волос. Чтобы снять насадку, выключите электроприбор, потяните насадку за заднюю часть и отсоедините ее от лезвия.

Замена лезвия

Лезвие рекомендуется заменять в случае, если результаты бритья или подравнивания перестали соответствовать вашим ожиданиям, либо если лезвие имеет повреждения.

Сдвиньте фиксатор лезвия вверх, возьмите за боковые стороны лезвия и снимите его. Возьмите новое лезвие за боковые стороны и наденьте его на электроприбор до щелчка.

ХРАНЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Уход

Всегда очищайте электроприбор после его использования.

- Для чистки прибора не используйте чистящие средства, которые могут повредить поверхность прибора. Протирайте корпус электроприбора слегка влажным кусочком ткани.

- Снимите насадку для подравнивания щетины с лезвия, промойте ее под струей теплой воды и высушите.

- Снимите лезвие с электроприбора, промойте его под струей теплой воды и высушите.

Прибор рекомендовано хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей и животных, при температуре от +10 до +30 °C и относительной влажности не более 65%.

Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке. После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

Если электроприбор вышел из строя, не следует пытаться отремонтировать его самостоятельно. Настоятельно рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Неправильная утилизация приборов наносит непоправимый вред окружающей среде. Не выбрасывайте неисправные приборы, а также отработанные элементы питания вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации приборов. Адреса пунктов приема бытовых приборов и отработанных элементов питания на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Обращаем Ваше внимание, что в течение гарантийного срока электроприбор будет принят на бесплатное сервисное обслуживание или ремонт при соблюдении следующих условий:

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии правильно заполненного гарантийного талона с указанием в нем даты продажи, серийного номера, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца. При отсутствии у Вас правильно заполненного гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание на дому у владельца.

Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее законодательство Российской Федерации, в частности, последняя редакция Федерального закона «О защите прав потребителей» и Гражданский кодекс Российской Федерации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев. Этот срок исчисляется со дня продажи через розничную сеть.

Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

Гарантийные обязательства не распространяются:

1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
 - механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием;
 - применения изделия не по назначению;
 - неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети требованиям руководства по эксплуатации;
 - использования принадлежностей и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
2. На изделия, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации не уполномоченными на то лицами.
3. На неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего обращения или хранения изделия, такие как обрывы и надрезы сетевого провода, сколы, царапины, сильные потертости корпуса, повреждения бреющего блока и др.
4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки изделия (например, при несоответствии параметров питания).
5. На изделия без читаемого серийного номера.
6. На комплектующие и аксессуары, поставляемые в комплекте с электроприбором.

К безусловным признакам перегрузки относятся:

- деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов изделия;
- потемнение или обугливание изоляции проводов.

Техническое освидетельствование прибора на предмет установления гарантийного случая производится только в авторизованном сервисном центре.

Список сервисных центров можно узнать у продавца или на сайте www.galaxy-tecs.ru. Обращаем Ваше внимание, что срок гарантии автоматически продлевается на срок ремонта изделия.

Срок службы прибора составляет 3 года.

Обращаем Ваше внимание, что доставка изделия в сервисный центр и из него осуществляется конечным потребителем (владельцем) или за его счет.

Компания-изготовитель обращает внимание покупателей, что при эксплуатации прибора в рамках личных нужд и соблюдении правил пользования, приведенных в данном руководстве по эксплуатации, срок службы изделия может значительно превысить указанный в настоящем руководстве.

Компания-изготовитель данного прибора оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию и изменять характеристики прибора, не ухудшающие его эксплуатационных качеств.

ВНИМАНИЕ! При покупке изделия требуйте проверки комплектности и исправности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

Импортер: ООО «Союз»

Адрес: 432006 Россия, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 14

Изготовитель: «Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД»

Адрес: № 105 Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Китай

Сделано в КНР

Дата изготовления указана на серийном номере

В соответствии со стандартом изготовителя серийный номер содержит - номер заказа/месяц год изготовления/ порядковый номер изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	2 Вт
Напряжение	220-240 В ~ 50 Гц
Время непрерывной работы аккумулятора	до 2 часов
Емкость аккумулятора	350 мА*ч

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар сертифицирован.



ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ



1. Жүз
2. Жүзді бекіткіш
3. Іске қосу/сөндіру батырмасы
4. Заряд индикаторы
5. Қуат беру жалғағышы
6. Қыл шаштарды тегістеуге арналған саптама (5 мм)
7. Қыл шаштарды тегістеуге арналған саптама (3 мм)
8. Қыл шаштарды тегістеуге арналған саптама (1 мм)
9. Қорғаныс қалпақша
10. Қосымша алынбалы жүз
11. USB кабель (зарядтауға арналған)

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Электр құралының қауіпсіз және тұрақты жұмысы на тек келесі шарттарды сақтаған кезде ғана кепілдік беріледі:

3. Құралды USB порттан ажырату кезінде USB кабелден емес, істікшеден ұстау керек.
4. Электр құралын жұмыс істеп тұрған кезде, кез келген ақаулықтар орын алған жағдайда, тазалаудың алдында және зарядтау аяқталғаннан кейін USB порттан ажырату қажет.
5. Егер ол суға түсіп кетсе, USB портқа қосылған және зарядталушы электр құралын алып шығуға тырыспаңыз. Құралды USB порттан ажыратыңыз, содан кейін алып шығыңыз. Құралды одан әрі қолдануға тек оны сервистік орталықта тексергеннен кейін және оның жұмысқа қабілеттілігі расталғаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
6. USB кабелі бүлінген кезде қауіптерге жол бермеу үшін оны дайындаушы немесе оның агенті, немесе аналогтік біліктік тұлға ауыстыруы керек. USB кабелді ауыстыру қолданыстағы тарифке сай авторландырылған сервистік орталықта жүргізілуі керек.
7. Жиынтыққа кірмейтін керек-жарақтарды және USB кабелді, саптамаларды қолданбаңыз.
8. Электр құралын құрылғыда және/немесе USB кабелде механикалық бүлінулер болған кезде қолдануға тыйым салынады.
9. Электр құралын егер жану немесе жарылыс қаупі болған кезде қолданбаңыз, мәселен, тез тұтанушы сұйықтықтардың немесе газдардың жанында.
10. Электр құралының тікелей жанында оның жұмысын қиындата және қажетсіз салдарларды шақыра алатын ештеңенің жоқтығына көз жеткізіп алыңыз.
11. Жұмыс істеп тұрған электр құралына қандай да болмасын беттерді қоймаңыз.
12. Жарақат алуды болдырмау үшін жүзі бүлінген электр құралын қолдану ұсынылмайды.
13. Гигиеналық түсініктер бойынша құралды тек бір адам ғана қолдануы керек.
14. Электр құралына тіпті ол сөндірілген және USB порттан ажыратылған болса да балалардың жанасуларына рұқсат бермеу керек.
15. Іске қосылған электр құралын қараусыз қалдырмаңыз.
16. Электр құралын осы нұсқаулықта аталғандардан басқа мақсаттар үшін қолданбау керек. Электр құралымен жұмыс істеу, сақтау және күтім жасау осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкес жүргізілуі керек.
17. Аталған үлгі +15-тан +30°C-қа дейінгі ауқымдағы жұмыс температура-сымен қоңыржай климат және 65%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында жұмыс жасауға арналған.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Электр құралын және USB кабелін суға және басқа сұйықтықтарға батыруға, сонымен қатар оларды су ағынымен жууға болмайды. Электр құралын ванна немесе душ қабылдау кезінде қолданбаңыз. Тек жүзін ғана суға тигізуге рұқсат етіледі.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Аталған пайдалану жөніндегі нұсқаулық барлық мүмкін болатын оқыс жағдайларды қарастыра алмайды. Қолданушыға электрқұралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауы керек болады!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Ешбір жағдайда электр құралын алкогольдік немесе есірткілік масайған күйде немесе шындықты объективті қабылдауға кедергі жасайтын басқа да шарттарда қолданбау керек, және құралды осындай жағдайлардағы және шарттардағы адамдарға сеніп тапсырмау керек болады! Қолданушы электр құралымен жұмыс жасау кезінде қауіпсіздік техникасы шараларын өздігінен сақтауға тиісті болады!

БІРІНШІ РЕТ ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА

Электр құралын қораптан шығарыңыз және қаптаушы материалды (бар болған жағдайда) алып тастаңыз. Электр құралын бірінші рет қолданудың алдында, заряд деңгейі төмен кезде, сонымен бірге ұзақ мерзімдік үзілістен кейін оны пайдалану үшін электр құралының аккумуляторлық батареясын зарядтап алу қажет болады. Зарядтау үшін USB кабелдің істікшесін электр құралының төменгі бөлігінде орналасқан қуат беру жалғағышына қосыңыз және USB кабелді 220-240 В ~ 50 Гц мәндеріне сәйкес желіге қосылған желілік зарядтау құрылғысының USB бортына қосыңыз. Қызыл түспен заряд индикаторы жанады. Электр құралын 0°C-тан төмен және 40°-тан жоғары температурада зарядтамаңыз, себебі бұл аккумулятордың энергосыйымдылығын айтарлықтай кемітуге әкеліп соқтыруы мүмкін. Аккумулятордың толық зарядталуы үшін шамамен 1.5 сағат талап етіледі. Аккумуляторы толық зарядталған электр құралымен жұмыс жасау ұзақтығы 2 сағаттан аспайды. Аккумулятор толық зарядталған кезде заряд индикаторы жасыл түспен жанатын болады.

ЭЛЕКТР ҚҰРАЛЫН ПАЙДАЛАНУ

Іске қосу және сөндіру

Электрқұралын іске қосу үшін іске қосу/сөндіру батырмасын бір рет басыңыз. Электр құралын сөндіру үшін іске қосу/сөндіру батырмасын тағы да басыңыз.

Қыру және пішін беру

Электр құралын іске қосқаннан кейін жүзді теріге қойыңыз және электр құралын үстінен астына немесе шаштың өсуіне қарсы жүргізіңіз. Қыл шаштардың тегіс сұлбаларын жасау үшін жүзді оның бір жағы теріге жанасатындай етіп тері беттеріне перпендикулярлы орналастырыңыз. Электр құралын іске қосыңыз және оны жеңіл басумен тура жүргізіп отырыңыз. Электр құралын гелмен немесе көбікпен жабылған құрғақ немесе дымқыл теріні өңдеу үшін қолдануға болады.

Қыл шаштарды саптамалардың көмегімен тегістеу

Қыл шаштардың қажетті ұзындығын таңдау үшін 1,3 немесе 5 мм саптаманы қолданыңыз. Саптаманы жүзге саптамалардың тісшелері жүздің Сіз қолданып деп жатқан жақта орналасатындай етіп орнатыңыз. Электр құралын іске қосыңыз және, саптаманы теріге қыса отырып, құралды жоғары немесе шаштың өсу бағытына қарсы орнын ауыстырып отырыңыз.

Саптаманы шешу үшін, электр құралын сөндіріңіз, саптаманы артқы бөлігінен тартыңыз және оны жүзден ажыратыңыз.

Жүзді ауыстыру

Жүзді егер қырынудың немесе тегістеудің нәтижелері сіздің ойлағандарыңызға сәйкес болуын тоқтатқан, немесе жүз бүлінген жағдайларда ауыстыру ұсынылады. Жүзді бекіткішті жоғары жылжытыңыз, жүзді бүйірлік жағынан алыңыз және оны шешіңіз. Жаңа жүзді бүйірлік жағынан алыңыз және оны электр құралына шыртылға дейін кигізіңіз.

САҚТАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Күтім

Электр құралын қолданудан кейін әрдайым тазалап отырыңыз.

– Құралды тазалау үшін құралдың бетін бүлдіруі мүмкін тазартқыш құралды қолданбаңыз. Электр құралының корпусын аздаған дымқыл мата үзіндісімен сүртіңіз.

– Жүзден қыл шаштарды тегістеуге арналған саптаманы шешіңіз, оны жылу судың ағыны астында жуыңыз және кептіріңіз.

– Электр құралынан жүзді шешіңіз, оны жылы судың ағыны астында жуыңыз және кептіріңіз.

Құралды құрғақ, балаларға және жануарларға қолжетімді емес жерлерде, +10-тан +30 °C-қа дейінгі температурада және 65%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы шарттарында сақтау керек.

Егер электр құралы істен шықса, оны өздігіңізден жөндеуге тырыспаңыз. Міндетті түрде авторландырылған сервистік орталыққа баруды ұсынамыз.

Бүлінулерге жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық қаптамада ғана тасымалдау керек болады. Тасымалдаудан немесе құрылғыны төмендетілген температурада сақтаудан кейін оны бөлме температурсында кем дегенде екі сағаттай ұстау қажет.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ



Құралдарды қате кәдеге жарату қоршаған ортаға түзелмейтін зиян келтіреді. Ақаулы құралдарды, сонымен бірге қуат берудің пайдаланылған элементтерін тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Осы мақсаттар үшін мамандандырылған құралдарды кәдеге жарату бекетіне жүгініңіз. Тұрмыстық құралдар мен пайдаланылған қуат беру элементтерін қайта өңдеу үшін қабылдау бекеттерінің мекен-жайларын Сіз өз қалаңыздың муниципалдық қызметтерінен ала аласыз.

КЕПІЛДІК ШАРТТАР

Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімнің ішінде келісiдей шарттардың сақталуы кезінде электр құралының тегін сервистік қызмет көрсетуге немесе жөндеуге қабылданатындығына аударамыз:

Кепілдік міндеттемелер сатып алынған күні, сериялық нөмірі, сауда ұйымының мөрі (мөртабаны), сатушының қолтаңбасы көрсетілген кепілдік талоны дұрыс толтырылған кезде ғана жүзеге асырылады. Сізде дұрыс толтырылған кепілдік талоны болмаған жағдайда біз Сіздің аталған ұйымның сапасы бойынша шағымыңызды қабылдамауға мәжбүр боламыз. Түсінбеушіліктерге жол бермеу үшін бұйыммен жұмыс жасауды бастамастан бұрын Сізден пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен мұқият танысып шығуды өтінеміз.

Сіздің назарыңызды бұйымның тек тұрмыстық тағайындалуға ғана арналғандығына аударамыз.

Кепілдік шарттар өзгердің үйінде кезеңдік техникалық қызмет көрсетуді қарастырмайды. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы аталған кепілдік шарттардың құқықтың негіздемесі болып табылады, атап айтқанда, «Тұтынушылардың құқығын қорғау» Федералды заңының соңғы редакциясы және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексі.

Бұйымға кепілдік пайдалану мерзімі 12 айды құрайды. Бұл мерзім бөлшектік желі арқылы сатылғаннан күнінен бастап есептеледі.

Біздің кепілдік міндеттемелер тек кепілдік мерзімнің ішінде анықталған ақаулықтарға және дайындаушы- кәсіпорынның кінәсі бойынша жол берілген өндірістік, технологиялық және құрылымдық ақауларға ғана таралады.

Кепілдік міндеттемелер келесілерге таралмайды:

1) Бұйымда келесідей жағдайлардың нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға:

- қолданушы арқылы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқамалардың сақталмауы;

- сыртқы және кез келген басқа да әсерлер арқылы шақырылған механикалық бүлінулер;

- бұйымды тағайындалу бойынша қолданбау;

- жаңбыр, қар, жоғары ылғалдылық, қызу, агрессивтік орталар, қуат беруші электр желілері параметрлерінің пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес болмауы секілді жағымсыз атмосфералық және сыртқы әсерлер;

- өндіруші арқылы ұсынылмаған немесе мақұлданбаған керек-жарақтарды, шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді қолдану.

2) Уәкілетті емес тұлға арқылы ашылған, жөнделген немесе түрлендірілген бұйымға.

3) Желілік кабельдің үзілуі мен тілінуі, сызаттар, корпустың күшті ескіруі және т.б. секілді бұйымда лайықсыз пайдаланудың немесе сақтаудың салдарынан пайда болған ақаулықтарға:

- 4) Бұйымның қызып кетуінің нәтижесінде пайда болған ақаулықтарға.
- 5) Электр құралымен жиынтықта жеткізілетін керек-жарақтарға.
- 6) Арналған жинақтаушылар мен керек-жарақтары, жеткізілетін жиынтықта электроприбором.

Сіздің назарыңызды бұйымды сервистік орталыққа және одан жеткізудің соңғы тұтынушы (иегері) арқылы немесе оның қаражатының есебінен жүзеге асырылатындығына аудартамыз.

Асқын жүктелудің сөзсіз белгілеріне жататындар:

- сымдарды оқшаулағыштардың қарауы немесе күюі.
- бұйымның пластмассалық бөліктері мен тораптарының деформациялануы немесе балқуы.

Құралға кепілдік жағдайды орнату бойынша техникалық куәландыру тек авторландырылған сервистік орталықта ғана жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың тізімін сатушыдан немесе **www.galaxy-tecs.ru** сайтынан білуге болады. Сіздің назарыңызды кепілдік мерзімінің бұйымды жөндеу мерзіміне автоматты түрде ұзартылатындығына аударамыз.

Құралдың қызметтік мерзімі 3 жылды құрайды.

Дайындаушы-компания сатып алушылардың назарын бұйымды жеке мұқтаждықтары аясында пайдалану кезінде осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықта келтірілген қолдану ережелерін сақтау бұйымның қызметтік мерзімі осы нұсқаулықта көрсетілген мерзімнен айтарлықтай асып кетуі мүмкін екендігіне аудартады.

Дайындаушы-компания өзіне тауардың сапасын нашарлатпайтын құрылымы мен жиынтығына өзгерістер енгізу құқығын қалдырады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Бұйымды сатып алу кезінде жиынтықтылығы мен дұрыстығын тексеруді, сонымен қатар кепілдік талонның дұрыс толтырылуын талап етіңіз.

Импорттаушы: «Союз» ЖШҚ

Мекен-жай: 432006, Ресей, Ульяновск қ., Локомотивная көш., 14

Дайындаушы: «Вэньчжоу Притек Индастриал Ко., ЛТД»

Мекен-жай: №105, Гонг Диан роад соуф, Вэньчжоу, Қытай

ҚХР ЖАСАЛҒАН

Дайындалған күні сериялық нөмірде көрсетілген.

Дайындаушының стандартына сәйкес сериялық нөмір келесілерден тұрады: тапсырыс нөмірі / дайындалған айы мен жылы / бұйымның топтамдағы реттік нөмірі.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуаты	2 Вт
Адаптердің кіріс кернеуі	220-240 В ~ 50 Гц
Аккумулятордың үздіксіз жұмыс жасау уақыты	2 сағатқа дейін
Аккумулятордың ыдысы	350 мА*ч

Құралдың құрылымы ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» регламенттерінің талаптарына сәйкес болады. Тауар сертификатталған.

