

AURORA®

AU 4096



Electric

HAND MIXER

ONLY FOR HOUSEHOLD USE

www.aurora-tm.eu

www.aurora-ua.com



ENG Components identification

1. Release button nozzles
2. Speed switch
3. Button «Turbo»
4. Handle
5. Airway hole
6. Beating whisks
7. Body
8. Dough hooks

RUS Описание схемы прибора

1. Кнопка освобождения насадок
2. Переключатель скоростей
3. Кнопка «Turbo»
4. Ручка
5. Воздуховодное отверстие
6. Насадки для взбивания
7. Корпус
8. Насадка для замешивания

UKR Опис схеми приладу

1. Кнопка звільнення насадок
2. Перемикач швидкостей
3. Кнопка «Turbo»
4. Ручка
5. Повітрявідвідний отвір
6. Насадки для збивання
7. Корпус
8. Насадка для замішування

POL Opis schematu urządzenia

1. Przycisk zwalniający nasadki
2. Przełącznik prędkości
3. Tryb Turbo
4. Uchwyty
5. Otwór powietrzna
6. Nasadka do ubijania
7. Obudowa
8. Nasadka do mieszania

LTU Prietaiso schemos aprašymas

1. Antgalių atjungimo mygtukas
2. Greitis jungiklis
3. „Turbo“ režimas
4. Rankena
5. Kvėpavimo takų skylė
6. Plakimo antgalis
7. Būsto
8. Minkymo antgalis

LVA Ierīces shēmas apraksts

1. Uzgaļā atbrīvošanas poga
2. Ātruma slēdzis
3. Turbo režīms
4. Rokturis
5. Elpcelņu caurums
6. Uzgaļis putošanai
7. Mājoķļū
8. Uzgaļis maisīšanai

EST Seadme skeemi kirjeldus

1. Nupp otsakute vabastamise jaoks
2. Kiiruse
3. Režiim Turbo
4. Käepide
5. Hingamisteede auk
6. Otsak vahustamise jaoks
7. Eluaseme
8. Otsak segamise jaoks

RO/MD Schema descriere produs

1. Buton pentru deblocarea duzelor
2. Comutator de viteză
3. Buton «Turbo»
4. Mâner
5. Orificiu pentru aer
6. Duze pentru bătut
7. Carcasă
8. Duze pentru amestecat

SPECIFICATIONS

Power supply	220-240V ~50/60Hz
Motor	200 W
Max. power	350 W

CONTENT \ СОДЕРЖАНИЕ \ ЗМІСТ \ ZAWARTOŚĆ \ TURINYS \ SATURS \ SISU \ CONȚINUT

COMPONENTS IDENTIFICATION \ ОПИСАНИЕ \ ОПИС \ OPIS \ APRAŠYMAS \ APRAKSTS \ KIRJELDUS \ DESCRIERE	2
ENGLISH	3
РУССКИЙ	3
УКРАЇНСЬКА	4
POLSKI	5
LIETUVOS	6
LATVIJAS	6
EESTI KEEL	7
ROMÂNESC	8

SECURITY MEASURES

Please read this manual carefully before using the product to avoid damage during use. Before switching on the product, make sure that the technical specifications of the product shown on the label correspond to the parameters of the electric network. Incorrect use can lead to damage of the product, cause material damage or cause damage to the health of the user. Use only for household purposes in accordance with this Manual. The product is not intended for commercial use. Use the product only for its intended purpose. Do not use the product near the kitchen sink, outdoors and in rooms with high humidity. Always unplug the product from the electrical network when it is not in use, as well as before assembly, disassembly and cleaning. The product must not be unattended while it is connected to the electric network. Make sure that the power cord does not touch the sharp edges of furniture and hot surfaces. To avoid electric shock, do not attempt to disassemble or repair the product by yourself. When disconnecting the product from the electric network, do not pull on the power cord, hold the plug. Do not twist or wind the cord. The product is not designed to be operated by an external timer or a separate remote control system. The product is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or if they have no experience or knowledge, if they are not controlled or instructed about the use of the device by the person responsible for their safety. Do not allow children to use the product as a toy. Do not use accessories that are not included in the delivery suite. **ATTENTION!** Do not allow children to play with plastic bags or wrapping film. **THREAT OF SUFFOCATION!** **ATTENTION!** Do not use this product outdoors. **AT-**

TENTION! Be especially careful if children under 8 years or people with disabilities are close to the product in use. **ATTENTION!** Do not use this product near combustible materials, explosives, or self-igniting gases. Do not install this product near a gas or electric stove, or other heat sources. Do not expose the product to direct sunlight. **ATTENTION!** Do not allow children under 8 years to touch the body, the power cord and the plug of the power cord while the product is in operation. If the product has been kept for a while at a temperature below 0°C, it must be left at room temperature for at least 2 hours before switching it on. **ATTENTION!** Do not handle the power cord and the power cord plug with wet hands. **ATTENTION!** Unplug the product from the electric network every time before cleaning, and also if you do not use it. When connecting the product to an electrical network do not use an adapter. Do not touch the moving parts of the product. Do not overload the product with products. Use only the attachments that come with the kit. Take care that no foreign objects or liquids enter the ventilation openings. **ATTENTION!** Do not install and, at the same time, do not use a whisk for whipping and a kneading kneading dough. **ATTENTION!** Do not use enameled pots for beating and stirring. The maximum permissible continuous operation time is no more than 2 minutes with a mandatory break of at least 3 minutes. The maximum permissible continuous operation time in the "TURBO" mode is not more than 20 seconds. **ATTENTION!** For additional protection in the power circuit, it is advisable to install a residual current device with a rated operating current not exceeding 30 mA. To install the device, contact a specialist.

BEFORE FIRST USE

Remove the product from its packaging and remove all packaging materials. All removable parts that will come into contact with products (except the body), wash with warm water and detergent, dry thoroughly before assembly.

EXPLOITATION

Before installing attachments, make sure that the power plug is not plugged into the outlet. Before using the product, make sure that the nozzles are installed correctly and fixed. Before connecting the mixer to the mains, make sure that the speed selector is in the "0" position. Plug the power cord into an electrical outlet. Immerse the set

nozzles in the container with the ingredients. Using the switch, set the required rotation speed of the nozzles. During operation, do not obstruct the ventilation openings on the side panels. To enable the maximum speed of the nozzles, press and hold the "TURBO" button.

CLEANING AND CARE

Move the switch to the "0" position. Make sure the motor is fully stopped. Unplug this product from the wall outlet. To remove attachments, hold them by pressing the release button. Wash all the parts in contact with the products, warm water with a neutral

detergent. After, wipe the metal parts with a dry cloth. Do not immerse the mixer body in water. Wipe it with a damp cloth. Do not wash metal parts in the dishwasher! Do not use abrasive or chemical cleaners.

STORAGE

Before storage, make sure that the product is disconnected from electric network. Complete all the requirements of the CLEANING AND MAINTENANCE section. Keep the product in a dry, cool place and out of the reach of children



This symbol on the product and packaging means that used electrical and electronic products, as well as batteries, should not be disposed of with household waste. They need to be taken to specialized reception points. For more information on existing waste collection systems, contact your local authorities. Correct disposal will help to save valuable resources and prevent possible negative impact on human health and the state of the environment that may result from improper handling of waste.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией изделия во избежание поломки при использовании. Перед включением изделия проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети. Некорректное использование может привести к поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя. Использовать только в бытовых целях согласно данному Руководству по эксплуатации. Изделие не предназначено для коммерческого применения. Используйте изделие только по прямому его назначению. Не используйте изделие в непосредственной близости от кухонной раковины на улице и в помещениях с повышенной влажностью воздуха. Всегда отключайте изделие от электросети, если Вы его не используете, а также перед сборкой, разборкой и чисткой. Изделие не должно быть без присмотра, пока оно подключено к сети питания. Следите, чтобы сетевой шнур не касался острых кромок мебели и горячих поверхностей. Во избежание поражения электротоком не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать изделие. При отключении изделия от электросети не тяните за шнур питания, беритесь за вилку. Не перекручивайте и ни на что не наматывайте сетевой шнур. Изделие не предназначено для при-

ведения в действие внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления. Изделие не предназначено для использования лицами с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, а также при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем либо не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Не разрешайте детям использовать изделие в качестве игрушки. Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки. **ВНИМАНИЕ!** Не позволяйте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. **УГРОЗА УДУШЬЯ!** **ВНИМАНИЕ!** Не используйте изделие вне помещения. **ВНИМАНИЕ!** Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего изделия находятся дети младше 8 лет или лица с ограниченными возможностями. Не прикасайтесь к движущимся частям изделия. **ВНИМАНИЕ!** Не используйте изделие вблизи горячих материалов, взрывчатых веществ и самовоспламеняющихся газов. Не устанавливайте изделие рядом с газовой или электрической плитой, а также другими источниками тепла. Не подвергайте изделие воздействию прямых солнечных лучей. Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу, к сетевому шнуру.

Не разрешайте детям младше 8 лет прикасаться к корпусу, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы изделия. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов. **ВНИМАНИЕ!** Не беритесь за сетевой шнур и за вилку сетевого шнура мокрыми руками. **ВНИМАНИЕ!** Отключайте изделие от электрической сети каждый раз перед чисткой, а также в том случае, если Вы им не пользуетесь. **ВНИМАНИЕ!** При подключении изделия к электрической сети не используйте переходник. Не перегружайте изделие продуктами. Используйте только те насадки, которые входят в комплект. Следите за тем, чтобы в вентиляционные

отверстия не попадали посторонние предметы и жидкости. **ВНИМАНИЕ!** Не устанавливайте и одновременно не используйте венчик для взбивания и перемешивания эмалированную посуду. Максимально допустимое время непрерывной работы – не более 2-х минут с обязательным перерывом не менее 3-х минут. Максимально допустимое время непрерывной работы в режиме «TURBO» – не более 20 секунд. **ВНИМАНИЕ!** Для дополнительной защиты, в цепь питания целесообразно установить устройство защитного отключения с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки устройства обратитесь к специалистам.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Извлеките изделие из упаковки и удалите все упаковочные материалы. Все съёмные детали, которые будут соприкасаться с продуктами (кроме корпуса), вымойте теплой водой с моющим средством, перед сборкой тщательно просушите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед установкой насадок, убедитесь, что вилка сетевого шнура не подключена к розетке. Перед использованием изделия убедитесь, что насадки установлены правильно и зафиксированы. Перед подключением миксера к сети, убедитесь в том, что переключатель скоростей расположен в положении «0». Подключите сетевой шнур к электросети. Погрузите установленные насадки

в емкость с ингредиентами. При помощи переключателя, установите необходимую скорость вращения насадок. Во время работы, ничем не перекрывайте вентиляционные отверстия на боковых панелях. Для включения максимальной скорости вращения насадок, нажмите и удерживайте кнопку «TURBO».

ЧИСТКА И УХОД

Переведите переключатель в положение «0». Удостоверьтесь, что мотор полностью остановился. Отключите изделие от электросети. Для извлечения насадок, придерживая их, нажмите на кнопку освобождения насадок. Вымойте все детали, соприкасавшиеся с продуктами, теплой водой с нейтральным моющим

средством. После, вытрите металлические части сухой тканью. Не погружайте корпус миксера в воду. Протрите его влажной тканью. Не рекомендуется мыть металлические детали в посудомоечной машине! Не применяйте абразивные и химические чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ

Перед хранением убедитесь, что изделие отключено от электросети. Выполните все требования раздела ОЧИСТКА И УХОД. Храните изделие в сухом, прохладном и недоступном для детей месте.



Данный символ на изделии и упаковке означает, что использованные электрические и электронные изделия, а также батарейки не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами. Их нужно сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации по существующим системам сбора отходов обратитесь в местные органы власти. Правильная утилизация поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которые могут возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією виробу, щоб уникнути пошкодж при використанні. Перед включенням виробу перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, позначені на наклейці, параметрам електромережі. Неправильне використання може призвести до поломки виробу, завдати матеріальної шкоди або заподіяти шкоду здоров'ю користувача. Використовувати тільки в побутових цілях згідно з цим Керівництвом по експлуатації. Прилад не призначений для комерційного застосування. Використовуйте виріб тільки за прямим його призначенням. Не використовуйте виріб в безпосередній близькості від кухонної раковини, на вулиці і в приміщеннях з підвищеною вологістю повітря. Завжди відключайте виріб від електромережі, якщо він не використовується, а також перед складанням, розбиранням і чищенням. Виріб не повинен бути без нагляду, поки він підключений до мережі живлення. Слідкуйте, щоб мережевий шнур не торкався гострих кромок меблів і гарячих поверхонь. Щоб уникнути ураження електричним струмом не намагайтеся самостійно розбирати і ремонтувати виріб. При відключенні виробу не тягніть за шнур живлення, беріться за вилку. Не перекручуйте і ні на що не намотуйте мережевий шнур. Прилад не призначений для приведення в дію зовнішнім таймером або окремою системою дистанційного керування. Прилад не призначений для використання особами зі зниженими фізичними, чуттєвими або розумовими здібностями, а також при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані про використання приладу особою, відповідальною за їх безпеку. Не дозволяйте дітям використовувати виріб в якості іграшки. Не використовуйте приладу, що не входять в комплект поставки. **УВАГА!** Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.

ЗАГРОЗА ЗАДУХИ! УВАГА! Не використовуйте виріб поза приміщенням. **УВАГА!** Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого виробу знаходяться діти молодше 8 років або особи з обмеженими можливостями. **УВАГА!** Не використовуйте виріб поблизу горючих матеріалів, вибухових речовин і самозаймих газів. Не ставте виріб поруч з газовою або електричною плитою, а також іншими джерелами тепла. Не піддавайте виріб дії прямих сонячних променів. **УВАГА!** Не дозволяйте дітям молодше 8 років торкатися до корпусу, до кабелю живлення і до місця підключення кабелю живлення під час роботи виробу. Якщо виріб деякий час перебував при температурі нижче 0°C, перед включенням його слід витримати при кімнатній температурі не менше 2 годин. **УВАГА!** Не беріться за шнур живлення і за вилку мокими руками. **УВАГА!** Викликайте виріб від електричної мережі кожні раз перед чисткою, а також в тому випадку, якщо Ви ним не користуєтесь. При підключенні виробу до електричної мережі не використовуйте перехідник. Не торкайтеся до рухомих частин виробу. Не перевантажуйте виріб продуктами. Використовуйте тільки ті насадки, які входять в комплект. Слідкуйте за тим, щоб в вентиляційні отвори не потрапили сторонні предмети і рідини. **УВАГА!** Не встановлюйте і одночасно не використовуйте венчик для збивання і насадку для замісу тіста. **УВАГА!** Не використовуйте для збивання і перемішування емальований посуд. Максимально допустимий час безперервної роботи - не більше 2-х хвилин з обов'язковим перерывом не менше 3-х хвилин. Максимально допустимий час безперервної роботи в режимі «TURBO» - не більше 20 секунд. Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА, для установа приладу зверніться до фахівця.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Вийміть виріб з упаковки і вивідальні всі пакувальні матеріали. Всі знімні деталі, які будуть торкатися продуктів (крім корпусу), вийміть теплою водою з миючим засобом, перед складанням ретельно просушіть.

EKSPLOATACJA

Przed ustawieniem nasadok, przekonajcie się, że wилка kabелю живлення не підключена до розетки. Перед початком використання виробу переконайтесь, що насадки встановлені правильно і зафіксовані. Перед підключенням міксера до мережі, переконайтесь в тому, що перемикач швидкостей розташований в положенні «0». Підключіть шнур живлення до електромережі.

ЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯД

Переведіть перемикач в положення «0». Переконайтесь, що мотор повністю зупинився. Вимкніть виріб від електромережі. Для вилучення насадок, притримуючи їх, натисніть на кнопку звільнення насадок. Вимийте всі деталі, які торкаються продуктів, теплою водою з нейтральним миючим засобом. Після, витріть

занурте встановлені насадки в ємність з інгредієнтами. За допомогою перемикача, встановіть необхідну швидкість обертання насадок. Під час роботи, нічим не перекривайте вентиляційні отвори на бічних панелях. Для включення максимальної швидкості обертання насадок, натисніть і утримуйте кнопку «TURBO».

металеві частини сухою тканиною. Не занурюйте корпус міксера в воду. Протирайте його вологою тканиною. Не рекомендується мити металеві деталі в посудомийній машині! Не застосовуйте абразивні і хімічні засоби для чищення.

ЗБЕРІГАННЯ

Перед зберіганням переконайтесь, що виріб відключено від електромережі. Виконайте всі вимоги розділу ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД. Тримайте виріб в сухому, прохолодному та недоступному для дітей місці.



Даний символ на виробі та упаковці означає, що використані електричні та електронні вироби, а також батарейки не повинні утилізуватися разом із звичайними побутовими відходами. Із потрібно здавати до спеціалізованих пунктів прийому. Для отримання додаткової інформації щодо існуючих систем збору відходів зверніться до місцевих органів влади. Належна утилізація допоможе зберегти цінні ресурси та запобіжить можливому негативному впливу на здоров'я людей і стан навколишнього середовища, який може виникнути в результаті неправильного поводження з відходами.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu uważaj przeczytaj niniejszą instrukcję, aby uniknąć jego uszkodzenia. Przed włączeniem wyrobu sprawdź, czy charakterystyki techniczne, podane na etykiecie, odpowiadają parametrom sieci elektrycznej. Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu, nanieść szkody materialne lub zaszkodzić zdrowiu użytkownika. Do użytku wyłączaj w celach domowych zgodnie z daną Instrukcją obsługi. Wyrób nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Używaj wyrobu tylko zgodnie z jego bezpośrednim przeznaczeniem. Nie używaj produktu w bezpośrednim sąsiedztwie ze zlewem kuchennym, na dworze oraz w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności powietrza. Zawsze odłączaj wyrób od sieci elektrycznej, jeżeli nie korzystasz z niego oraz przed rozpoczęciem montażu, demontażu i czyszczenia. Wyrób nie powinien pozostawać bez nadzoru, dopóki jest on podłączony do sieci zasilającej. Pilnuj, aby przewód sieciowy nie dotykał ostrych krawędzi mebli i powierzchni gorących. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie próbuj samodzielnie rozbierać i remontować wyrobu. Podczas odłączenia wyrobu od sieci elektrycznej nie ciągnij za przewód zasilający, chwytaj wtyczkę. Nie skracaj ani na nic nie nawijaj przewodu sieciowego. Wyrób nie jest przeznaczony do uruchomienia za pomocą zewnętrznego timera lub odrębnego systemu zdalnego sterowania. Wyrób nie jest przeznaczony do używania przez osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie lub z ograniczoną wrażliwością, a także w przypadku, gdy nie posiadają one doświadczenia lub wiedzy, jeśli nie są one pod kontrolą bądź nie zostały one poinstruowane o użyciu urządzenia przez osobę, odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalaj dzieciom używać wyrobu jako zabawki. Nie używaj akcesoriów, nie wchodzących w komplet dostawy. **UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbami plastikowymi lub folią opakowaniową. NIEBIEZPIE-

CZEŃSTWO DUSZNOŚCI! **UWAGA!** Nie używaj wyrobu poza pomieszczeniem. **UWAGA!** Zachowaj szczególną uwagę, jeśli w pobliżu działającego wyrobu znajdują się dzieci do lat 8 lub osoby niepełnosprawne. **UWAGA!** Nie używaj wyrobu w pobliżu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych i gazów samozapalnych. Nie należy stawiać wyrobu obok kucharki gazowej lub elektrycznej oraz innych źródeł ciepła. Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych. **UWAGA!** Nie pozwalaj dzieciom do lat 8 dotykać korpusu, przewodu sieciowego i wtyczki przewodu sieciowego podczas działania wyrobu. Jeżeli wyrób przez pewny czas znajdował się przy temperaturze poniżej 0 °C, przed jego włączeniem należy pozostawić go w temperaturze pokojowej w ciągu co najmniej 2 godzin. **UWAGA!** Nie dotykaj przewodu sieciowego i wtyczki przewodu sieciowego mokrymi rękami. **UWAGA!** Zawsze odłączaj wyrób od sieci elektrycznej przed czyszczeniem, a także w przypadku, gdy nie jest on używany. Przy podłączeniu wyrobu do sieci elektrycznej nie należy używać adaptera. Nie dotykaj żadnych ruchomych części wyrobu. Nie przeciążaj urządzenia produktami. Używaj tylko tych nasadek, które wchodziły w skład zestawu. Zwracaj uwagę na to, aby do otworów wentylacyjnych nie przedostały się przedmioty pozostające w powietrzu i płyny. **UWAGA!** Nie zakładaj i nie używaj jednocześnie trzepaczki do ubijania i nasadki do mieszania ciasta. **UWAGA!** Nie używaj do ubijania i mieszania naczyń emalowanych. Maksymalnie dopuszczalny czas ciągłej pracy – nie więcej niż 2 minuty z obowiązkową przerwą nie krótszą niż 3 minuty. Maksymalnie dopuszczalny czas ciągłej pracy w trybie „TURBO” – nie więcej niż 20 sekund. **UWAGA!** W celu dodatkowego zabezpieczenia w obwodzie zasilania zaleca się zainstalować wyłącznik automatyczny o znamionowym prądzie zadziałania nie przekraczającym 30 mA. W celu instalacji urządzenia należy zwrócić się do specjalistów.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Wymyj wyrób z opakowania i usuń wszystkie materiały opakunkowe. Wszystkie części zdejmowane, które będą miały kontakt z artykułami żywnościowymi (oprócz korpusu), wymyj ciepłą wodą ze środkiem do mycia, przed składaniem dokładnie wysusz.

UŻYTKOWANIE

Przed zainstalowaniem nasadek, upewnij się, że wtyczka przewodu sieciowego nie jest włączona do gniazda. Przed użyciem wyrobu upewnij się, że nasadki są zainstalowane prawidłowo i zabezpieczone. Przed podłączeniem miksera do sieci, upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji „0”. Podłącz przewód sieciowy do sieci elek-

trycznej. Zanurz zainstalowane nasadki w pojemniku ze składnikami. Za pomocą przełącznika wybierz pożądaną prędkość obrotów nasadek. Podczas pracy niczym nie przesłaniaj otworów wentylacyjnych na panelach bocznych. Aby włączyć maksymalną prędkość obrotów nacisnij i przytrzymaj przycisk „TURBO”.

CZYSZCZENIE I OBSŁUGA

Przełącz przełącznik do pozycji „0”. Upewnij się, że silnik całkowicie zatrzymał się. Odłącz urządzenie od sieci elektrycznej. W celu wyjęcia nasadek, przytrzymując je, nacisnij przycisk zwolnienia nasadek. Wymyj wszystkie części, które miały kontakt z produktami ciepłą wodą z obojętym środkiem do mycia. Następnie wytrzyj części

metalowe suchą ściereczką. Nie zanurzaj korpusu miksera w wodzie. Przecieraj go wilgotną szmatką. Nie jest zalecane mycie w zmywarce części metalowych! Nie używaj ściernych i chemicznych środków czyszczących.

PRZECHOWYWANIE

Przed przechowywaniem upewnij się, że wyrób jest odłączony od sieci elektrycznej. Spełnij wszystkie wymagania rozdziału CZYSZCZENIE I OBSŁUGA. Przechowuj wyrób w suchym, chłodnym i niedostępnym dla dzieci miejscu.



Dany symbol na wyrobie i opakowaniu oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii nie należy utylizować razem z odpadami komunalnymi. Należy je zdać w wyspecjalizowanych punktach odbiorczych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących istniejących systemów zbierania odpadów skontaktuj się z lokalnymi władzami. Prawidłowa utylizacja pozwoli zachować cenne zasoby i zapobiec ewentualnemu negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i stan środowiska, które może zaistnieć w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

SAUGUMO REIKALAVIMAI

Kad naudojimo metu išvengtumėte prietaiso gedimų, atidžiai perskaitykite šias naudojimo instrukcijas. Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar lipduke nurodytos prietaiso techninės specifikacijos atitinka elektros tinklo parametrus. Neteislingai naudojant gali būti sugadintas prietaisas, padaryta materialinė žala arba pakenkta naudotojo sveikatai. Tik būtiniam naudojimui ir tik vadovaujantis pateiktu naudojimo vadovu. Prietaisas nesikirta komerciniam naudojimui. Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Prietaiso nenaudokite šalia virtuvinės plautuvės, lauke ir patalpose, kuriose yra padidintas oro drėgnis. Jeigu prietaiso nenaudojate, taip pat prieš surinkimą, išardymą ir valymą, visada jį atjunkite nuo elektros maitinimo tinklo. Kai prietaisas yra prijungtas prie elektros maitinimo tinklo, jis neturi būti paliktas be priežiūros. Stebėkite, kad maitinimo laidas nesiliestų su aštriais baldų kraštais ir įkaltais paviršiais. Kad išvengtumėte sužalojimo elektros srove, nebandykite savarankiškai gaminio ardyti ir remontuoti. Atjungdami prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo netempkite už maitinimo laiko, o traukite už kištuko. Nepersukite ir ant nieko nevyنيokite maitinimo laido. Prietaisas negalima įjungti naudojant išorinį laikmatį arba atskirą nuotolinio valdymo sistemą. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims su robotais fiziniiais, jutimniais ar protiniais gebėjimais arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu kaip su žaislu. Nenaudokite priedų, kurie nėra pateikiami su prietaisu. **DĖMESIO!** Neleiskite vaikams žaisti su polietilenu maišeliais arba pakavimo plėvele. **UŽDUSIMO PAVOJUS!** **DĖMESIO!** Nenaudokite

PIEŠ NAUDODAMI PIRMĄ KARTĄ

Išimkite prietaisą iš pakuotės ir pašalinkite visas pakavimo medžiagas. Visas nuimamas dalis, kurios liesis su maistu (išskyrus prietaiso korpusą), nuplaukite šiltu vandeniu ir plovikliu, prieš surinkimą gerai išdžiovinkite.

NAUDOJIMAS

Prieš įstatydami antgalius įsitikinkite, kad maitinimo laido kištukas nėra jungtys į elektros maitinimo tinklo lizdą. Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad antgaliai tinkamai įstatyti ir užfiksuoti. Prieš prijungdami prietaisą prie elektros maitinimo tinklo, įsitikinkite, kad greičio perjungiklis yra padėtyje „0“. Maitinimo laidą prijunkite prie elektros

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Jungiklį perstatykite į padėtį „0“. Įsitikinkite, kad variklis visiškai sustojo. Prietaisą atjunkite nuo elektros maitinimo tinklo. Kad nuimtumėte antgalius, juos prilaikydami paspauskite antgalių atkabinimo mygtuką. Visas su produktais besiliečiusias prietaiso dalis nuplaukite šiltame vandenyje, nau-

SAUGOJIMAS

Prieš saugojimą įsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros tinklo. Įvykdykite visus skyriaus VALYMAS IR PRIEŽIŪRA reikalavimus. Prietaisą saugokite sausoje, vėsioje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.



Ant gaminio ir pakuotės nurodytas simbolis reiškia, kad nebenaudojami elektros ir elektroniniai prietaisai, taip pat baterijos, neturi būti išmetami kartu su buitėmis atliekomis. Juos būtina pristatyti į specialius surinkimo punktus. Dėl papildomos informacijos apie esamą atliekų surinkimo sistemą kreipkitės į vietos valdžios įstaigas. Tinkamas šalinimas padės išsaugoti brangius išteklius ir išvengti neigiamos įtakos žmonių sveikatai ir aplinkai, kuri gali kilti dėl netinkamai atliekamų veiksmų su atliekomis.

DROŠIBAS PASĄKUMI

Pirms ierices izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju, lai izvairītos no bojājumiem. Pirms ierices ieslēgšanas pārbaudiet, vai tās tehniskā specifikācija, kas norādīta uz uzlīmes, atbilst elektriskā tīkla parametriem. Nepareizi izmantojot ierici, to var sabojāt, var rasties materiāli zaudējumi vai kaitējums lietotāja veselībai. Izmantot tikai sadzīvē, kā noteikts šajā Lietošanas instrukcijā. Izstrādājums nav paredzēts komerciālai izmantošanai. Izmantojiet ierici tikai paredzētajam mērķim. Nenovietojiet ierici virtuves izlīdznes tuvumā, ārpus telpām un telpās ar paaugstinātu gaisa mitruma līmeni. Vienmēr atvienojiet ierici no elektrotīkla, ja to neizmantojat, kā arī pirms salikšanas, izjaukšanas un tīrīšanas. Ierici nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā ir pievienota elektrotīklam. Pārlicinieties, ka vads nesaskaras ar asām mēbeļu

gaminio lauke. **DĖMESIO!** Būkite ypač dėmesingi, jeigu šalia veikiančio prietaiso yra jaunesni nei 8 metų vaikai arba asmenų, turinčių fizinę negalią. **DĖMESIO!** Prietaiso nenaudokite šalia degių ir sprogių medžiagų, bei savaime užsiliepsnojančių dujų. Prietaiso nestatykite šalia dujinės arba elektrinės viryklės, o taip pat kitų karščio šaltinių. Prietaisą saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio. **DĖMESIO!** Veikiant prietaisui, jau nesniems nei 8 metai vaikams neleiskite liesti korpuso, maitinimo laido ir kištuko. Jeigu prietaisas kurį laiką būna žemesnėje nei 0 °C temperatūroje, prieš įjungdami prietaisą, leiskite jam aklimatizuotis bent 2 valandas. **DĖMESIO!** Nelieskite maitinimo laido ir kištuko šlapiomis rankomis. **DĖMESIO!** Kai prietaisu nesinaudojate, bei kiekvieną kartą prieš pradėdami valymo darbus, atjunkite prietaisą nuo elektros maitinimo tinklo. Prietaisą jungdami prie elektros maitinimo tinklo nenaudokite adapterio. Nesilieskite prie judančių prietaiso dalių. Nemaiškykite per didelio produkto kiekio. Naudokite tik komplekte pateikiamus antgalius. Stebėkite, kad į ventiliacijos prietaiso angas nepatektų pašaliniai objektai arba skysčiai. **DĖMESIO!** Neįstatykite ir vienu metu nenaudokite skirtingų (minkymo ir plakimo) antgalių. **DĖMESIO!** Minkymui ir plakimui nenaudokite emaliuotų indų. Didžiausia leistina nepertraukiamo veikimo trukmė neturi viršyti 2 min. Po to būtina turi būti daroma ne trumpesnė nei 3 minučių pertrauka. Ilgiausia leistina veikimo „TURBO“ režime trukmė – 20 sekundžių. **DĖMESIO!** Papildomam saugumui užtikrinti, elektros maitinimo tinkle rekomenduojama sumontuoti apsauginį išjungiklį, kurio vardinė srovėveikimo srovė ne didesnė kaip 30 mA. Dėl įtaiso montavimo būtina kreiptis į specialistą.

tinklo. Įstatydami antgalius panardinkite į indą su ruošiamais produktais. Naudodami greičio jungiklį, nustatykite reikiamą antgalių sukimosi greitį. Prietaiso veikimo metu negalima uždengti jo šonuose esančių ventiliacijos angų. Norėdami pasiekti didžiausią antgalių sukimosi greitį, laikykite nuspaužę „TURBO“ režimo mygtuką.

dokite neutralų ploviklį. Po to metalines prietaiso dalis sausai nušluostykite. Plaktuvo korpuso negalima panardinti į vandenį. Nuyvalykite jį drėgna šluoste. Metalinių plaktuvo dalių plukimą indaplovėje nerekomenduojama! Nenaudokite abrazyvinių arba stiprių cheminių valiklių.

malām un karstām virsmām. Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, nemēģiniet patstāvīgi izjaukt un remontēt ierici. Atvienojot ierici no elektrotīkla, nevelciet aiz vada, bet gan satveriet aiz kontaktakdas. Nelieciet vadu uz netīriet to uz priekšmetiem. Ierice nav piemērota, lai to ieslēgtu, izmantojot taimerī vai atsevišķu tālvadības sistēmu. Ierici nav ieteicams izmantot personām, kuru fiziskās un garīgās spējas ir pazeminātas, kā arī ja personām nav zināšanu vai pieredzes ierices izmantošanā, ja vien tās neatrodas personas, kura ir atbildīga par to drošību, kontrolē vai ir instrūtas par izstrādājuma lietošanu. Neļaujiet bērniem rotālāties ar izstrādājumu. Neizmantojiet piederumus, kuri nav iekļauti ierices komplektācijā. **UZMANĪBU!** Neļaujiet bērniem rotālāties ar polietilēna iepakojumu vai iepakojuma plēvi.

NOSMAKŠANAS RISKS! **UZMANĪBU!** Neizmantojiet ierīci ārpus telpām. **UZMANĪBU!** Esiet īpaši piesardzīgi, ja ierīces darbības laikā tuvumā atrodas bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, vai personas ar ierobežotu rīcībspēju. **UZMANĪBU!** Neizmantojiet ierīci degošu materiālu, sprāgstošu vielu un viegli uzliesmojošu gāzu tuvumā. Nenovietojiet ierīci blakus gāzes vai elektriskajai plītij, kā arī citiem siltuma avotiem. Nepieļaujiet, ka ierīce atrodas tiešos saules staros. **UZMANĪBU!** Neļaujiet bērniem, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, pieskarties korpusam, vadām un kontaktakšai ierīces darbības laikā. Ja ierīce kādu laiku ir atradusies temperatūrā, kas ir zemāka par 0°C, pirms ierīces ieslēgšanas novietojiet to istabas temperatūrā vismaz uz 2 stundām. **UZMANĪBU!** Neaizskariet vadu un kontaktakšu ar slapjām rokām. **UZMANĪBU!** Vienmēr atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas padeves pirms mazgāšanas, kā arī tad, ja ierīci

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

Izņemiet ierīci no iepakojuma un noņemiet visus iepakojuma materiālus. Visas noņemamās detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku (izņemot korpusu), jānomazgā ar siltu ūdeni un mazgāšanas līdzekli. Pirms montāžas detaļas rūpīgi nosusinot.

LIETOŠANA

Pirms uzgaļu uzstādīšanas, pārlicinieties, ka strāvas vads nav pievienots. Pirms produkta lietošanas, pārlicinieties, ka uzgaļi ir pareizi uzstādīti un stingri piesitpirināti. Pirms miksera pievienošanas elektrotīklam, pārlicinieties, ka "ieslēgšanas/izslēgšanas" slēdzis ir pozīcijā "0". Iespraidiet strāvas vadu elektrības kontaktligzdā. Ie-

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Novietojiet "ieslēgšanas/izslēgšanas" slēdzi pozīcijā "0". Pārlicinieties, ka motors ir pilnībā beidzis darbību. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla. Lai noņemtu uzgaļus, turiet tos un nospiediet uzgaļa atbrīvošanai paredzēto pogu. Mazgājiet viras detaļas, kas nonāk saskarē ar pārtiku,

GLABĀŠANA

Pirms ierīces novietošanas glabāšanai pārlicināties, ka tā ir atvienota no elektrotīkla. Izpildiet visas prasības sadaļā TĪRĪŠANA UN KOPŠANA. Glabājiet ierīci sausā, vēsā un bērniem nepieejamā vietā.



Šis simbols uz ierīces un iepakojuma nozīmē, ka nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces, kā arī baterijas nedrīkst izlietēt kopā ar sadzīves atkritumiem. Tās ir jānodod īpašos pieņemšanas punktus. Lai iegūtu papildu informāciju par spēkā esošo atkritumu savākšanas kārtību, vērsieties pie vietējiem varas orgāniem. Pareiza utilizācija palīdzēs saglabāt nozīmīgus resursus un novērst cilvēku veselībai un apkārtējās vides stāvoklim potenciāli negatīvu ietekmi, kas var rasties nepareizas rīkošanās ar atkritumiem dēļ.

OHUTUSMEETMED

Enne seadme kasutamist lugeje tāhelepanelikut läbi käesolev juhend, et vältida rikete teket kasutamise ajal. Enne seadme elektrivõrku ühendamist kontrollige, et seadme kleebsleit toodud tehnilised parameetrid vastaks elektrivõrgu parameetritele. Ebakorrektnesse kasutamise võib tuua kaasa seadme rikkimineku, materiaalse kahju, või kahjustada kasujata tervist. Vastavalt käesolevale Kasutusjuhendile lubatud kasutada ainult olmelistel eesmärkidel. Seade ei ole ette nähtud kommertslikku kasutamise jaoks. Kasutage seadet ainult sihtotstarbekohaselt. Ärge kasutage seadet kõõgivalamu vahetus läheduses, tänaval ega kõrgendatud õhuniiskusega ruumides. Lülitage seade alati elektrivõrgust välja, kui Te seade ei kasuta, samuti enne kokkupanekut, lahtivõtmist või puhastamist. Seadet ei tohi jätta järelevalveta, kuni see on toitevõrk ühendatud. Jälgige, et toitekaabel ei puutuks vastu mööbli teravaid servasid ega tulleisid pindasid. Elektrilöögi saamiseks vältimiseks ärge üritage ise seadet lahti võtta ja parandada. Seadme elektrivõrgust lahtivõtmiseks ärge tõmmake toitekaablist, vaid võtke kinni pistikut. Ärge keerutage toitekaablit ega kerige seade mitte milligei kinni või ümber. Seade ei ole ette nähtud sisselülitamiseks välise taimeriga või eraldiseisva distantsjuhtimise süsteemi kaudu. Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks isikutele, kellel on vähenenud kehahäised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub selleks vastav kogemus ja teadmised ning kui neil puudub järelevalve ja juhendamise isiku poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest. Ärge lubage lastel seadet mänguasjana kasutada. Ärge kasutage tarnekomplekti mittekuuluvaid lisatarvikuid. **TÄHELEPANU!** Ärge lubage lastel mängida polüütleilennid pakenditega või pakketeibiga. **LÄMBUMISOHT!** **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet hoonest väljapool. **TÄHELEPANU!** Olge eriti tähelepanelikud, kui töö-

neizmantojat. Pievienojot ierīci elektrotīklam, neizmantojiet adapteri. Nepieskarieties izstrādājuma kustīgajām daļām. Neievietojiet ierīci pārāk daudz pārtikas produktu. Izmantojiet tikai tos uzgaļus, kuri ir iekļauti komplektā. Pārlicinieties, ka gaisa padeves atverēs nav svešķermeņu vai šķidrumu. **UZMANĪBU!** Vienlaikus neuzstādiēt un neizmantojiet putotāju un uzgali miklas micīšanai. **UZMANĪBU!** Nelietojiet ierīci putošānai un maisīšanai traucos ar emaljās pārklājumu. Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks – ne vairāk kā 2 minūtes ar pārtraukumu vismaz 3 minūšu garumā. Maksimālais nepārtrauktas darbības laiks **TURBO** režīmā – ne vairāk kā 20 sekundes. **UZMANĪBU!** Papildu aizsardzība barošanas ķēdē ieteicams uzstādīt aizsardzības izslēgšanas ierīci ar nominālo nostrādes strāvu, kuras stiprums nepārsniedz 30 mA. Lai uzstādītu ierīci, vērsieties pie speciālistiem.

gremdējiet uzstādīto uzgali traucā ar sastāvdaļām. Ar "ieslēgšanas/izslēgšanas" slēdzi iestatiet nepieciešamo uzgaļa griešanās ātrumu. Darba gaitā nobloķējiet gaisa padeves atveres, kas atrodas ierīces sānos. Lai iestatītu maksimālo uzgaļa griešanās ātrumu, nospiediet un turiet pogu "TURBO".

ar siltu ūdeni un neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam metāla daļas noslaukiet ar sausu drānu. Neiegremdējiet mikseri ūdeni. Noslaukiet to ar mitru drānu. Nav ieteicams metāla daļas mazgāt trauku mazgājamā mašīnā! Neizmantojiet abrazīvus vai ķīmiskās tīrīšanas līdzekļus.

tava seadme läheduses asuvad lapsed vanuses vähem kui 8 aastat või piiratud võimetega isikud. **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet süttivate materjalide, plahvatusohtlike ainete ega isesüttivate gaaside läheduses. Ärge paigaldage seadet gaasi- või elektripliidi, samuti muude küttekehade läheduses. Ärge lubage seadmel sattuda otseste päikeekiirte mõju alla. **TÄHELEPANU!** Ärge lubage lastel vanuses vähem kui 8 aastat puudutada korpus, toitekaablit ja toitekaabli pistikut seadme töötamise ajal. Kui seadet on mõnda aega säilitatud temperatuuril alla 0°C, tuleb sellel enne sisselülitamist lasta seista toatemperatuuril mitte vähem kui 2 tundi. **TÄHELEPANU!** Ärge haarake toitekaablist ega toitekaabli pistikut kinni märgade kätega. **TÄHELEPANU!** Lülitage seade elektrivõrgust välja iga kord enne puhastamist, samuti juhul, kui Te seade ei kasuta. Seadme elektrivõrku ühendamisel ärge kasutage adapterit. Ärge puudutage seadme liikuvaid osi. Ärge koormake seadet toiduainetega üle. Kasutage ainult neid otsakuid, mis kuuluvad komplekti. Jälgige, et ventilatsioonivahedesse ei satuks kõrvallisi esemeid või vedelikku. **TÄHELEPANU!** Ärge paigaldage ega kasutage samaaegselt viisilist vahustamise jaoks ja otsakut taigna segamise jaoks. **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage vahustamise ega taigna segamise jaoks emalleeritud toidunõusid. Maksimaalselt lubatav aeg katkematuks töötamiseks – mitte rohkem kui 2 minutit koos kohustusliku pausiga mitte vähem kui 3 minutit. Maksimaalselt lubatav aeg katkematuks töötamiseks režiimil "TURBO" – mitte rohkem kui 20 sekundit. **TÄHELEPANU!** Täiendavaks kaitsmise soovitame elektrisüsteemi paigaldada rikevoolukaitsse, mille nominaalne rakendusvool ei ületa 30 mA. Küsige elektrikut nõu.

ENNE ESMAKORDESET KASUTAMIST

Võtke seade pakendist välja ja eemaldage kõik pakkematerjalid. Kõik eemaldatavad detailid, mis hakkavad toiduainetega kokku puutuma (väljaarvatud korpus), peske puhtaks sooja vee ja pesemisvahendiga, enne seadme kokkupanemist kuivatage põhjalikult.

EKSPLOATATSIOON

Enne otsakute paigaldamist veenduge, et võrgukaabli pistik ei oleks seinakontakti ühendatud. Enne seadme kasutamist veenduge, et otsakud on õigesti paigaldatud ja fikseeritud. Enne mikseri võrku ühendamist veenduge selles, et kiiruste vahetamise lüliti on asendis „0“. Ühendage toitekaabel elektrivõrku. Pistike paigaldatud otsakud

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Viige kiiruste vahetamise lüliti asendisse „0“. Veenduge, et mootor on täielikult seisma jäänud. Ühendage seade elektrivõrgust lahti. Otsakute eemaldamiseks hoidke neist kinni ja vajutage otsakute vastabastmise nupule. Peske kõik detailid, mis puutusid kokku toiduainetega, puhtaks

SÄILITAMINE

Enne säilitamist veenduge, et seade on elektrivõrgust välja lülitatud. Täitke kõiki alajaotuse PUHASTAMINE JA HOOLDUS nõudeid. Säilitage seadet kuivas, jahedas ja lastele kättesaamatus kohas.



Antud sümbol seadmel ja pakendil tähendab, et kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid, samuti partaiesid ei tohi utiliseerida koos olmejäätmetega. Need tuleb üle anda spetsialiseeritud kogumispunktidesse. Täiendava informatsiooni saamiseks olemasolevate jäätmekogumissüsteemide kohta pöörduge kohalike võimuorganite poole. Õigesti utiliseerimine aitab säilitada väärtuslikke ressursse ja hoida ära võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja ümbritseva keskkonna seisukorrale, millesid võivad tekkida jäätmete valesti käitlemise tagajärjel.

MÄSURI DE SECURITATE

Citiți cu atenție această instrucțiune înainte de exploatarea dispozitivului pentru a evita defecțiunile în timpul utilizării. Înainte de a conecta dispozitivul verificați dacă parametri tehnici ai dispozitivului, indicați pe etichetă, corespund parametrilor rețelei de curent electric. Utilizarea încorectă poate aduce la defectarea dispozitivului, poate cauza un prejudiciu material sau afecta sănătatea utilizatorului. A se folosi doar în scopuri casnice, conform prezentului Ghid de exploatare. Acest dispozitiv nu este destinat pentru uz comercial. Folosiți dispozitivul doar conform destinației lui directe. Să nu folosiți dispozitivul în apropiere nemijlocită de lavoarul din bucătărie, așară sau în încăperi cu umiditatea sporită a aerului. Deconectați întotdeauna dispozitivul de la rețeaua de curent electric, dacă nu vă folosiți de el, precum și înainte de asamblare, dezasamblare și curățare. Dispozitivul nu trebuie lăsat fără supraveghere, atât timp cât este conectat la rețeaua electrică. Aveți grijă ca cablul de rețea să nu se atingă de muchile ascuțite ale mobilei și de suprafețe fierbinți. În scopul de a evita electrocutarea să nu încercați să dezasamblați ori să reparați de sine stătător dispozitivul. La deconectarea dispozitivului de la rețea să nu trageți de cablul de alimentare, dar să apucați de furca cablului. Să nu răsuciți și să nu depănați pe alte obiecte cablul de rețea. Dispozitivul nu este prevăzut a fi pus în funcțiune prin timer extern sau sistem separat de comandă la distanță. Dispozitivul nu este prevăzut a fi folosit de persoane cu capacități fizice, senzitive sau mintale reduse, precum și în cazul persoanelor care nu posedă experiența și cunoștințele necesare, dacă nu se află sub supraveghere sau nu sunt instruite în privința utilizării dispozitivului de către o persoană, responsabilă de securitatea lor. Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivul în calitate de jucărie. Nu folosiți accesorii ce nu intră în setul suportului. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor să se joace cu pachete din polietilenă sau cu pelicula de ambalare.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Scoateți articolul din ambalaj și înlăturați toate materialele de ambalare. Spălați cu apă caldă cu detergent de spălat vase toate elementele detașabile, ce vor intra în contact cu produsele (cu excepția carcasei) și înainte de asamblare uscați-le minuțios.

EXPLOATAREA

Înainte de a instala duzele, asigurați-vă că furca cablului de alimentare nu este conectată în priză. Înainte de a exploata articolul verificați dacă duzele sunt instalate și fixate corect. Înainte de a conecta mixerul la rețeaua electrică, asigurați-vă că comutatorul de viteză se află în poziția «0». Cuplați cablul de alimentare la rețeaua de curent

CURĂȚAREA ȘI ÎNTRȚINEREA

Plasați comutatorul în poziția «0». Încredințați-vă că motorul s-a oprit complet. Deconectați articolul de la rețeaua de curent electric. Pentru scoaterea duzelor, ținându-le să nu cadă, apăsați butonul pentru deblocarea duzelor. Spălați toate elementele, ce au fost în contact cu produsele, cu apă caldă

PĂSTRAREA

Înainte de a pune dispozitivul la păstrare, asigurați-vă dacă acesta este deconectat de la rețeaua electrică. Îndepliniți toate cerințele comparativului CURĂȚAREA ȘI ÎNTRȚINEREA. Păstrați dispozitivul într-un loc uscat și răcoros, inaccesibil copiilor.



Acest simbol de pe produs și ambalaj semnifică că articolele electrice și electronice uzate, precum și bateriile nu trebuie să fie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Ele urmează a fi preluate în punctele specializate de colectare. Pentru informații suplimentare cu privire la sistemele existente de colectare a deșeurilor adresați-vă la autoritățile locale. Reciclarea corectă va contribui la păstrarea resurselor prețioase și va preveni impactul posibil negativ asupra sănătății oamenilor și stării mediului ambiant, ce poate apărea în rezultatul manipularii încorecte a deșeurilor.

koostisosadega anumasse. Kiiruste vahetamise lüliti abil seadistage otsakute pöörlemiseks vajalik kiirus. Töötamise ajal ärge katke mitte millegagi kinni ventilatsiooniaviasid külgmistel paneelidel. Et lülitada sisse otsakute pöörlemise maksimaalset kiirust, vajutage ja hoidke all nuppu „TURBO“.

sooja vee ja neutraalse pesemisvahendiga. Pärast kuivatage metallist osad kuiva lapiga. Ärge kastke mikseri korpusit vette. Pühkige see puhtaks niiske lapiga. Ei ole soovitatav pesta metallist detaile nõudepesumasinas! Ärge kasutage abrasiivseid ega keemilisi puhastusvahendeid.

PERICOL DE SUFOCARE! ATENȚIE! Nu folosiți dispozitivul în afara încăperii. **ATENȚIE!** Fiți foarte precauți, dacă în apropierea dispozitivului în funcțiune se află copii sub vârsta de 8 ani și persoane cu dizabilități. **ATENȚIE!** Nu folosiți dispozitivul în apropierea materialelor combustibile, substanțelor explozibile și gazelor auto-inflamabile. Nu puneți dispozitivul în apropiere de aragaz sau plita electrică, precum și în apropierea altor surse de căldură. Nu expuneți dispozitivul sub acțiunea directă a razei solare. **ATENȚIE!** Nu permiteți copiilor sub vârsta de 8 ani să se atingă de carcasa, de cablul de rețea și de furca cablului de rețea în timpul funcționării dispozitivului. Dacă dispozitivul s-a aflat o anumită perioadă de timp la temperatura sub 0°C, atunci înainte de a fi conectat acesta trebuie ținut la temperatura camerei cel puțin timp de 2 ore. **ATENȚIE!** Nu trageți cablul de rețea și de furca cablului de rețea cu mâinile ude. **ATENȚIE!** Deconectați dispozitivul de la rețeaua de curent electric de ficare dată înainte de curățare, precum și în cazul în care nu vă folosiți de el. La conectarea dispozitivului la rețeaua de curent electric să nu folosiți racordul. Nu vă atingeți de elementele mobile ale articolului. Nu supraîncărcați articolul cu produse. Folosiți doar acele duze, care intră în set. Aveți grijă ca în orificiile de ventilare să nu pătrundă obiecte străine și lichide. **ATENȚIE!** Nu fixați și nu folosiți în același timp duza de bătut și duza de amestecat alături. **ATENȚIE!** Nu folosiți pentru bătut și amestecat vase emailate. Timpul maximal admisibil de lucru continuu – cel mult 2 minute cu întrerupere obligatorie de cel puțin 3 minute. Timpul maximal admisibil de lucru continuu în regim «TURBO» – nu mai mult de 20 secunde. **ATENȚIE!** Pentru protecție suplimentară în circuitele de alimentare este rațional de instalat dispozitivul de deconectări de protecție cu curent nominal de declanșare, care să nu depășească 30 mA. Pentru instalarea dispozitivului adresați-vă la specialiști.

electric. Afundați duzele instalate în vasul cu ingrediente. Cu ajutorul comutatorului, setați viteza necesară de rotație a duzelor. În timpul lucrului, nu blocați cu nimic orificiile de ventilare de pe părțile laterale. Pentru conectarea viteze maxime de rotație a duzelor, apăsați și mențineți apăsat butonul «TURBO».

cu un detergent neutru de spălat vase. Apoi, ștergeți părțile metalice cu o cârpă uscată. Nu afundați carcasa mixerului în apă. Ștergeți-o cu o cârpă umedă. Nu se recomandă de spălat elementele metalice în mașina de spălat vase! Nu folosiți substanțe abrazive și chimice de curățare.