

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАВИАТУРЫ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 110
- Ресурс нажатий: до 5 000 000 раз
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для 2 устройств)
- Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Потребление: 3В === 3.5 мА
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Размер: 437 x 130 x 21 мм
- Вес: 520 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЫШИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество кнопок: 4
- Ресурс нажатий: до 3 000 000
- Оптический сенсор высокого разрешения: 800/1200/1600 dpi
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Интерфейс подключения: USB-ресивер (единый для 2 устройств)
- Потребление: 1.5В === 29 мА
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Работа от 1 батарейки стандарта «AA»
- Размер: 113 x 64 x 31 мм
- Вес (без учета веса батареи): 60 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows
- Свободный USB-порт

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает
Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК.
Подключите устройство к другому USB-порту.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная клавиатура и мышь 300M
- USB-ресивер
- 1 батарейка стандарта «AA»
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- Руководство пользователя

НАЗНАЧЕНИЕ:

Данный комплект устройств предназначен для ввода информации, управления курсором и передачи команд компьютеру.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Выключатель клавиатуры находится справа на боковой панели. Выключатель мыши находится на нижней панели. Необходимо установить элементы питания в клавиатуру и мышь, включить их, подключить USB-ресивер к свободному USB-порту. Соединение установится автоматически.
4. Для установления соединения «Клавиатура – USB-ресивер» включите клавиатуру, нажмите и удерживайте клавиши Esc и Q в течение трех секунд. Все три индикатора клавиатуры начнут мигать. Подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера. Соединение будет установлено через несколько секунд.
5. Для установления соединения «Мышь – USB-ресивер» снова отсоедините USB-ресивер, нажмите и удерживайте правую и среднюю кнопки мыши. Включите мышь, затем подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера. Соединение будет установлено в течение нескольких секунд.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,
Роуд Таун, Тортола, Британские
Виргинские Острова
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»
123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо — **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

Қосылу түрі: сымсыз. Тышқаны өлшемі: 113 x 64 x 31 мм.

Пернетақта өлшемі: 437 x 130 x 21 мм. Тінтуірдің салмағы: 60 г. Пернетақта салмағы: 520г.

Тышқан тұтынуы: 1.5В == 29мА. Пернетақтаны тұтынуы: 3В == 3.5мА

ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғылар жиынтығы ақпаратты енгізуге, курсорды басқаруға және командаларды компьютерге беруге арналған.

ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ:

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. Пернетақта қосқышы бүйірлік тақтаның оң жағында орналасқан. Тінтуір қосқышы төменгі панельде орналасқан. Қуат элементтерін пернетақта мен тінтуірге орнатып, оларды қосып, USB ресиверін бос USB портына қосу керек. Қосылым автоматты түрде орнатылады.
4. "Пернетақта – USB ресиверін" қосылымын орнату үшін пернетақтаны қосыңыз, Esc және Q пернелерін үш секунд басып тұрыңыз. Пернетақтаның барлық үш индикаторы жыпылықтай бастайды. USB ресиверін компьютердің USB портына қосыңыз. Байланыс бірнеше секундтан кейін орнатылады.
5. "Тінтуір – USB ресиверін" қосылымын орнату үшін USB ресиверін қайтадан өшіріп, тінтуірдің оң және ортаңғы түймелерін ұстап тұрыңыз. Тінтуірді қосыңыз, содан кейін USB ресиверін компьютердің USB портына қосыңыз. Қосылым бірнеше секундқа орнатылады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашпаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ:

Мәселе: Құрылғы жұмыс істемейді.

Шешім:

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- ЖК USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

САҚТАУ ШАРТТАРЫ:

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ:

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ:

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ:

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ:

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз:

oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ:

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: oklick.ru/support/help

ДАЙЫНДАУШНЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекен-жайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық
Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

ИМПОРТТАУШНЫ: "Марсала" ЖШҚ Мекен-жайы: 123007, Мәскеу, Хорошевское тас жолы, 38
үй,1 корп, 6 қабат, 21 бөлме

Сәйкестікті растау кезінде іс — қимылдарды жүзеге асыру үшін және өнімнің Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келмегені үшін жауапкершілікті жүктеу үшін дайындаушы уәкілеттік берген тұлға - "компьютерлік клиникалар желісі" ЖШҚ Мекен-жайы: 127521, Мәскеу, Шереметьевская көшесі, 47 үй, эт. 3, 26 бөлме

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін www.oklick.ru сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл

Жарамдылық мерзімі: шектеусіз