

Благодарим Вас за приобретение !
Иллюстрации, используемые в данном руководстве, предназначены для иллюстрации метода сборки велосипеда. Внешний вид велосипеда может немного отличаться от изображений в руководстве

Предупреждение и методы предосторожности:

1. Велосипед предназначен для детей от 2 лет и старше.
2. Перед использованием взрослый должен внимательно изучить инструкцию. При несоблюдении этой инструкции использование может повлиять на безопасность детей. Данное руководство следует постоянно хранить для дальнейшего использования!
3. Держать подальше от источника огня!
4. Велосипед должен собирать взрослый человек.
5. Не использовать вблизи проезжей части.
6. Максимальная нагрузка составляет 25 кг, не перегружать.
7. Когда велосипедом управляют взрослые, дети должны ставить ноги на подставку для ног, чтобы избежать травмирования.
8. При их использовании следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать столкновения и падения, что может привести к травмам и причинению вреда другим людям.
9. Перед каждым использованием проверяйте крепления. Если проверка не будет проведена, это может навредить ребёнку!
10. Если детали установлены неправильно, это может привести к травмам!
11. Избегайте использования во влажной, холодной или горячей среде.
12. Избегайте столкновения с другими твёрдыми предметами!
13. Нет необходимости упаковывать лакокрасочную поверхность. Не протирайте его влажной тканью, иначе поверхность потеряет блеск или краска сойдёт!
14. Смазка деталей может предотвратить появление ржавчины.

Предупреждение! Взрослый всегда должен сопровождать ребёнка.

Руководство по сборке и эксплуатации Трёхколесный велосипед с ручкой NINO Lux

1. Трёхколесный велосипед имеет два применения:
 - 1) дети могут использовать самостоятельно
 - 2) дети ставят ноги на подставку, а взрослые управляют самостоятельно
2. Съёмные педали



