

Руководство по эксплуатации Массажная накидка Calmer Drive K-03



Содержание

Безопасность
Комплектация
Эксплуатация
Обзор устройства
Очистка и хранение
Технические данные

Уважаемый клиент,
Мы рады, что вы выбрали эту массажную накидку для сиденья, прежде чем использовать устройство в первый раз, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.
Если устройство передано кому-то другому, эти инструкции также должны быть переданы вместе с ним.

Безопасность

- * Держите детей и животных подальше от упаковочной плёнки. Существует опасность удушья!
- * Устройство может использоваться только теми людьми, которые умеют обращаться с контроллером.
- * Беременные женщины не должны пользоваться устройством или использовать его только после консультации со своим врачом.
- * Люди с кардиостимулятором могут использовать устройство только после консультации со своим врачом.
- * Люди, которые не чувствуют боли в шее или спине, а также люди с проблемами кровообращения, не могут пользоваться устройством.
- * Не используйте устройство на припухлых или воспалённых участках кожи.
- * Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, проконсультируйтесь с врачом перед использованием устройства.
- * Устройство не следует использовать, если оно повреждено. Опасность поражения электрическим током и пожара.
- * Следите за тем, чтобы устройство не упало в воду и не намочило.

- *При попадании жидкости в устройство немедленно выньте вилку из розетки. Перед повторным вводом устройства в эксплуатацию проверьте его в специализированной мастерской.
- *Используйте и храните устройство только в закрытых помещениях. Не эксплуатируйте его на открытом воздухе или в помещениях с высокой влажностью.
- *Не используйте устройство, если в воздухе присутствуют легко-воспламеняющиеся газы. Никогда не работайте с устройством в непосредственной близости от источника газа.
- *Во избежание перегрева не используйте устройство под одеялом.
- *Не размещайте рядом с устройством никаких горючих материалов или материалов, которые легко воспламеняются (таких как картон, пластик, бумага или свечи).
- *Убедитесь, что вы не засыпаете во время использования. Не используйте его в постели.
- *Убедитесь, что сетевой кабель не раздавлен, не согнут и не проложен по острым краям, а также не соприкасается с горячими поверхностями.
- *Не используйте основной адаптер с другим устройством и никогда не заряжайте устройство с помощью другой сетевой адаптер. Используйте только сетевой адаптер, который входит в комплект поставки данного устройства.
- * Основной адаптер следует подключать только к правильно установленной розетке. После подключения розетка также должна быть легкодоступна. Сетевое напряжение должно соответствовать техническим характеристикам основного адаптера.
- *В случае грозы выньте основной адаптер из розетки.
- *Всегда тяните за основной адаптер и никогда не тяните за кабель!

Комплектация

- Основной адаптер x1
- Автомобильный адаптер x1
- Инструкция по эксплуатации x1



Пульт управления



Эксплуатация

*Убедитесь, устройство не подвергается воздействию экстремальных температур, сильных колебаний температуры, прямых солнечных лучей или влаги.

* Массажная подушка сиденья не должна быть сложена или накрыта, когда она включена.

*Для питания используйте только основной адаптер, который также входит в комплект поставки.

1. Поместите массажную подушку сиденья, на кресло автомобиля и натяните крепёжные резинки на спинку, чтобы массажная накидка не соскользнула.
2. Подсоедините основной кабель к адаптеру и вставьте основной штекер адаптера в легкодоступную розетку.
- 3.Сядьте на массажную накидку и откиньтесь на спинку.
- 4.Возьмите пульт управления в руку и нажмите кнопку "ПИТАНИЕ". Затем запустится программа автоматического массажа. Нажимая кнопки на пульте, вы можете настроить их по своему вкусу и активировать функцию нагрева. Вы также можете включить функцию нагрева исключительно с помощью кнопки "НАГРЕВ" вместо кнопки PWR.
- 5.Во время использования пульт управления можно хранить в кармане на боковой стороне устройства.
6. По истечении заданного времени устройство автоматически выключается. Вы также можете выключить его в любое время, нажав кнопку "ПИТАНИЕ".
7. Выньте вилку из розетки и отсоедините кабель от устройства
8. Дайте устройству остыть, если функция нагрева была активирована, прежде чем убирать его или чистить.
9. Сложите массажную накидку и положите все детали в упаковку. Храните устройство в сухом месте, недоступном для детей.

Предполагаемое использование

* Устройство предназначено для массажа спины, ягодиц и бедер и используется для расслабления.

Это не является заменой необходимого по медицинским показаниям лечения.

*Никогда не становитесь на устройство.

*Не используйте устройство перед сном. Массаж оказывает стимулирующее действие, которое может привести к проблемам со сном.

*Устройство не предназначено для работы с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

* Устройство предназначено только для личного использования и не предназначено для коммерческого применения.

Используйте устройство только так, как описано в инструкции.

Любое другое использование считается ненадлежащим.

* Гарантия не распространяется на следующее: все дефекты, вызванные неправильным обращением, повреждением или несанкционированными попытками ремонта. Это также относится к нормальному износу.

Очистка и хранение

*Перед выполнением какой-либо очистки отключите устройство от основного источника питания

*Подушка массажного сиденья и все аксессуары не должны намокать.

*Не используйте для чистки устройства какие-либо едкие или абразивные чистящие средства. Они могут повредить поверхность.

1. Убедитесь, что устройство не подключено к электросети и остыло.
2. Чистите устройство только слегка влажной тканью.
3. При хранении не прижимайте части массажной накидки друг к другу слишком сильно и не применяйте силу. Она может быть повреждена.
4. Не наматывайте сетевой кабель на сетевой адаптер.
5. Храните устройство в соответствующей упаковке в сухом месте, защищённом от солнечного света и недоступном для детей.

Технические данные МАССАЖНАЯ НАКИДКА

Номинальное напряжение: DC12v

Номинальная мощность: 12 Вт

Номинальная частота: 50/60 Гц

110 В-240 В

Сделано в Китае

