

# MAXVI C17



Ru | **Руководство пользователя**

Kz | **Пайдаланушының нұсқаулығы**

Ua | **Посібник користувача**

# ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕЛЕФОНА



- 1 - динамик

---

- 2 - правая функциональная кнопка

---

- 3 - кнопка «Отмена»

---

- 4 - кнопка «Вызов»

---

- 5 - левая функциональная кнопка

---

- 6 - 4-х позиционная навигационная кнопка

---

- 7 - кнопка «ОК»

---

- 8 - микрофон

---

- 9 - разъем подключения наушников

---

- 10 - разъем micro-USB

---

- 11 - фонарик

---

- 12 - камера

---

- 13 - динамик

---

## ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Установка SIM-карт

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Вставьте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Установите заднюю крышку на место.


### Установка карты-памяти

#### Micro SD

1. Снимите заднюю крышку.
2. Извлеките аккумулятор.
3. Сдвиньте фиксатор до положения «Открыто» и поднимите.
4. Вставьте в слот карту памяти MicroSD.
5. Закройте фиксатор.
6. Вставьте аккумулятор.
7. Установите заднюю крышку на место.

Перед установкой аккумулятора, снимите с контактов защитную наклейку, при ее наличии.

## **Включение/выключение телефона**

Чтобы включить или выключить телефон нажмите и удерживайте кнопку 

## **Зарядка аккумулятора**

Новый аккумулятор частично заряжен. Индикатор заряда аккумулятора в правом верхнем углу показывает уровень заряда.

### **Советы:**

- Во время зарядки телефон можно использовать.
- Если зарядное устройство остается подключенным к телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора. Выключить зарядное устройство можно только путем отсоединения его от розетки.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуется извлечь из него аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, со временем он будет терять свой заряд.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

## ЗНАЧКИ И СИМВОЛЫ (индикаторы информации)

|   |   |
|---|---|
|    | Телефон подключен к сети GSM.<br>Чем больше делений, тем выше уровень сигнала (при вставленной SIM1 и/или SIM2) |
|    | Наличие пропущенных звонков SIM1 (аналогично SIM2)  |
|    | Наличие непрочитанного сообщения на SIM1 (аналогично SIM2)  |
|    | Отображается, при подключенной карте памяти SD  |
|    | Гарнитура подключена к телефону   |
|    | Будильник включен   |
|   | Индикация уровня заряда аккумулятора  |
|  | Bluetooth включен   |
|  | Профиль «Без звука». Звук выключен при приеме вызова/SMS. Вибрация отключена.                                   |
|  | Профиль «Совещание». Звук выключен при приеме вызова/SMS. Вибрация включена.                                    |

# ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ТЕЛЕФОНА


## Вызов

Введите номер телефона.

Нажмите  для вызова.

Выберите SIM1 или SIM2 для звонка.

## Прием и завершение вызова

Нажмите левую кнопку , чтобы ответить на вызов.

Чтобы завершить вызов, нажмите .

## Экстренный вызов

Вызов экстренной помощи можно совершить даже без SIM-карты.

Для регулировки громкости вызова после прием вызова нажмите Меню>Настроить громкость.

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

## ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ

Просмотр истории звонков (Входящих, Исходящих, Пропущенных, Отклоненных), продолжительности вызовов, Счетчик GPRS.

## КОНТАКТЫ

### Добавление нового контакта

- Перейдите в меню Контакты > Опции > Создать.
- Выберите расположение (на SIM1/на SIM2/в телефон).
- Введите имя, номер телефона.
- Нажмите Сохранить.

### Поиск контакта

- Перейдите в меню Контакты.
- Введите несколько первых букв имени в строке поиска. (для смены языка ввода нажмите #)
- Выберите контакт из списка.

### Управление контактами

Вы можете копировать контакты на карты SIM1/SIM2 и телефон, а также удалять контакты.

Перейдите к меню Контакты > Опции, чтобы выбрать нужный вариант.



## СООБЩЕНИЯ

### Отправка сообщений

- Выберите меню Сообщения – Написать.
- Введите текстовое сообщение, затем нажмите Опции – Отправить, затем выберите Введите номер или Добавить с телефонной книжки.
- Нажмите Опции – Отправить.

### Входящие

Папка для хранения входящих сообщений.

### Черновики

Папка для хранения черновиков сообщений.

### Исходящие

Папка для хранения исходящих сообщений.

### Отправленные

Папка для хранения отправленных сообщений.

### Настройки

Настройки места хранения SMS, Настройки SMS центра, Статус памяти, Статистика.

## **ОРГАНАЙЗЕР**

Фонарик, Будильник, Календарь, Калькулятор, Меню SIM, Bluetooth.

## **КАМЕРА**

Встроенная камера позволяет производить фотосъемку.

## **АУДИОПЛЕЕР**

Позволяет воспроизводить аудио файлы. Для регулировки звука используйте клавиши 4-х позиционной кнопки вверх и вниз.

## **FM-РАДИО**

Прослушивание FM радиостанций. Для регулировки звука используйте клавиши 4-х позиционной кнопки вверх и вниз.

## **МУЛЬТИМЕДИА**

### **Видеокамера**

Встроенная камера позволяет производить видеосъемку при различных режимах освещения.

### **Видеоплеер**

Позволяет воспроизводить видео файлы.

## **Изображения**

Данная функция позволяет просматривать изображения, которые сохранены в памяти телефона и на карте microSD.

## **Диктофон**

Телефон поддерживает запись в формате WAV/AMR.

## **Игры**

В телефоне предустановлена игра «Змейка»

## **СПИСОК ФАЙЛОВ**

Просмотр файлов, а также работа с файлами, находящимися в памяти телефона и на карте microSD.

## **ПРОФИЛИ**

Общий, Без звука, Совещание, На улице.

## **НАСТРОЙКИ**

### **Настройки телефона**

Дата и время, Автоматическое включение/выключение, Настройки языка, Быстрый доступ, Управление питани-

ем, Восстановление заводских настроек (Стандартный пароль: 1234).

## **Дисплей**

Настройка обоев, Параметры экрана в режиме ожидания, Яркость экрана, Подсветка дисплея, Время подсветки клавиатуры.

## **Настройки вызовов**

Диспетчер SIM, Ожидание вызова, Настройки переадресации, Запрет вызовов, Другие.

## **Безопасность**

Защита SIM, Защита телефона, Блокировка клавиш, Конфиденциальность, Черный список.

## **Подключения**

Настройки сети, Настройка передачи данных, Учетные записи сети.

## **ИНТЕРНЕТ**

### **Услуга интернет**

В телефоне имеется предустановлен-

ный интернет браузер для посещения war-сайтов.

Оператор сотовой сети может взимать дополнительную плату за использование интернет-траффика.

Web-сайты с большим объемом информации могут не загружаться или отображаться некорректно.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Необходимо соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в самолетах, лечебных и прочих учреждениях, где существуют ограничения на пользование мобильной связью.
- Необходимо следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Используйте функцию «Handsfree» или остановите машину на время разговора.
- Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и в прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.
- Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары.
- Не рекомендуется располагать телефон вблизи с чувствительными к электро-

магнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.д. в случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

- Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения не рекомендуется подвергать его сильным ударам.
- Запрещается использование телефона в атмосфере легковоспламеняющихся газов. Это может привести к пожару.
- Не рекомендуется подвергать телефон воздействию высоких температур, давления, повышенной влажности, это может привести к его выходу из строя.
- Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.
- Расположение телефона в тесном контакте с магнитными и кредитными картами, а также с другими магнитными

носителями информации, может повредить данные, хранящиеся на них.

- К включенному сотовому телефону могут притягиваться мелкие металлические предметы, которые могут послужить причиной поломки телефона.
- Попадание жидкостей в телефон может привести к короткому замыканию или протечке аккумулятора или иным неисправностям. При попадании жидкостей в телефон необходимо как можно быстрее вынуть аккумулятор из телефона и обратиться в сервисную службу.
- Излучение сотового телефона может являться причиной помех для других устройств связи, в том числе обычных телефонов, теле и радиоприемников, офисного оборудования.



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Зарядное устройство
4. Гарантийный талон
5. Руководство пользователя

**ВНИМАНИЕ!** *Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления.*

# ТЕЛЕФОНҒА ЖАЛПЫ ШОЛУ



- 1 - Спикер

---

- 2 - оң функция түймешігі

---

- 3 - Болдырмау түймешігі

---

- 4 - «Қоңырау шалу» батырмасы

---

- 5 - сол жақ функция түймешігі

---

- 6 - 4 жолды шарлау түймешігі

---

- 7 - ОК батырмасы

---

- 8 - микрофон

---

- 9 - құлақаспап ұяшығы

---

- 10 - micro-USB қосқышы

---

- 11 - шам

---

- 12 - камера

---

- 13 - Спикер

---

# ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ


## **SIM-карталарды орнату**

1. Артқы қақпақты шешіңіз.
2. Аккумуляторды шығарыңыз.
3. Слотқа SIM1/SIM2 картасын салыңыз.
4. Аккумуляторды салыңыз.
5. Артқы қақпақты орнына қойыңыз.

## **Micro SD картасын орнату (жады карталары)**

1. Артқы қақпақты шешіңіз.
2. Аккумуляторды шығарыңыз.
3. Тіркегішті «Ашық» қалпына дейін жылжытыңыз және көтеріңіз.
4. Слотқа MicroSD жады картасын салыңыз.
5. Тіркегішті жабыңыз.
6. Аккумуляторды салыңыз.
7. Артқы қақпақты орнына қойыңыз.

## **Телефонды қосу/өшіру**

Телефонды қосу немесе өшіру үшін, түймешікті басып, ұстап тұрыңыз 

### ***Аккумуляторды қуаттандыру***

Батареяны орнатпастан бұрын, егер бар болса, контактілерден қорғаныш жапсырманы алыңыз.

Жаңа аккумулятор ішінара қуаттандырылған.











Жоғарғы оң жақ бұрыштағы аккумулятор зарядының индикаторы заряд деңгейін көрсетеді.

### ***Кеңестер:***

- Қуаттандыру кезінде телефонды пайдалануға болады.
- Егер қуаттандыру құрылғысы толық қуаттанған аккумулятор жағдайында телефонға қосұлы күйінде қалып қойса, бұл аккумуляторды зақымдамайды. Қуаттандыру құрылғысын розеткадан ажырату арқылы ғана өшіруге болады.
- Егер сіз телефонды бірнеше күн бойы пайдаланбайтын болсаңыз, оны аккумулятордан шығарып алған жөн.
- Егер толық қуаттанған аккумулятор пайдаланылмаса ол уақыт өте келе өз қуатын жоғалтады.
- Егер аккумулятор бірінші рет пайдаланылса немесе ұзақ уақыт пайдаланылмаса, оны қуаттандыру үшін ұзақ уақыт қажет болуы мүмкін.


# ТАҢБАЛАР МЕН СИМВОЛДАР

## (ақпарат индикаторлары)

|   |   |
|---|---|
|    | Телефон GSM желісіне қосылған.<br>Көп бөлінулер, соғұрлым сигнал деңгейі<br>(вставленной SIM1 және/немесе SIM2) |
|    | Болуы, жіберілген қоңыраулар SIM1<br>(ұқсас SIM2)   |
|    | Болуы непрочитанного хабарлама SIM1<br>(ұқсас SIM2)   |
|    | Бейнеленеді, кезінде қосылған жад картасы<br>SD   |
|    | Гарнитура қосылған телефонға  |
|    | Оятар   |
|   | Индикация деңгейі батарея зарядының   |
|  | Bluetooth   |
|  | Пернетақта құлыпталады  |
|  | Профиль «Без звука». Дыбыс қосулы<br>кезінде қабылдау шақыру/SMS  |
|  | Профиль «Кеңес». Дыбыс қосулы кезінде<br>қабылдау шақыру/SMS  |


# ТЕЛЕФОННЫҢ НЕГІЗГІ ФУНКЦИЯЛАРЫН


## Шақыру

Телефон нөмірін енгізіңіз. Шақыру үшін басыңыз .

Қоңырау үшін SIM1 немесе SIM2-ні таңдаңыз.

## Қоңырауды қабылдау мен аяқтау

Шақыруға жауап беру үшін сол жақ түймешікті басыңыз .

Шақыруды аяқтау үшін,  басыңыз

## Шұғыл шақыру

Жедел көмек шақыру үшін SIM-картасыз да қоңырау шалуға болады.

Қоңырауды қабылдаған соң қоңырау даусын реттеу үшін Мәзір>Дауыс қарқындылығын баптау басыңыз.

## ҚОҢЫРАУ ШАЛУ ЖУРНАЛЫ

Қоңыраулар тарихын (Кіріс, Шығыс, Қабылданбаған, Қайтарылған), қоңыраулар ұзақтығын қарау, GPRS есептегіші.

## КОНТАКТІЛЕР

### Жаңа контакт қосу

- Контактілер > Опциялар > Құру мәзіріне өтіңіз.
- Орналасатын жерін таңдаңыз (SIM1-ге/SIM2-ге/телефонға).
- Атын, телефон нөмірін енгізіңіз.
- Сақтау басыңыз.

### Контактті іздеу

- Контактілер мәзіріне өтіңіз.
- Іздеу жолында атының бірнеше алғашқы әрпін енгізіңіз.  
(енгізу тілін ауыстыру үшін # басыңыз)
- Тізімнен контактті табыңыз.

### Контактілерді басқару

Сіз SIM1/SIM2 карталардағы және телефондағы контактілерді көшіре аласыз, сонымен қатар контактілерді жоя аласыз. Қажетті нұсқасын таңдау үшін Контактілер > Опциялар мәзіріне өтіңіз.



## **ХАБАРЛАМАЛАР**

### **Хабарламаларды жіберу**

- Хабарламалар - Жазу мәзірін таңдаңыз.
- Мәтіндік хабарламаны жазыңыз, содан кейін Опциялар – Жіберу басыңыз, содан кейін - Нөмірді теріңіз немесе Телефон кітабынан қосу таңдаңыз.
- Опциялар - Жіберу басыңыз.

### **Кіріс хабарламалар**

Кіріс хабарламаларды сақтауға арналған бума.

### **Жоспарлар**

Хабарламалар жоспарларын сақтауға арналған бума.

### **Шығыс хабарламалар**

Шығыс хабарламаларды сақтауға арналған бума.

### **Жіберілген хабарламалар**

Жіберілген хабарламаларды сақтауға арналған бума.

### **Баптаулар**

SMS сақтау орнының баптаулары, SMS орталығының баптаулары, Жады статусы, Статистика.

## **ОРГАНАЙЗЕР**

Шам, Оятқыш, Күнтізбе, Калькулятор, SIM мәзірі, Bluetooth.

## **КАМЕРА**

Кірістірілген камера фототүсіру жүргізуге мүмкіндік береді.

## **АУДИОПЛЕЕР**

Аудио файлдарды ойнатуға мүмкіндік береді. Дыбысты реттеу үшін 4-позициялы түйменің жоғары немесе төмен пернелерін пайдаланыңыз.

## **FM-РАДИО**

FM радиостанцияларды тыңдау. Дыбысты реттеу үшін 4-позициялы түйменің жоғары немесе төмен пернелерін пайдаланыңыз.

## **МУЛЬТИМЕДИА**

### **Видеокамера**

Кірістірілген видеокамера түрлі жа-

рықтандыру режимдерінде видео түсіруге мүмкіндік береді.

### **Видеоплеер**

Видео файлдарды ойнатуға мүмкіндік береді.

### **Бейнеленуі**

Бұл функция телефон жадысында және MicroSD картасында сақталған суреттерді қарап шығуға мүмкіндік береді.

### **Диктофон**

Телефон WAV/AMR форматында жазуды қолдайды.

### **Ойындар**

Телефонда «Жылан» ойыны орнатылған.

## **ФАЙЛДАР ТІЗІМІ**

Файлдарды қарап шығу, сонымен қатар телефон жадысындағы және MicroSD картасындағы файлдармен жұмыс істеу.

## **ПРОФИЛЬДЕР**

Жалпы, Дыбыссыз, Жиналыс, Далада.

## **БАПТАУЛАР**

### **Телефон баптаулары**

Күні және уақыты, Автоматты қосу/сөндіру, Тілді баптау, Жылдам қатынау, Қоректенуді басқару, Зауыттық баптауларды қалпына келтіру (Стандартты құпиясөз: 1234).

### **Дисплей**

Тұсқағазды баптау, Күту режиміндегі экранның параметрлері, Экранның жарығы, Дисплейді жарықтандыру, Пернетақтаны жарықтандыру уақыты.

### **Қоңырау шалуды баптау**

SIM диспетчері, Қоңырауды күту, Қайда адрестеуді баптау, Қоңырауға тыйым салу, Басқасы.

### **Қауіпсіздік**

SIM қорғау, Телефон қорғау, Пернелерді құлыптау, Құпиялылық, Қара тізім.

### **Қосылулар**

Желі баптау, Деректерді жіберуді баптау, Желінің есептік жазбалары.

## ИНТЕРНЕТ

Интернет қызметі

Телефонда war-сайттарды шолуға арналған алдын ала орнатылған интернет браузер бар.

Ұялы желі операторы интернет-траффикті пайдаланғаны үшін қосышма ақы алуы мүмкін.

Ақпарат көлемі үлкен Web-сайттар жүктелмеуі немесе дұрыс көрсетілмеуі мүмкін.

## ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Ұшақта, емдеу мекемесінде және мобильді байланысты пайдалануға шектеу қойылған басқа мекемелерде ұялы телефонды пайдалану ережелерін сақтау қажет.
- Рөлде мобильді байланысты пайдалану ережелерін сақтау қажет. «Handsfree» функциясын пайдаланыңыз немесе сөйлесу кезінде көлікті тоқтата тұрыңыз.
- Май құю бекеттерінде, химиялық өнеркәсіптерде және жанармай материалдары болуы мүмкін басқа жерлерде ұялы телефондарды пайдалану ережелері мен ұсынымдарын сақтау қажет.
- Телефон мен оның аксессуарларының (аккумулятор, қуаттандыру құрылғысы) зақымдалуы мен істен шығуын болдырмау үшін, тек қана түпнұсқа аксессуарларды пайдалану керек.
- Телефонды электрмагниттік сәулеленуге сезімтал электронды есту аппараттары, кардиостимуляторлар, сияқты электронды медициналық аспаптарға

және басқа аспаптарға, сондай-ақ түтін детекторларына жақын ұстауға болмайды, аспаптардың жұмысында ақау пайда болған жағдайда, олардың өндірушілерімен кеңескен жөн.

- Телефонның істен шығуын немесе тұтануын болдырмау үшін, оны қатты соғып алуға болмайды.
- Оңай тұтанатын газ атмосферасында телефонды қолдануға тыйым салынады. Бұл өртке әкелуі мүмкін.
- Телефонды жоғары температура, қысым, жоғары ылғалдылық әсеріне ұшыратуға болмайды, бұл оны істен шығаруы мүмкін.
- Телефон мен оның элементтерін бөлшектеуге тыйым салынады. Бұл оның істен шығуы мен аккумулятордың тесілуіне әкелуі мүмкін.
- Телефонның магниттік немесе кредиттік карталармен, сондай-ақ басқа металл ақпарат тасымалдағыштармен тығыз орналасуы онда сақталған деректерді зақымдауы мүмкін.
- Қосулы ұялы телефонға ұсақ металл

заттар тартылуы мүмкін, мұның өзі телефонның бұзылуына себеп болуы мүмкін.

- Телефонға сұйықтық тиюі қысқа тұйықталуға немесе аккумулятордан су ағуына немесе басқа ақауға әкелуі мүмкін.
- Ұялы телефонның сәулеленуі басқа байланыс құрылғыларына, оның ішінде кәдімгі телефондарға, теле және радиоқабылдағыштарға, кеңсе жабдығына кедергі болуы мүмкін.



## ӨНІМ ЖИЫНТЫҒЫ

1. Телефон
2. Аккумулятор
3. Қуаттандыру құрылғысы
4. Кепілдік талоны
5. Пайдаланушының нұсқаулығы

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

*Өндіруші алдын ала ескертпей, телефонның жиынтығына, техникалық және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.*

## ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ТЕЛЕФОНУ



- 1 - динамік

---

- 2 - права функціональна кнопка

---

- 3 - кнопка «Скасувати»

---

- 4 - кнопка «Виклик»

---

- 5 - ліва функціональна кнопка

---

- 6 - 4-х позиційна навігаційна кнопка

---

- 7 - кнопка «ОК»

---

- 8 - мікрофон

---

- 9 - роз'єм підключення навушників

---

- 10 - роз'єм micro-USB

---

- 11 - ліхтарик

---

- 12 - камера

---

- 13 - динамік

---

## ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### Встановлення SIM-карт


1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Вставте в слот карту SIM1/SIM2.
4. Вставте акумулятор.
5. Встановіть задню кришку на місце.

### Установка карти-пам'яті

#### Micro SD

1. Зніміть задню кришку.
2. Вийміть акумулятор.
3. Перемістіть фіксатор до положення «Відкрито» і підніміть.
4. Вставте в слот картку пам'яті MicroSD.
5. Закрийте фіксатор.
6. Вставте акумулятор.
7. Встановіть задню кришку на місце.

### Включення / вимикання телефону

Щоб увімкнути або вимкнути телефон натисніть і утримуйте кнопку 

## **Зарядка акумулятора**












Перед установкою батареї, вийміть з контактів захисну наклейку, при її наявності.

Новий акумулятор частково заряджений. Індикатор заряду акумулятора в правому верхньому куті показує рівень заряду.

### ***Поради:***


- Під час заряджання телефоном можна користуватися.
- Якщо зарядний пристрій залишається підключеним до телефону при повністю зарядженому акумуляторі, це не призводить до пошкодження акумулятора. Вимкнути зарядний пристрій можна тільки шляхом його від'єднання від розетки.
- Якщо ви не збираєтеся використовувати телефон кілька днів, рекомендується вийняти з нього акумулятор.
- Якщо повністю заряджений акумулятор не використовувати, з часом він буде втрачати свій заряд.
- Якщо акумулятор використовується вперше або не використовувався тривалий час, то для його зарядки може знадобитися більше часу.

## ЗНАЧКИ І СИМВОЛИ (індикатори інформації)

|   |  |
|---|--|
|    | Телефон підключено до мережі GSM.<br>Чим більше ділень, тим вище рівень сигналу (при вставленій SIM1 і/або SIM2) |
|    | Наявність пропущених дзвінків SIM1<br>(аналогічно SIM2)  |
|    | Наявність непрочитаного повідомлення на SIM1<br>(аналогічно SIM2)  |
|    | Відображається, при підключеній карті пам'яті SD   |
|    | Гарнітура підключена до телефону   |
|    | Будильник увімкнено  |
|   | Індикація рівня заряду акумулятора   |
|  | Bluetooth включений  |
|  | Клавіатура заблокована   |
|  | Профіль «Без звуку». Звук включений при прийом дзвінка/SMS   |
|  | Профіль «Нарада». Звук включений при прийом дзвінка/SMS  |

# ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ

## Виклик

Введіть номер телефону. Натисніть  для виклику.

Виберіть SIM1 або SIM2 для дзвінка.

## Прийом і завершення виклику

Натисніть ліву кнопку , щоб відповісти на виклик.

Щоб завершити виклик, натисніть .

## Екстрений виклик

Виклик екстреної допомоги можна здійснити навіть без SIM-карти.

Для регулювання гучності дзвінка після прийому виклику натисніть Меню>Налаштувати гучність.

## ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ТЕЛЕФОНУ

### ЖУРНАЛ ВИКЛИКІВ

Перегляд історії дзвінків (Вхідних, Вихідних, Пропущених, Відхилених) і тривалості викликів. Лічильник GPRS.

### КОНТАКТИ

#### Додавання нового контакту

- Перейдіть в меню **Контакти > Опції > Створити**.
- Виберіть розташування (на SIM1/на SIM2/у телефон).
- Введіть ім'я, номер телефону.
- Натисніть **Зберегти**.

#### Пошук контакту

- Перейдіть в меню **Контакти**.
- Введіть кілька перших літер імені в рядку пошуку. (для зміни мови вводу натисніть #)
- Виберіть контакт зі списку.

#### Управління контактами

Ви можете копіювати контакти на картки SIM1/SIM2 і телефон, а також видаляти контакти.

Перейдіть до меню **Контакти > Опції**, щоб вибрати потрібний варіант.



## ПОВІДОМЛЕННЯ

### Відправка повідомлень

- Оберіть меню Повідомлення – Написати.
- Введіть текстове повідомлення, а потім натисніть Опції – Надіслати, потім виберіть Введіть номер або Додати з телефонної книжки.
- Натисніть Опції – Відправити.

### Вхідні

Папка для зберігання вхідних повідомлень.

### Чернетки

Папка для зберігання чернеток повідомлень.

### Вихідні

Папка для зберігання вихідних повідомлень.

### Надіслані

Папка для зберігання відправлених повідомлень.

## **Налаштування**

Налаштування місця зберігання SMS,  
Налаштування SMS центру, Статус  
пам'яті, Статистика.

## **ОРГАНАЙЗЕР**

Ліхтарик, Будильник, Календар,  
Калькулятор, Меню SIM, Bluetooth.

## **КАМЕРА**

Вбудована камера дозволяє робити  
фотозйомку.

## **АУДІОПЛЕЄР**

Дозволяє відтворювати аудіо файли.  
Для регулювання звуку використовуйте  
клавіші 4-х позиційної кнопки вгору і вниз.

## **FM-РАДІО**

Прослуховування FM радіостанцій.  
Для регулювання звуку використовуйте  
клавіші 4-х позиційної кнопки вгору і вниз.

## **МУЛЬТИМЕДІА**

### **Відеокамера**

Вбудована камера дозволяє робити  
фотозйомку при різних режимах  
освітлення.

## **Відеоплеєр**

Дозволяє відтворювати відео файли.

## **Зображення**

Дана функція дозволяє переглядати зображення, які збережені в пам'яті телефону або на карті MicroSD.

## **Диктофон**

Телефон підтримує запис у форматі WAV/AMR.

## **Ігри**

У телефоні встановлена гра «Змійка».

## **СПИСОК ФАЙЛІВ**

Перегляд файлів, а також робота з файлами, що знаходяться в пам'яті телефону або на карті microSD.

## **ПРОФІЛІ**

Загальний, Без звуку, Нарада, На вулиці.

## **НАЛАШТУНКИ**

### **Налаштунки телефону**

Дата і час, Автоматичне включення/виключення, Налаштунки мови,

Швидкий доступ, Управління живленням, Відновлення заводських налаштувань (Стандартний пароль: 1234).

## **Дисплей**

Налаштування шпалер, Параметри дисплея в режимі очікування, Яскравість екрану, Підсвічування дисплея, Час підсвічування клавіатури

## **Налаштунки викликів**

Діспетчер SIM, Очікування виклику, Налаштунки переадресації, Заборона дзвінків, Інші.

## **Безпека**

Захист SIM, Захист телефону, Блокування клавіш, Конфіденційність, Чорний список. Підключення: Налаштунки мережі, Налаштування передачі даних, Облікові записи мережі.

# **ІНТЕРНЕТ**

## **Послуга інтернет**

Телефон має попередньо встановлений інтернет браузер для відвідування веб-сайтів.

Оператор сотової мережі може стягувати додаткову плату за використання інтернет-трафіку.

Web-сайти з великим обсягом інформації можуть не завантажуватися або відображатися некоректно.

## ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ

- Необхідно дотримуватися правил користування стільниковими телефонами в літаках, лікувальних та інших установах, де існують обмеження щодо користування мобільним зв'язком.
- Необхідно дотримуватися правил користування мобільним зв'язком за кермом. Використовуйте функцію «Handsfree» або зупиніть машину на час розмови.
- Необхідно дотримуватися правил і рекомендацій користування стільниковими телефонами на заправках, хімічних виробництвах і в інших місцях, де можлива наявність горючих матеріалів.
- Для запобігання пошкодження і виходу з ладу телефону і його аксесуарів (акумулятора, зарядного пристрою) необхідно використовувати тільки оригінальні аксесуари.

- Не рекомендується тримати телефон поряд з чутливими до електромагнітного випромінювання електронними медичними та іншими приладами, такими, як електронні слухові апарати, кардіостимулятори, а також детектори диму і т.д. у разі виникнення збоїв у роботі приладів необхідно проконсультуватися з їхніми виробниками.
- Щоб уникнути виходу телефону з ладу або його займання не рекомендується піддавати його сильним ударам.
- Забороняється використовувати телефон в атмосфері легкозаймистих газів. Це може призвести до пожежі
- Не рекомендується піддавати телефон впливу високих температур, тиску, підвищеній вологості, це може призвести до його виходу з ладу.
- Забороняється розбирати телефон і його елементи. Це може призвести до його виходу з ладу і протікання акумулятора.
- Розташування телефону в тісному контакті з магнітними і кредитними картами, а також з іншими магнітними

носіями інформації, може пошкодити дані, що зберігаються на них.

- До увімкненого стільникового телефону можуть притягатися дрібні металеві предмети, які можуть послужити причиною поломки телефону.
- Попадання рідин в телефон може призвести до короткого замикання або протікання акумулятора або іншим несправностям.
- При попаданні рідин в телефон необхідно якомога швидше вийняти акумулятор з телефону і звернутися в сервісну службу.
- Випромінювання стільникового телефону може бути причиною перешкод для інших пристроїв зв'язку, в тому числі звичайних телефонів, теле- та радіо-приймачів, офісного устаткування.



## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Телефон
2. Зарядний пристрій
3. Акумулятор
4. Гарантійний талон
5. Посібник користувача

### УВАГА!

*Виробник залишає за собою право вносити зміни в комплектацію, технічне та програмне забезпечення телефону без попереднього повідомлення.*

# MAXVI

[www.maxvi.ru](http://www.maxvi.ru)

Сделано в КНР.  
Товар сертифицирован.  
Гарантия 1 год.

ҚХР-да жасалған.  
Тауар сертификатталған.  
Кепілдігі 1 жыл.

Зроблено в КНР.  
Товар сертифіковани.  
Гарантія 1 рік.