

Умные часы 4G

Aimoto

Инструкция по эксплуатации

Полная инструкция на сайте:
knopka24.ru/downloads



Бесплатное приложение **Aimoto Smart**



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

www.knopka24.ru

Инструкция по эксплуатации Aimoto Neo с видеозвонком

1. Основные функции устройства

- GPS/LBS/A-GPS/Wi-Fi геолокация
- Видеозвонок
- Кнопка SOS
- Фотокамеры
- Водонепроницаемость IP67
- Доверенные номера (15 номеров)
- Создание и контроль геозон
- Отправка голосовых и текстовых сообщений на часы
- Будильник
- Контроль активности ребенка (шагомер)
- Функция поиска часов
- Оповещение о разряде батареи

2. Описание устройства



Слот для сим-карты

Вставьте сим-карту.

Через некоторое время часы автоматически откалибруют время. Вы можете изменить часовой пояс в настройках приложения.

Кнопка ВКЛ/SOS

Удерживайте кнопку, чтобы включить часы.

При входящем вызове нажмите на кнопку, чтобы отменить вызов.

Для совершения SOS-вызова, удерживайте кнопку в течение 5 секунд.

Магнитный коннектор для зарядки устройства

3. Начало работы

3.1 Как установить SIM-карту

Используйте сим-карту без PIN-кода.

В Устройстве используется сим-карта формата Nano-SIM, с подключенным мобильным интернетом (услуга GPRS).

При установке SIM-карты, часы должны быть **ВЫКЛЮЧЕНЫ!**

1. Отключите часы, зайдя из меню часов в раздел "Настройки" нажмите на строку "Выключение".
2. Вставьте SIM-карту в SIM-слот часов, как указано на рисунке (микрочипом вверх).
3. Установите SIM-слот обратно в часы.
4. Включите часы, удерживая 5-10 секунд кнопку SOS.



3.2 Мобильное приложение «Aimoto Smart»

Найдите и установите приложение «Aimoto Smart» в AppStore или GooglePlay.



3.2.1 Регистрация в приложении

Перед первым входом в приложение необходимо пройти регистрацию.

Логин: введите Ваш адрес электронной почты.

Пароль: придумайте и запомните пароль из 6-12 символов.

После успешной авторизации добавьте часы к Вашему профилю:

REG CODE: Впишите 15-значный код в соответствующие поле или отсканируйте QR код, указанный на задней крышке часов.

Имя устройства: введите имя Вашего ребенка.

Отношения: укажите, кем Вы являетесь ребенку.

3.2.2 Авторизация в приложении

Введите данные пользователя.

Логин: введите Ваш адрес электронной почты.

Пароль: введите пароль, ранее указанный при регистрации.

Для удобства Вы можете поставить галочку напротив пункта «Запомнить меня», это позволит избежать ввода данных при повторном входе в приложение.

После ввода данных следует нажать кнопку «Логин».

3.2.3 Восстановление доступа

Если Вы забыли пароль для входа, необходимо воспользоваться процедурой восстановления пароля.

Нажмите «**Забыли пароль**» и на следующем экране введите адрес своей электронной почты и «**Отправить**» код. На указанный адрес электронной почты придет письмо с кодом подтверждения для сброса пароля.

3.3 Описание «Меню» приложения

3.3.1 Определение местоположения часов

Для определения текущего местоположения нужно выбрать вкладку «Где мои».

На открывшейся карте будет показано текущее местоположение устройства.

В информации об устройстве указано:

- имя устройства
- заряд батареи
- текущий адрес
- способ определения геолокации
- дата и время геолокации

Точность геолокации зависит от того, где находится устройство.

Если устройство находится на улице, то данные геолокации поступают от спутников GPS.

В помещении точность GPS геолокации снижается, так как прием сигнала GPS в этом случае может быть затруднен. В помещении определение местоположения происходит по точкам доступа Wi-Fi, либо по вышкам сотовой связи (LBS).

3.3.2 Сообщения

Вы можете отправлять голосовые и текстовые сообщения на часы. Для этого воспользуйтесь вкладкой «Сообщения».

В нижней части экрана расположено поле для ввода текста и записи голоса.

Важно! для отправки голосовых сообщений необходимо разрешить приложению доступ к микрофону в настройках смартфона.

Ваше сообщение поступит на часы, при этом на дисплее часов появится звуковое и текстовое уведомление «Новое сообщение». Прослушать сообщение на часах можно в разделе «Сообщения» в меню устройства.

Для отправки голосового сообщения с часов, в разделе «Сообщения» в меню устройства нажмите и удерживайте кнопку «Начать запись».

3.3.3 Галерея

Удаленная команда часам сделать фото. Фото появится у Вас в галерее в течение нескольких минут.

3.3.4 История перемещений

Команда позволяет посмотреть историю перемещений ребенка на карте.

3.3.5 Установка геозон

Вы можете установить геозоны, при выходе из которых Вы будете получать уведомление в приложении.

Важно! Уведомления о выходе будут приходить согласно частоте обновления геоданных.

3.3.6 Похвалить ребенка

Отправка баллов поощрения на часы.

3.3.7 Видеосвязь

Видеозвонок на часы.

Важно! для совершения видеовызова необходимо разрешить приложению доступ к микрофону и камере в настройках смартфона.

3.3.8 Здоровье

Включите шагомер, чтобы видеть активность ребенка и количество потраченных калорий. Задайте параметры Вашего ребенка для более точного отображения его физической активности.

3.3.9 Будильник

Можно установить будильник (до 3-х), который сработает на часах в указанное время.

3.3.10 События

В этот раздел поступают уведомления о нажатии кнопки SOS, разряде часов, входе/выходе из геозоны.

3.3.11 Поиск часов

Осуществляется с помощью воспроизведения звука на часах, если Вы потеряли их из виду. Часы должны быть включены.

3.3.12 Настройки

SOS номера: номера телефонов для звонка при нажатии кнопки «SOS», можно записать до трех номеров, дозвон на которые будет происходить последовательно, пока один из номеров не ответит на вызов.

Доверенные номера: можно записать до 15 номеров, которые отобразятся в записной книжке часов.

Режим работы геолокации: выбор частоты отправки данных геолокации с часов в приложение (чем чаще отправка, тем чаще отправляются запросы на платформу геолокации, тем меньше время работы аккумулятора).

Обратный звонок: чтобы послушать, что происходит вокруг ребенка, воспользуйтесь этой командой. Просто введите номер, на который часы сами перезвонят.

Члены семьи: тут отображаются все пользователи, к которым привязано устройство.

Не беспокоить: Вы можете устанавливать временные диапазоны, когда нельзя беспокоить ребенка. Звонки и сообщения будут недоступны, но кнопка SOS и функция Обратный звонок по-прежнему будут работать.

SMS-уведомления: номер, на который будут поступать SMS-уведомления о SOS-вызове и разряде часов.

LBS: если Вы не хотите получать данные о местоположении с вышек сотовой связи, отключите эту функцию.

Настройки часов: Вы можете отключить функцию набора номера с часов.

Язык часов: Вы можете выбрать один из 6 доступных языков на часах. По умолчанию установлен русский язык.

Часовой пояс: необходимо выбрать часовой пояс своего региона.

Переадресация SMS с часов: поступающие на часы SMS можно просмотреть в этом разделе. На часах SMS не отображаются.

Блокировка незнакомых номеров: при активации данной функции на часы можно будет дозвониться только с «Доверенных номеров». Информация о заблокированных звонках будет отображаться в этом разделе.

Удаленное выключение часов: выключение часов. Часы также могут быть выключены из меню устройства, раздел «Настройки».

Восстановить настройки по умолчанию: сброс на заводские настройки часов.

Перезагрузить часы: удалённая перезагрузка (часы заново регистрируются в сети). Часы также могут быть перезагружены из меню устройства, раздел «Настройки».

3.4 «Профиль»

В этом разделе можно задать и изменить персональную информацию (имя, номер телефона, электронную почту, пол), посмотреть список устройств и добавить новое устройство, изменить пароль, удалить аккаунт и совершить выход из приложения.

3.5 Добавление дополнительного устройства

Вы можете отслеживать одновременно несколько часов. Для добавления нового устройства перейдите во вкладку «Профиль», выберите пункт «Список устройств», нажмите кнопку «Добавить устройство».

Далее введите данные о часах:

Имя устройства: введите имя Вашего ребенка.

REG CODE часов: 15-ти значный код, расположенный на задней крышке часов.

Отношения: укажите, кем Вы являетесь ребенку.

4. Правила и условия эксплуатации

1. Используйте сим-карту без PIN-кода.
2. Используйте оригинальный зарядный кабель, который входит в комплект.
3. Соблюдайте температурные условия хранения и эксплуатации.
При появлении на экране часов уведомления «Превышена температура батареи», необходимо прервать эксплуатацию устройства на 1 час:
 - 1) Отключить часы от зарядного устройства;
 - 2) Выключить часы.Если при повторном включении часов уведомление остается, необходимо обратиться в сервисный центр.
4. Не допускайте попадания жидкости внутрь устройства.
5. Перед первым использованием часов зарядите аккумулятор до полного заряда.
6. Используйте для зарядки часов адаптеры питания напряжением не более 5 вольт и силой тока не более 2 ампер.

5. Правила утилизации

По истечении срока службы устройство должно быть утилизировано в соответствии с местными законами и правилами по охране окружающей среды.

Устройство и/или его аккумулятор не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.



Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в устройства, описанные в данной инструкции, а также в содержание данной инструкции.

Изображение робота Android используется здесь в соответствии с лицензией Creative Commons версии 3.0 и является модификацией логотипа, созданного Google.

6. Технический паспорт

Тип устройства	Умные часы с GPS
Размеры	41x53x15 мм
Материалы	ABS-пластик, силикон
2G Network	GSM B2/3/5/8
3G Network	WCDMA B1/2/5/8
4G Network	FDD-LTE: B1 B2 B3 B5 B7 B8 B20
Система позиционирования	GPS, LBS, A-GPS, Wi-Fi
Тип SIM-карты	Nano-SIM
Камера	0.3 + 2.0
Емкость аккумулятора	700 мАч
Температура при эксплуатации	от -20 до +40 С
Экран	1,4 дюйма, цветной, сенсорный, 240 x 240
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Программное обеспечение	ОС iOS 10.0 и выше, Android 5.1 и выше

Гарантийный талон

Гарантийный срок на часы, установленный производителем, 12 месяцев с даты продажи. Срок службы 3 года.

Гарантийный срок на зарядный кабель 6 месяцев с даты продажи.

Наименование товара	Умные часы с GPS
Модель	
IMEI	
Дата продажи	
Продавец	
Подпись продавца	

Импортер: ООО «ЦЕНТР ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»
125040, г. Москва, ул. Скаковая, 36, пом. 110

Производитель: Shen Zhen Indell Industrial Co., Ltd.

Адрес: 6F, Building D, Hedong Industrial Park, HangCheng Industrial Zone,
QianJin Rd, Baoan District, Shenzhen, 518126, China

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

1. Отсутствует гарантийный талон или документ, подтверждающий действие гарантийного срока.
2. В гарантийном талоне нет отметки о продаже изделия и/или не читается дата продажи, название компании Продавца, указанная в талоне модель не соответствует предъявленной к гарантийному обслуживанию модели.
3. Имеются следы постороннего вмешательства и/или механического повреждения, несанкционированного ремонта.
4. Если неисправности и сбои возникли в результате:
 - падения изделия или любого другого механического повреждения;
 - падения посторонних предметов на изделие;
 - попадания внутрь изделия химических веществ, пыли, грязи, жидкостей, микрочастиц и пр.

Гарантия не распространяется на особенности функционирования устройств и мобильного приложения.

Гарантия не распространяется на ремешки, застежки и держатели.

При подключении устройства к приложениям сторонних производителей гарантия аннулируется.

Список адресов авторизованных сервисных центров находится по адресу: www.knopka24.ru/support