

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Машинка для стрижки 03-075 DEWAL PRO COMPLETE предназначена для стрижки натуральных волос.
Дата производства: см. на упаковке.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Напряжение — 100–240 В~, 7 Вт
2. Частота — 50/60 Гц
3. Время полного цикла зарядки — 210 минут
- 2.4. Время работы от аккумулятора — 150 минут (при установке 7000 об./мин.)
- 2.5. Длина шнура адаптера — 2,5 м
- 2.6. Вес — 235 г

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование изделия, детали | Количество |
|-------|---|------------|
| 1 | Машинка для стрижки | 1 шт. |
| 2 | Съемный металлический нож, ширина 45 мм | 1 шт. |
| 3 | Съемный металл-керамический нож, 45 мм | 1 шт. |
| 4 | Насадки (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм) | 4 шт. |
| 5 | Сетевой адаптер | 1 шт. |
| 6 | Зарядная подставка | 1 шт. |
| 7 | Щеточка для чистки | 1 шт. |
| 8 | Масло | 1 шт. |

ВНИМАНИЕ!

Перед началом эксплуатации внимательно изучите принцип работы изделия.

4. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Перед включением прибора в сеть убедитесь, что его технические данные соответствуют характеристикам сети. Машинка является аккумуляторно-сетевой, поэтому может работать как от сети, так и без подключения к сети при заряженном аккумуляторе. При этом следует учитывать, что при работе от сети машинка не заряжается.

4.1. ГЛАВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 4.1.1 Чтобы включить машинку, нажмите кнопку включения-выключения на передней части машинки. На дисплее будет схематично отражено количество оборотов/мин. и индикатор заряда аккумулятора:



1 скорость — 5000 об./мин.
2 скорость — 6000 об./мин.
3 скорость — 7000 об./мин.

Заряд батареи 60-100%

Заряд батареи 30-60%

Заряд батареи 0-30%
(красный индикатор — низкий заряд батареи)

- Установите необходимый уровень длины стрижки, для этого передвиньте рычаг регулировки высоты среза в необходимое положение. Рычаг регулировки высоты среза находится на центральной части корпуса машинки. Вы можете установить длину стрижки одним из положений бегунка: 1 мм, 1,3 мм, 1,6 мм, 1,9 мм. Для других длин пользуйтесь насадками. Машинка может нагреваться от 5 °С до 40 °С при использовании, а также при зарядке.
- 4.1.2 Вы можете регулировать количество оборотов машинки, пользуясь кнопками «+» либо «-» для увеличения либо уменьшения оборотов. Диапазон оборотов: 1 скорость — 5000 об./мин., 2 скорость — 6000 об./мин., 3 скорость — 7000 об./мин. Обратите внимание, что чем выше обороты машинки, тем меньше время ее автономной работы.
 - 4.1.3 На время автономной работы также влияет структура волос, с которой Вы работаете. Чем жестче волосы, тем больше усилий приходится на нож, что, в свою очередь, уменьшает автономное время работы машинки.

4.2. ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

- 4.2.1 Убедитесь, что прибор выключен. Подсоедините адаптер прибора к разъему в нижней части корпуса машинки. Вы можете заряжать машинку на зарядной подставке, которая идет в комплекте, для этого установите машинку на подставку и присоедините адаптер к разъему в верхней части подставки. Подключите адаптер к сети — при зарядке индикатор текущего заряда батареи будет мигать белым цветом, и индикатор будет отображаться постепенно по мере увеличения заряда батареи. Когда аккумулятор полностью заряжен, трехсегментный индикатор заряда батареи будет постоянно гореть белым.
- 4.2.2 После окончания зарядки отключите адаптер от сети и затем отсоедините его от машинки.
- 4.2.3 Рекомендация: если работа инструмента заметно ухудшилась, то аккумуляторы должны быть перезаряжены (т.е. нужно до конца разрядить и снова зарядить).

4.3. РАБОТА ОТ СЕТИ

- 4.3.1 Если аккумулятор полностью разряжен и/или его зарядки не хватает для работы, вы можете работать от сети. Для этого подключите машинку к электросети через адаптер.

4.4. СМЕНА НОЖЕВОГО БЛОКА

Меняйте и снимайте ножевой блок для чистки и ухода, только когда машинка выключена!

- 4.4.1 Чтобы снять нож, возьмите машинку одной рукой так, чтобы зубчики ножа были направлены вверх, а пятка ножа — вниз, чтобы не допустить падение ножа, ладонь второй руки подставьте под пятку (нижнюю часть) ножа. Подушечка большого пальца должна упираться в середину ряда с зубцами. Надавите на нож большим пальцем, отодвигая нож от себя.

4.5. СМЕНА НАСАДОК

- 4.5.1 Надевайте и снимайте насадки, только когда машинка выключена! Чтобы сменить насадку, наденьте ее на нож сверху вниз до щелчка. Чтобы снять насадку, потяните ее в сторону от корпуса машинки.

5. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Регулярно производите чистку прибора.

- 5.1. Важно! Для ухода за ножевым блоком машинок используйте только специальное масло для машинок. Способ применения масла: капните несколько капель на работающий ножевой блок, на выключенной машинке дайте маслу распространиться по поверхности ножевого блока. Выключите машинку и излишки масла удалите мягкой сухой тканью. Производить смазку маслом следует перед каждой стрижкой!
- 5.2. Чтобы исключить громкий шум мотора машинки, смазывайте ножевой блок маслом (см. п. 5.1).
- 5.3. После каждой стрижки вычищайте щеточкой состриженные волоски с внутренней и внешней поверхностей ножевого блока. Чтобы качественно произвести чистку, необходимо снять нож и насадку!
- 5.4. Прочистите внутреннюю поверхность ножевого блока и открывшуюся часть корпуса.
- 5.5. Наденьте ножевой блок обратно.
- 5.6. При необходимости протирайте прибор мягкой (если нужно, слегка увлажненной) тканью или губкой. Не погружайте прибор в воду!
- 5.7. Нельзя использовать твердые моющие средства, растворители или абразивные вещества.
- 5.8. Проследите, чтобы после чистки прибор оставался сухим, ножевой блок должен быть обязательно смазан.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы правильно использовать машинку и снизить риск повреждения прибора за счет неправильной эксплуатации, обратитесь внимание на нижеприведенные замечания:

- 6.1. Используйте прибор только по назначению.
- 6.2. Регулярно проверяйте состояние электрошнура. Запрещается пользоваться прибором, если сетевая вилка, сетевой шнур или сам прибор повреждены.
- 6.3. Избегайте попадания воды в прибор. Не пользуйтесь им рядом с ванной, раковиной и любыми емкостями, заполненными водой.
- 6.4. Не держитесь за прибор мокрыми руками.
- 6.5. Не пользуйтесь прибором, стоя на полу босыми ногами.
- 6.6. Располагайте прибор вдали от источников тепла, горячих поверхностей и поверхностей, чувствительных к высоким температурам.
- 6.7. Не позволяйте детям и людям с ограниченными физическими и умственными способностями пользоваться прибором без вашего присмотра.
- 6.8. Не допускайте контакта горячих элементов прибора с глазами и кожей.
- 6.9. Отключайте прибор от электросети сразу после окончания его применения.
- 6.10. Чтобы вынуть прибор из розетки, не тяните за сетевой провод или сам прибор, для этого беритесь за вилку.
- 6.11. Храните прибор вдали от ванн, душей, резервуаров с водой, мест с высокой влажностью воздуха. Близость воды является опасным фактором, даже если прибор выключен.
- 6.12. В случае неисправности прибора не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать — обратитесь в специализированную мастерскую.
- 6.13. Внутри машинки находится литиевая полимерная батарея. Перед тем, как выбросить машинку, извлеките батарею и сдайте ее для утилизации.