

**Kitfort**

## Электрический штопор KT-4039

[kitfort.ru](http://kitfort.ru)

**Kitfort**

Электрический штопор KT-4039

### Общие сведения

Электрический штопор KT-4039 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина. Процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать дополнительные усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С электрическим штопором вы можете эффективно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Корпус устройства выполнен из металла и пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. Чтобы наблюдать за процессом, нижняя часть корпуса прозрачная. В комплекте есть специальный нож для фольги, который крепится к нижней части штопора для хранения.

Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего две кнопки: при нажатии на нижнюю кнопку штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю кнопку включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора. Во время работы штопора включается подсветка.

Устройство питается от встроенного аккумулятора. На верхней части корпуса есть индикатор заряда. У штопора KT-4039 есть функция быстрой зарядки: если аккумулятор сел, а вам необходимо открыть пару бутылок вина, вы можете подзарядить штопор в течение 90 секунд. Этого хватит, чтобы открыть до 4 бутылок вина.

Благодаря строгому, минималистичному дизайну и небольшим размерам электрический штопор легко впишется в ваш интерьер.

Электрический штопор KT-4039

Комплектация

- Штопор — 1 шт.
- Нож для фольги — 1 шт.
- Шнур USB Type-C — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации — 1 шт.
- Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*Опционально

### Устройство электрического штопора

Подготовка к работе и использование

**Подготовка к работе**

Достаньте штопор и нож для фольги из коробки и удалите все упаковочные материалы. Нож для фольги вы можете прикрепить к нижней части штопора.

Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и зарядите аккумулятор.

**Зарядка аккумулятора**

Если при нажатии на кнопку «Реверс» или «Открытия» мигает одно деление индикатора заряда, штопор необходимо зарядить.

Для зарядки подходит шнур USB Type-C из комплекта. Вы можете использовать другой некомплектный шнур USB Type-C, рассчитанный на ток 1 А. Для зарядки устройства рекомендуется использовать блок питания с USB-разъемом и выходными параметрами: =5 В, 1 А. Также зарядить устройство можно от сторонних источников питания: ноутбука, пауэрбанка и др.

Когда аккумулятор заряжается, деления индикатора заряда мигают. Когда аккумулятор зарядится примерно на 20%, одно деление будет гореть непрерывно, а остальные — мигать. По мере заряда аккумулятора количество делений, которые горят непрерывно, будет увеличиваться. При полном заряде все деления индикатора горят непрерывно. Обычное время зарядки аккумулятора составляет примерно 2,5 часа.

**Использование**

- Снимите нож для фольги с нижней части штопора.
- Внимание!** Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.
- Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышко бутылки, слегка сжимая его. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.
- Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — нажмите на кнопку «Открытия».

**Примечание.** Не располагайте штопор под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.

Электрический штопор KT-4039

Индикатор заряда включается при работе или зарядке устройства. Если горят все 4 деления, аккумулятор полностью заряжен. Если горят или мигает только одно деление, уровень заряда низкий, необходимо зарядить аккумулятор. Во время зарядки индикаторы мигают. Когда устройство почти заряжено, 3 деления горят непрерывно, а 1 деление мигает.

Вы можете заряжать аккумулятор с любым уровнем разряженности — перед зарядкой не требуется предварительной полной разрядки аккумулятора. Во время зарядки штопор не включается.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 40 °C. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допускайте его нагрева выше 45 °C.

Храните устройство при температуре от 5 до 40 °C. Если штопор не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые 3–6 месяцев, чтобы предотвратить снижение емкости аккумулятора. Рекомендуется хранить устройство на половину заряженным. Для этого разряжите штопор, затем заряжайте до тех пор, пока у индикатора заряда не будут гореть постоянно 2 деления.

**Использование**

- Снимите нож для фольги с нижней части штопора.
- Внимание!** Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.
- Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышко бутылки, слегка сжимая его. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.
- Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — нажмите на кнопку «Открытия».

**Примечание.** Не располагайте штопор под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.

Контакты

Если у вас возникли вопросы или трудности при использовании нашей техники, просто позвоните нам или напишите — мы все решим!

8-800-775-56-87 [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Электрический штопор KT-4039

4. Вы можете наблюдать за процессом через прозрачную часть корпуса. Когда пробка будет извлечена из бутылки, штопор отключится автоматически. Если вы хотите остановить работу штопора раньше, нажмите на кнопку «Открытия» еще раз.

5. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите на кнопку «Реверс». Штопор выключится автоматически. Если вы хотите остановить вращение спирали раньше, нажмите на кнопку «Реверс» еще раз. Снимите пробку со спирали.

6. Наденьте нож пластиковой частью вверх на нижнюю часть устройства для удобного хранения.

### Чистка и обслуживание

Протрите корпус и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопки и разъем для шнура USB Type-C.

### Уход и хранение

Храните штопор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы не потерять нож для фольги, устанавливайте его на нижнюю часть штопора. На длительное хранение убирайте устройство и нож для фольги в коробку или пакет. Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой.

Аккумулятор штопора литий-ионный, поэтому лучше хранить его наполовину заряженным во избежание чрезмерной потери емкости. Для этого разряжите аккумулятор, а затем заряжайте его до тех пор, пока у

Электрический штопор KT-4039

индикатора заряда не будут гореть непрерывно 2 деления. Уровень зарженности при этом будет около половины.

При длительном хранении заряжайте штопор примерно раз в 3–6 месяцев. В противном случае из-за саморазряда аккумулятор может разрядиться ниже минимально допустимого уровня.

### Устранение неполадок

**Устройство не включается**

Возможная причина	Решение
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»
Аккумулятор исчерпал свой ресурс	Замените аккумулятор

**Пробка не вытаскивается из бутылки**

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку «Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите на кнопку «Открытия»
Вы расположили штопор под углом к горлыщу бутылки, спираль упирается в горлышко бутылки	Нажмите на кнопку «Реверс» и подождите, пока нож не извлечет пробку. Затем расположите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова
Аккумулятор разряжен	Зарядите штопор в соответствии с главой «Зарядка аккумулятора»

**Пробка не вытаскивается из штопора**

Возможная причина	Решение
Вы нажали на кнопку «Открытия»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите на кнопку «Реверс»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. ПРИШЛИТЕ ТАКЖЕ ФОТОГРАФИЮ НАКЛЕЙКИ С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА Дне ИЛИ НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА УСТРОЙСТВА.

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей

Электрический штопор KT-4039

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

### Технические характеристики

- Питание: USB Type-C =5 В, 1 А
- Мощность: 25 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 0,5 А\*ч (1,85 Вт\*ч)
- Количество циклов работы: 40
- Время зарядки аккумулятора: 2,5 часа
- Уровень шума: ≤75 дБ
- Длина шнура USB Type-C: 0,8 м
- Размер устройства: 45 × 45 × 187 мм
- Размер упаковки: 75 × 75 × 195 мм
- Вес нетто: 0,25 кг
- Вес брутто: 0,29 кг

**Срок службы: 2 года**

**Срок гарантии: 1 год**

**Товар сертифицирован EAC**

Производитель: Чжухай Кэлитун Электроник Ко., Лтд. Юньнань 2 Роуд, Линьян Индастриэл Зон, Хунци Таун, Цзинъянвань Дистрикт, Чжухай Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территорию РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](http://info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей

**Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления или на разъем для шнура USB Type-C не является гарантийным случаем.

**Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Несцелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Конец спирали штопора и нож для фольги острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей штопора и не пораньтесь.

11. Храните прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до острых поверхностей прибора.

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.

15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травмы.

16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службой.

18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.

20. После зарядки отсоедините шнур от источника питания, затем от устройства.

Электрический штопор KT-4039

среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

**Условия гарантии**

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления или на разъем для шнура USB Type-C не является гарантийным случаем.

**Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования бытовых условий и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Несцелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
- Конец спирали штопора и нож для фольги острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей штопора и не пораньтесь.

11. Храните прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до острых поверхностей прибора.

12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

14. Храните устройство в недоступных детям местах.

15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травмы.

16. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.

17. При повреждении шнура питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службой.

18. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

19. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.

20. После зарядки отсоедините шнур от источника питания, затем от устройства.

IM-2