

## Комплект деталей

Крепежные винты вкручены в установочные отверстия спинки, сиденья.

- ① - пятилучье - 1 шт.
  - ② - ролики - 5 шт.
  - ③ - газпатрон - 1 шт.
  - \*\*④ - нижняя втулка для кожуха - 1 шт.  
(наличие зависит от типа кожуха - может отсутствовать)
  - \*\*⑤ - кожух на газпатрон (3 детали) - 1 шт.
  - ⑥ - метал. площадка - 1 шт. с рычагом подъема ⑩ и винта ⑪.
  - ⑦ - спинка - 1 шт.
  - ⑧ - сиденье - 1 шт.
  - ⑨ - подлокотники - 2 шт.
  - \* упаковка с заглушками для подлокотников - 1 шт
- \*\* при комплектации хромированным основанием (пятилучье) кресла - отсутствует



1. В пятилучье ① установите ролики ②, поставьте нижнюю втулку ④, газпатрон ③ и кожух ⑤
4. Опустить сиденье ⑧ горизонтально и наживить передние винты. После этого все восемь винтов вкручиваются полностью и устанавливаются декоративные заглушки.



2. К спинке ⑦ приложите подлокотники ⑨ и наживите все четыре винта на 2-3 оборота крестовой отверткой №3,



3. Положить сиденье ⑧ на спинку ⑦ лицевой стороной вниз и наживите на 2-3 оборота через подлокотники задние винты крепления сиденья.



5. К сиденью ⑧ прикрутите металлическую площадку ⑥ (Рычаг подъема должен находиться под правой рукой)



6. Сиденье установите отверстием в металлической площадке ⑥ на газпатрон ③.

Сборка закончена.

## Инструкция по использованию кресла

высоту сиденья регулируйте с помощью рычага подъема 10 (на металлической площадке) нажимая его вверх, сидя в кресле.

Механизм качания блокируется путем задвигания рычага подъема.

Упругость механизма качания регулируется с помощью винта 11.

## Рекомендации по использованию кресла

Кресло должно использоваться только по своему назначению и в помещениях приспособленных для этого. Кресло не предназначено для перевозки тяжестей, а также для вставания на него.

Крепление частей кресла (спинка, подлокотники) требует регулярного осмотра, при необходимости винты следует подтянуть.

Не устанавливайте кресло в непосредственной близости с открытым огнем (н.п. с камином) во избежание деформации пластмассовых деталей и прожигания обивки кресла.

По возможности избегайте устанавливать кресло под прямой солнечный свет, чтобы предотвратить обесцвечивание ткани.

Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%.

Чистку производите средствами, предназначенными для чистки синтетических тканей - обивку, и мыльным раствором - пластмассовые детали.

Не роняйте тяжелые предметы на пластмассовые детали кресла во избежание появления трещин пластмассовых элементов.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон.

Если Вы перевозили данное кресло при температуре ниже 0 С, не начинайте сразу сборку, дождитесь, чтобы пластмассовые детали кресла достигли комнатной температуры (около 2 часов), так как при отрицательной температуре пластмасса становится хрупкой.

В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.

За механические повреждения возникшие при неправильной транспортировке, хранении и эксплуатации изготовитель ответственности не несет.

## Внимание

Газпатрон не разбирать, высокое давление ОПАСНО.

Не превышайте допустимую нагрузку на газпатрон 120 кг.

Гарантийный срок 12 месяцев

Срок службы 5 лет