

REXANT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



72-1010

Благодарим за покупку продукции торговой марки REXANT!

Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и комфортного использования электронных весов.

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Весы напольные электронные REXANT предназначены для измерения веса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Платформа из закаленного стекла
- LED-дисплей
- Автоматическое включение и выключение
- Индикация разряженной батареи «LO» и перегрузки «ERR»
- Bluetooth интерфейс для связи с приложением «HealthU»
- Единицы измерения: кг (kg)/фунт (lb)
- Максимальный вес: 180 кг/396 фунтов
- Минимальный вес: 0,1 кг/0,2 фунта
- Вес, при котором включаются весы: ≥ 5 кг/11 фунтов
- Шаг деления: 0,05 кг/0,1 фунт
- Погрешность:

50 кг \pm 100 г	100 кг \pm 200 г	150 кг \pm 300 г
100 фунтов \pm 0,22 фунта	220 фунтов \pm 0,44 фунта	331 фунт \pm 0,66 фунтов

- Цвет: белый
- Размер весов: 280x280x26 мм
- Питание: 3 батарейки AAA
- Температура эксплуатации: +5...+40 °C
- Относительная влажность воздуха при эксплуатации: $\leq 90\%$ RH

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Весы – 1 шт.
- Батарейки AAA – 3 шт.
- Упаковка – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном – 1 шт.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Результаты взвешивания только для справки. Не используйте их в качестве основы для своей диеты или плана тренировок.
- Для получения более точных данных взвешивайтесь каждый день в одно и то же время.
- Используйте весы на ровной твердой поверхности.
- Никогда не используйте весы на скользких поверхностях.
- Не стойте на краю весов и не прыгайте на них.
- Держите изделие вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и горячих предметов.
- Избегайте попадания воды на весы. Не погружайте изделие в воду.
- Изделие предназначено для использования в сухих помещениях.
- Для очистки весов используйте влажную ткань или стеклоочиститель. Не используйте мыло или другие химикаты.
- Перед первым использованием уберите защитную пленку в месте контакта батареек.
- Извлеките батарейки из весов, если не используете их в течение длительного времени.
- Если батарейки протекли, немедленно замените их, так как они могут повредить весы.
- Прекратите эксплуатацию изделия при обнаружении каких-либо неисправностей.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать изделие самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!
- Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостаточным опытом или знаниями.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Извлеките весы из упаковки и проведите наружный осмотр. При осмотре убедитесь в отсутствии механических повреждений.
 - Не приступайте к работе при обнаружении механических повреждений изделия!
2. Поставьте весы на ровную твердую поверхность.

3. Автоматическое включение: Встаньте на весы – изделие автоматически включится.
 - Вес, при котором включаются весы: ≥ 5 кг/11 фунтов.
4. Взвешивание: После того как вы встали на весы – дождитесь, когда показания изделия стабилизируются.
5. Выбор единицы измерения: Производится через приложение «HealthU».
6. Автовыключение: При неиспользовании в течение 30 секунд или при превышении максимального веса весы автоматически выключатся.

ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

Если на экране изделия появилась индикация разряженной батареи «LO» – замените батарейки:

1. Откройте крышку батарейного отсека на нижней стороне весов.
2. Извлеките старые батарейки.
3. Установите новые батарейки, соблюдая полярность.
4. Установите крышку батарейного отсека обратно.

ХРАНЕНИЕ

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в сухих помещениях с естественной вентиляцией при температуре $+5...+40$ °C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре $+5...+40$ °C.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения изделия при транспортировке.
- При погрузочно-разгрузочных работах запрещается кантовать и подвергать изделие резким толчкам и ударам, так как это может привести к механическим повреждениям.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Возможная причина	Устранение
<ul style="list-style-type: none"> – Весы не работают. – На экране не отображается информация. – Цифры на экране мигают и исчезают. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Батарейки не установлены в батарейный отсек. 2. Батарейки разряжены. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Установите батарейки. 2. Замените старые батарейки на новые.
<ul style="list-style-type: none"> – При включении на экране появляется индикация «LO». 	<ul style="list-style-type: none"> – Батарейки разряжены. 	<ul style="list-style-type: none"> – Замените старые батарейки на новые.
<ul style="list-style-type: none"> – При взвешивании на экране весов появляется индикация «ERR». 	<ul style="list-style-type: none"> – Измеряемый вес превышает максимальный. 	<ul style="list-style-type: none"> – Используйте весы с большим диапазоном взвешивания.
<ul style="list-style-type: none"> – Результаты взвешивания в разных местах и в разное время разные. 	<ul style="list-style-type: none"> – Вес человека может меняться в разное время и в разных местах. 	<ul style="list-style-type: none"> – Убедитесь, что вы взвешиваетесь в одинаковые промежуточные времена и в одинаковых условиях. – Следите, чтобы весы стояли на ровной и твердой поверхности.
<ul style="list-style-type: none"> – При включении изделия возникают помехи в радио- и/или ТВ-связи. 	<ul style="list-style-type: none"> – Изделие генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию и может создавать вредные помехи для радио- и ТВ-связи. 	<ul style="list-style-type: none"> – Переместите или переориентируйте принимающую антенну. – Увеличьте расстояние между приемником и изделием. – Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио или ТВ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4. Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.
5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:
 - I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
 - II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
 - III. При механических повреждениях изделия.
 - IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
 - V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходными в процессе эксплуатации.
 - VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
 - VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
 - VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах.
6. Необходимо предоставить гарантийный талон. Пожалуйста, если потребуется, покажите чек.

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС».

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделии.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления с целью улучшения потребительских свойств товара.

