

# ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

## **Bone Crusher**

**Цвет:** черный

Удлиненная  
пневматическая кнопка  
для измельчителя  
пищевых отходов.

Предназначена для  
включения/выключения  
измельчителя.

Монтируется на  
поверхность с  
максимальной толщиной  
50 мм.

**Материал:** нержавеющей  
сталь, пластик

**Диаметр верхней части  
кнопки:** 46 мм

**Длина шланга:** 123 мм

**Отверстие для установки  
на поверхности:**  $\varnothing$  35 мм

Гарантия 12 месяцев



Since 1958  
**BONE CRUSHER**  
измельчители пищевых отходов

