

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ КНОПКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

Bone Crusher

Цвет: золотой

Удлиненная пневматическая кнопка для измельчителя пищевых отходов.

Предназначена для включения/выключения измельчителя.

Монтируется на поверхность с максимальной толщиной 50 мм.

Материал: нержавеющая сталь, пластик

Диаметр верхней части кнопки: 46 мм

Длина шланга: 123 мм

Отверстие для установки на поверхности: \varnothing 35 мм

Гарантия 12 месяцев

