



Состав набора:

- Питомец - Пульт - Инструкция - Миска - Косточки - USB-зарядка

Внимание!

Данная игрушка рекомендуется детям от 3 лет. Чтобы ребёнок использовал её по назначению, ознакомьте его с данной инструкцией.

- НЕ ХВАТАЙТЕ питомца, когда он находится в движении.
- Обращайте внимание, чтобы пальцы, волосы или предметы одежды не попали питомцу под ноги, когда он включён.
- Извлекайте из игрушки батарейки, если долго не пользуетесь ею.



Не выбрасывайте ни одну электронную деталь набора или батарейки в мусорное ведро, так как это вредит окружающей среде. Утилизируйте их в специальных пунктах приёма.

Осторожно!

Не пытайтесь зарядить одноразовые батарейки.

Перед зарядкой аккумуляторных батареек вынимайте их из игрушки.

Заряжайте батарейки только под наблюдением взрослых.

Используйте батарейки одного типа.

Не используйте одновременно новые и старые батарейки, а также одноразовые и аккумуляторные.

Вставляя батарейки, соблюдайте их полярность.

Не забывайте вынимать отработанные батарейки, вовремя заменяйте их на новые.

Избегайте ситуаций, которые могут привести к короткому замыканию.

Детали

Выберите режим

Нажимайте на нос, и у питомца будет меняться цвет глаз:

- синий – режим управления жестами
- красный – обход препятствий
- фиолетовый – режим программирования

Выберите нужный цвет глаз, дождитесь, когда питомец издаст звук, и режим станет вам доступен. Выбирая режим, не нажимайте на кнопки пульта.

Кнопка включения

Нажимайте дольше 3 секунд, чтобы включить или выключить игрушку. Нажмите один раз, чтобы выбрать режим, остановить действие или пробудить игрушку ото сна. Если питомец – единорог, то нажимать ему нужно не на нос, а на рог.

Разъём для косточек с программами и зарядки

Глазки-светодиоды

Датчик обнаружения




Пульт управления



Косточки-программы

Вставляем батарейки в пульт

1. Откройте отсек для батареек, открутив винтики.
2. Вставьте 2 батарейки типа AAA в отсек с учётом их полярности.
3. Поставьте крышку отсека на место.



Совет


Лучше всего использовать новые алкалиновые батарейки.

Заряжаем питомца

1. Выключите игрушку. 2. Вставьте один конец зарядки в специальный разъем во рту игрушки, а второй в компьютер или в розетку через специальный переходник. 3. Выньте зарядное устройство, когда индикатор заряда погаснет. Зарядка завершена.

Совет

1. Питомец будет заряжаться в течение часа и работать потом в течение получаса.
2. Прежде чем заряжать батарею, подождите 10-15 минут, чтобы игрушка остыла.




Управление с пульта

Нажмите на любую кнопку на пульте, чтобы начать управление игрушкой с пульта.


Совет

Когда питомец будет стоять на двух лапах, нажмите нажимать кнопку поворота направо или влево, и он начнёт кружиться на двух лапах.



Режим управления жестами

Нажмите на носик питомца, и когда его глаза станут синими, подождите немного, пока игрушка не издаст звук. В этот момент не нажимайте кнопки на пульте. Как только нужный режим включится, выставите перед игрушкой заднюю, а потом начните двигать ею вперед, назад, вправо или влево.



Режим обхода препятствий

Нажмите на носик питомца, и когда его глаза станут красными, подождите немного, пока игрушка не издаст звук. В этот момент не нажимайте кнопки на пульте. Как только нужный режим включится, питомец начнет движение вперед, обходя препятствия на пути.



Режим программирования

Нажмите на носик питомца, и когда его глаза станут фиолетовыми, подождите немного, пока игрушка не издаст звук. В этот момент не нажимайте кнопки на пульте. Как только нужный режим включится, начните вставлять по очереди косточки с программками в разъем во рту (каждо не больше 30 секунд).



1. Вставьте косточку питомцу в рот. Игрушка издаст звук.
2. Выньте косточку и вставьте другую. Комбинируйте косточки, чтобы в результате получать комбинации из нескольких команд (не больше 30).
3. Нажмите на нос, и игрушка выполнит запрограммированные вами действия.

6 программ

