

Чаша для мультиварки AR-4801

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Пожалуйста, внимательно прочтите руководство перед тем, как приступить к эксплуатации чаши для мультиварки.

Сохраняйте инструкцию, она может понадобиться Вам в будущем.

Чаша предназначена для приготовления блюд в мультиварке.

Не подходит для промышленного использования.

Данная чаша подходит для мультиварок торговой марки ARESA моделей AR-2001, AR-2002, AR-2004, AR-2005, AR-2008, AR-2010, AR-2011.

*Возможна совместимость с мультиварками других брендов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота: 145 мм
Внутренний диаметр: 217 мм
Внешний диаметр(по краям): 236 мм
Внешний диаметр(по стенкам): 220 мм
Объем чаши: 5л

Гарантийный срок в странах ЕАЭС
(Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан)
и Украине, Грузии, Азербайджане - двенадцать месяцев

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Неправильное обращение может привести к потенциальной травме, поломке изделия, нанести материальный ущерб или причинить вред здоровью пользователя.

Перед началом работы убедитесь, что внутри чаши нет упаковочных материалов и других посторонних предметов, наличие которых может привести к повреждениям чаши или возгоранию. Если на поверхности чаши есть наклейки – снимите их.

Чаша не предназначена для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании чаши лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с чашей.

Используйте и храните чашу в недоступном для детей месте.

Не используйте чашу в целях, не предусмотренных инструкцией.

Запрещено использовать чашу в промышленных и коммерческих целях.

Не используйте металлические предметы, ложки, щетки и т.п., которые могут повредить керамическую поверхность чаши.

Используйте чашу только для приготовления блюд в мультиварке.

Сохраните данную инструкцию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Чаша с керамическим покрытием обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям, отличными антипригарными и теплопроводными свойствами, благодаря чему пища не прилипает к поверхности, прожаривается и тушится равномерно в течение всего процесса приготовления. Данная чаша специально разработана для более качественного процесса выпечки, жарки и варки молочных каш.

Возможно использование чаши вне мультиварки для хранения продуктов.

После установки чаши в мультиварку, убедитесь в ее полном соприкосновении с нагревательным элементом.

Перед началом приготовления, пожалуйста, проверьте, чтобы чаша с едой была правильно размещена. Если чаша неправильно размещена, запрещается начинать приготовление во избежание непредвиденных ситуаций.

Не используйте съемную чашу мультиварки для промывания ингредиентов или замешивания теста.

Не разрезайте блюдо внутри чаши.

Следите за тем, чтобы продукты были равномерно распределены внутри чаши.

Выкладывая ингредиенты в чашу мультиварки, помните, что в процессе приготовления продукты увеличиваются в объеме, поэтому, уровень воды/продуктов не должен превышать отметку максимально допустимой загрузки на шкале чаши.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ. Транспортировать чашу необходимо любым видом крытого транспорта с применением правил закрепления грузов, обеспечивающих сохранение товарного вида изделия и/или упаковки и его дальнейшей безопасной эксплуатации. А также исключая возможность проникновения влаги на любую вид упаковки либо изделия при транспортировке любым видом транспорта. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** подвергать чашу ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

ЧИСТКА. Важно! Перед очисткой съемной чаши выньте ее из прибора. Используйте средство для мытья посуды, мягкую губку для очистки. Если остатки пищи прилипли к чаше, перед мытьем замочите ее. Хорошо прополощите, вытрите и просушите ее. Следите за чистотой чаши.

ХРАНЕНИЕ. Чашу необходимо хранить в закрытом помещении, недоступном для детей, в условиях, предполагающих сохранение товарного вида изделия и его дальнейшей безопасной эксплуатации. Убедитесь, что чаша полностью высушена, перед тем, как складывать её на хранение.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ ПРИБОРА

Чаша и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды и в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

При покупке изделия требуйте его проверки в Вашем присутствии на предмет наличия механических повреждений. Гарантийный срок исчисляется с момента продажи покупателю. Просим Вас также сохранять документы, подтверждающие дату покупки изделия (товарный или кассовый чек). Условием гарантии Вашего изделия является его правильная эксплуатация, не выходящая за рамки личных бытовых нужд, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации изделия, отсутствие механических повреждений и последствий небрежного обращения с изделием. Гарантия распространяется на все производственные и конструктивные дефекты (кроме перечисленных в разделе «Гарантия не распространяется»), выявленные в течение гарантийного срока.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

1. Эксплуатация изделия осуществлялась не в соответствии с данной инструкцией по эксплуатации.
2. Повреждения, возникшие в результате неправильного использования (перегрева, падения изделия, других механических и термических воздействий) или преднамеренной порче.
3. Внешние изменения, возникшие в результате обычного применения, не влияющие на функциональные свойства посуды (вмятины, царапины и т.п.).
4. При использовании в профессиональных целях.

Информация о производителе

Изготовитель: Ситес Электрик Кампани Лимитед (18, Гуаншан Лу, Гуанчжоу, провинция Гуандонг, КНР)

Импортер в Республику Беларусь: ООО «Ареса-техно», г. Могилев, ул. Тимирязевская, 38

Импортер в Российскую Федерацию: ООО «Санрайт М», 214004, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 38, офис 2.



Мультипісіргіш тостаған AR-4801

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



Өтінеміз, құралды пайдалануға кіріспес бұрын, нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты сақтаңыз, ол болашақта Сізге керек болуы мүмкін.

Тостаған баяу пеште пісіруге арналған.

Қайсысы өнеркәсіптік пайдалануға жарамды.

Бұл кесе ARESA маркалы AP-2001, AP-2002, AP-2004, AP-2005, AP-2008, AP-2010, AP-2011 мультипісіргіштеріне жарайды.

*Басқа брендтердің мультипісіргіштерімен үйлесімділік болуы мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Биіктігі: 145 мм
Ішкі диаметрі: 217 мм
Сыртқы диаметрі (шетінде): 236 мм
Сыртқы диаметрі (қабырғалар бойымен): 220 мм
Тостағанның көлемі: 5 л

ЕАЭО (Беларусь, Ресей, Армения, Қазақстан, Қырғызстан)
елдерінде және Украинада, Грузияда, Әзірбайжанда
стандартты кепілді мерзімі – он екі ай.

ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Жұмыс алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс емес өңдеу жарақатқа, өнімнің істен шығуына, материалдық залал немесе пайдаланушының денсаулығына зиян келтіру.

Жұмысты бастамас бұрын тостағанның ішінде орауыш материалдардың немесе басқа бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз, олардың болуы зақым келтіруі мүмкін.

тостаған немесе от. Тостаған бетінде жапсырмалар болса, оларды алып тастаңыз.

Тостаған физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдарға (соның ішінде балалар) немесе олар болмаған жағдайда пайдалануға арналмаған. егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қадағаламаса немесе тостағанды пайдалану жөнінде нұсқау бермесе, олардың тәжірибесі немесе білімі бар.

Тостағанмен ойнауға жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.

Ыдысты балалардың қолы жетпейтін жерде пайдаланыңыз және сақтаңыз.

Тостағанды нұсқаулықта көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз.

Тостағанды өндірістік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Тостағанның керамикалық бетін зақымдауы мүмкін металл заттарды, қасықтарды, щеткаларды және т.б. қолданбаңыз. Тостағанды тек баяу пеште пісіру үшін пайдаланыңыз.

Осы нұсқаулықты сақтаңыз.

ПАЙДАЛАНУ

Керамикамен қапталған тостаған механикалық зақымға төзімділігін арттырды, тамаша жабыспайтын және жылу өткізбейтін қасиеттерге ие, арқасында тағам бетіне жабыспайды, ол бүкіл пісіру процесінде біркелкі қуырылады және бұқтырылады. Бұл ыдыс ерекше сүт ботқаларын пісірудің, қуырудың және қайнатудың жақсы процесіне арналған. Тағамды сақтау үшін мультипісіргіштің сыртында ыдысты пайдалануға болады.

ТАЗАЛАУ. Маңызды! Тазаламас бұрын алынбалы тостағанды құрылғыдан алыңыз. Тазалау үшін ыдыс жууға арналған жуғыш затты, жұмсақ губканы пайдаланыңыз.

Пісіру алдында тағам ыдысының дұрыс қойылғанын тексеріңіз. Егер тостаған дұрыс қойылмаған болса, оны бастауға тыйым салынады

күтпеген жағдайларды болдырмау үшін дайындық.

Ингредиенттерді шаю немесе қамыр илеу үшін алынбалы мультипісіргіш ыдысты пайдаланбаңыз.

Ыдыстың ішіндегі ыдысты кеспеңіз.

Өнімдердің тостаған ішінде біркелкі бөлінгеніне көз жеткізіңіз.

Ингредиенттерді мультипісіргіш ыдысқа салғанда, пісіру барысында өнімдердің көлемі ұлғаятынын есте сақтаңыз, сондықтан су/тағам деңгейі көтерілмейді.

тостаған шкаласындағы максималды жүктеме белгісінен асып кетуі керек.

ТАСЫМАЛДАУ, ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

ТАСЫМАЛДАУ. Тауарды қамтамасыз ету, қамтамасыз ету ережелерін қолдана отырып, ыдысты жабық көліктің кез келген түрімен тасымалдау қажет өнімнің және/немесе қаптаманың көрсетілімін сақтау және оны одан әрі қауіпсіз пайдалану. Сондай-ақ кез келген түрдегі ылғалдың ену мүмкіндігін қоспағанда кез келген көлік түрімен тасымалдау кезінде қаптама немесе өнім. Қолдану операциялары кезінде тостағанды соққы жүктемелеріне ТАРТУҒА БОЛМАЙДЫ.

ТАЗАЛАУ. Маңызды! Тазаламас бұрын алынбалы тостағанды құрылғыдан алыңыз. Тазалау үшін ыдыс жууға арналған жуғыш затты, жұмсақ губканы пайдаланыңыз.

Тамақтың қалдығы болса ыдысқа жабысып, оны жуу алдында жібітіңіз. Жақсылап шайыңыз, құрғатыңыз және құрғатыңыз. Ыдысты таза ұстаңыз.

САҚТАУ. Тостағанды балалардың қолы жетпейтін жерде, өнімнің тұсаукесері мен оның сақталуын болжайтын жағдайларда сақтау керек.

қауіпсіз жұмысты жалғастырды. Тостағанды сақтауға қоймас бұрын оның толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

ҚҰРАЛДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Құрал мен буып-түю материалдары қоршаған орта үшін ең аз зиянымен және өңіріңіздегі қалдықтарды кәдеге жарату жөніндегі қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс.

КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Өнімді сатып алғанда, оның механикалық зақымдалуына сіздің қатысуыңызда тексеруді талап етіңіз. Кепілдік мерзімі осы сәттен бастап есептеледі сатып алушыға сату. Сондай-ақ, өнімді сатып алған күнін растайтын құжаттарды (сату түбіртегі немесе кассалық чек) сақтауыңызды сұраймыз. Сіздің кепілдігіңіздің шарты ретінде өнімнің жеке тұрмыстық қажеттіліктерден аспайтын дұрыс жұмыс істеуі, өнімді пайдалану нұсқауларының талаптарына сәйкес, механикалық зақымданудың және бұйымды абайсыз ұстаудың салдарының болмауы. Кепілдік барлық өндіріс пен дизайнды қамтиды кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақаулар («Кепілдік қарастырылмаған» бөлімінде көрсетілгендерден басқа).

КЕПІЛДІК ТАРАТЫЛМАЙДЫ

Кепілдік келесі жағдайларды қамтымайды:

1. Өнім осы пайдалану нұсқауларына сәйкес пайдаланылмаған.

2. Дұрыс пайдаланбау нәтижесінде пайда болған зақымдар (қызып кету, өнімнің құлауы, басқа механикалық және термиялық әсер ету) немесе қасақана зақымдану.

3. Ыдыс-аяқтың функционалдық қасиеттеріне әсер етпейтін қалыпты пайдалану нәтижесінде пайда болатын сыртқы өзгерістер (шұңқырлар, сызаттар және т.б.).

4. Кәсіби мақсатта пайдаланған кезде.

Өндіруші туралы ақпарат

Өндіруші: Ситес Электрик Кампани Лимитед, ҚХР

Жасалған күні туралы ақпаратты жеке қаптамасынан қараңыз.

Қызмет ету мерзімі – отыз алты ай.

Кепілдік арқылы қызмет көрсету мәселелері бойынша жақын маңдағы сервис орталығына жүгініңіз.

