

# ExeGate®

## Руководство пользователя Акустические системы 2.0, модели Disco, Tango

| Модель   | Выходная мощность | Диапазон частот | Питание | Сопrotивление | P/N         |
|----------|-------------------|-----------------|---------|---------------|-------------|
| Disco160 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287050RUS |
| Disco150 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287051RUS |
| Disco170 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287052RUS |
| Disco180 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287053RUS |
| Disco120 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287054RUS |
| Tango230 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 80-20000Гц      | USB     | 4 Ом          | EX287056RUS |
| Disco140 | 2x3Вт (6Вт RMS)   | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287057RUS |
| Tango312 | 2x6Вт (12 Вт RMS) | 80-20000Гц      | USB     | 4 Ом          | EX287058RUS |
| Tango314 | 2x6Вт (12 Вт RMS) | 80-20000Гц      | USB     | 4 Ом          | EX287059RUS |
| Disco130 | 2x6Вт (12 Вт RMS) | 100-20000Гц     | USB     | 4 Ом          | EX287060RUS |

### НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА:

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдержать при комнатной температуре около трех часов.
4. Не разбирайте. Данное изделие не содержит частей подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий хранения, перевозки и реализации.
6. Утилизация этого изделия по завершении его срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель и аудиокабель в свободные порты компьютера.

### ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ:

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера работает. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)



**Производитель:** ЭКЗЕГАЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род Ист,  
Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Сделано в Китае  
Дата производства: 11.2020

**Импортер в РФ:** ООО «Карин», 141108,  
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,  
д. 2, корп. 310  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)