


**BORK**

МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ D606

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



## Мой BORK

Зарегистрируйте вашу технику BORK в личном кабинете  на [bork.ru](http://bork.ru).  
Вы получите быстрый доступ к инструкциям, аксессуарам, запчастям  
и напоминаниям о необходимости замены расходных материалов.



### ВЫБОР РЕЖИМА МАССАЖА

В приборе запрограммированы 3 вида массажа: Soft, Medium и Hard. Дополнительно вы всегда можете регулировать плотность контакта массажных элементов и интенсивность воздействия вручную с помощью специальных ремней.



#### ПРОДУМАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

Сочетание мягких силиконовых подушек и массажного ролика позволяет качественно разминать мышцы шеи и других зон. Металлический элемент дополнительно нагревается для повышения эффективности массажа и обеспечения комфортного контакта с кожей.



#### ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корпус, внутренняя поверхность массажера и ремни для его удержания выполнены из легко очищающихся материалов, что гарантирует гигиеничность и удобство использования аксессуара. Для хранения прибора предусмотрен специальный чехол из непромокаемого тайвека, известного своими износостойкими свойствами.



## СЕАНС РЕЛАКСАЦИИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

Компактный массажер легко брать с собой. Он работает от встроенного аккумулятора, поэтому вы можете устроить себе сеанс релаксации в любое время в любой точке мира. Восстановить заряд батареи можно с помощью micro-USB подключения.

Индикация выбранного режима

SOFT / MED / HARD  
(мягкий / умеренный / жесткий)

Кнопка включения/выключения  
Кнопка выбора режима



Индикация заряда аккумулятора

Разъем для зарядки

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Ознакомьтесь с данным руководством пользователя перед первым использованием.

- Достаньте массажер из упаковки.
- Удалите и безопасно утилизируйте все упаковочные материалы.
- Полностью зарядите массажер. Для этого используйте адаптер питания, поставляемый в комплекте.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАССАЖЕРА

- Для включения массажера нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. Выключение массажера происходит аналогичным образом.

После включения массажер работает в течение 15 минут и затем автоматически выключается.

## ЗАРЯДКА

Красный индикатор начинает мигать при низком уровне заряда. Индикатор продолжает мигать при зарядке и остается включенным (перестает мигать) по завершении зарядки.

## РЕЖИМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Массажер имеет три режима использования, которые различаются по силе воздействия: SOFT / MED / HARD (мягкий / умеренный / жесткий).

- Чтобы переключаться между режимами, нажимайте кнопку ①.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Этот прибор предназначен для домашнего использования.
- Используйте массажер с осторожностью, если вы перенесли инсульт или страдаете от гипертонии и гипотонии; перед использованием проконсультируйтесь с врачом.
- Не используйте продукт после употребления алкоголя.
- Если у вас длинные волосы, рекомендуем убрать их с зоны работы массажера. Это предотвратит попадание волос в массажер.
- Не используйте прибор, если вы страдаете отеками, воспалением или застоем крови в области шеи, у вас плохое физическое состояние или были операции

на шее. Не рекомендуется использовать людям, страдающим от длительной болезни, немоги и людям преклонного возраста, людям с открытыми ранами, серьезными инфекциями, кожными болезнями или повреждениями кожи.

- Не используйте продукт натощак, на полный желудок, после питья или энергичных упражнений.
- Массажер является продуктом личной гигиены и не заменяет рекомендации и лечения специалистов здравоохранения. В случае сомнений или при необходимости проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием.
- Немедленно прекратите использование массажера, если вы чувствуете дискомфорт.
- Перед использованием снимите с шеи украшения, шарфы, длинные серьги во избежание попадания их в массажер.

- Не рекомендуется использовать беременным женщинам, детям, женщинам в период менструаций.
- Не используйте массажер во время вождения.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый в комплекте.
- Всегда проверяйте источник питания и не используйте массажер, если источник питания находится вне диапазона номинальной мощности прибора.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Для внешней чистки используйте спирт с хлопковой тканью.

- Храните массажер вдали от влаги и загрязнений. Перед чисткой обязательно выключите прибор. После использования поместите устройство в безопасное место и не ставьте на него какие-либо изделия.
- Рекомендуется использовать и хранить массажер при температуре от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80%.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

## МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора немедленно прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр компании BORK для тестирования, замены или ремонта.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров компании BORK. Адреса и телефоны сервисных центров можно узнать на сайте [bork.ru](http://bork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение: 5 В

Мощность: 5 Вт

Батарея: 2300 мАч

Габариты (Ш×Г×В): 180×100×80 мм

Вес: 400 г

Сделано в Китае

Информация о назначении изделия:  
предназначен для массажа области шеи.

Специальные условия реализации  
не установлены.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Массажер для шеи: 1 шт.

Кабель для зарядного устройства: 1 шт.

Сумка для хранения: 1 шт.

Руководство пользователя  
с гарантийным талоном: 1 шт.

Внимание! Вследствие постоянного совершенствования  
продукции производитель сохраняет за собой право  
на внесение изменений в конструкцию, комплектацию  
и технические характеристики.  
Новейшую версию данного руководства можно  
посмотреть на сайте [bork.ru](http://bork.ru).

Уважаемый покупатель, при возникновении любых вопросов, связанных с покупкой, эксплуатацией  
и обслуживанием техники BORK, вы можете проконсультироваться по телефону

**8 800 500 88 99**

(служба информационной поддержки).



ИСТИННЫЕ ШЕДЕВРЫ ДОМАШНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ



### Гриль G 802

- 5 автоматических режимов
- 4 степени прожарки
- Съемные панели с антипригарным покрытием Quantanium
- Термощуп для контроля прожарки



### Кофейная станция С 804

- 18 степеней помола
- Манометр для контроля давления
- Функция подачи пара и горячей воды
- Возможность программирования



### Блендер В 802

- 12 скоростей
- 5 автоматических программ
- Запатентованная система ножей ProKinetix
- Возможность нагревания смеси



### Чайник К 810

- 5 автоматических режимов
- 3 степени крепости чая
- Функция заваривания
- Функция отложенного старта



Видеообзоры бытовой техники премиум-класса, советы экспертов, рецепты и звездные гости — все это вы найдете на официальном канале BORK на YouTube.



Коллекция бытовой техники премиум-класса, отзывы клиентов о продукции BORK, полезные советы и новости из официальных бутиков бренда.



Советы по выбору бытовой техники, рецепты от бренд-шефа, дизайнерские решения и другие идеи для красивой и комфортной жизни от экспертов BORK.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Компания BORK несет гарантийные обязательства в течение 1 года с даты продажи данного изделия. Срок службы, установленный компанией BORK на данное изделие, составляет 3 года с даты продажи при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в приложенном к нему руководстве по эксплуатации, и применимым техническим стандартам.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство пользователя, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или перезаписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей», гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Изделие ..... МАССАЖЕР ДЛЯ ШЕИ .....

Модель ..... D606 .....

Серийный номер .....

Дата приобретения .....

Информация о фирме-продавце  
(наименование, юридический  
адрес) .....

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

Подпись продавца

М.П.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

## УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

### **Гарантия не распространяется:**

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

### **Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:**

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого Руководства пользователя;
- попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
- воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
- механическими воздействиями;
- неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
- использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;

- повреждением электрических шнуров;
- использованием чистящих средств, не предусмотренных данным Руководством пользователя;
- использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
- подключением в сеть с напряжением, отличным от указанного в Руководстве пользователя изделия, или с несоответствием параметров питающей сети государственным стандартам Российской Федерации;
- обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).

Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

### **Адрес сервисного центра**

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.

**Актуальная информация о наличии сервисных центров в вашем регионе на сайте [vork.ru](http://vork.ru) или по телефону 8 800 500 88 99.**

