


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДЕЛЬ **GoGarden Grill-Master 61 PRO**

(арт. 50145)

Угольный гриль



Только для использования вне помещений!

Внимание! Будьте осторожны при сборке, устройство имеет острые детали.

Сделано в Китае

Сохраните инструкцию для последующего использования. Если вы собираете устройство для третьих лиц, дайте им инструкцию для ознакомления и дальнейшего использования.

Комплект деталей



Проверьте наличие деталей в соответствии с представленным ниже списком перед сборкой гриля.

Ознакомьтесь с содержимым комплекта деталей, проверьте все отверстия на отсутствие в них краски перед сборкой. При обнаружении загрязнения прочистите отверстие отверткой.

№	Наименование	Рисунок	Кол-во
1	Задняя панель жаровни		1
2	Правая панель жаровни		1
3	Левая панель жаровни		1
4	Передняя панель жаровни		1
5	Левая передняя ножка		1
6	Левая задняя ножка		1
7	Пятка ножки		2
8	Правая передняя ножка		1
9	Правая задняя ножка		1
10	Нижняя решетка		1
11	Ось		1
12	Колесико		2
13	Колпак колесика		2

№	Наименование	Рисунок	Кол-во
14	Регулируемая угольная полка с кронштейном		1
15	Рычаг для регулировки угольной полки		1
16	Защелка дверки жаровни		1
17	Шайба под ручку дверки жаровни		1
18	Ручка дверки жаровни		1
19	Воздушная заслонка		4
20	Нижняя петля крышки		2
21	Боковая полка		2
22	Крышка		1
23	Верхняя петля		2
24	Ручка крышки гриля		1
25	Шайба под ручку крышки гриля		4
26	Открывашка для бутылок		1

27	Зольник-поддон		1
28	Ручка зольника		1

29	Решетка для разогрева пищи		1
30	Решетка для жарки пищи		2

Комплект крепежей

№	Наименование	Рисунок	Кол-во
A	Болт М6х12		28
B	Болт М6х35		4
C	Болт М6х45		4
D	Штифт М6х20		1
E	Болт М5х16		4
F	Болт М5х28		2
G	Болт М6 с ограничителем		8

№	Наименование	Рисунок	Кол-во
H	Гайка М6		9
I	Гайка М10		2
J	Штифт Ø6Х45 мм		2
K	Шплинт Ø1,4Х30		5
L	Шайба Ø6		13
M	Пружинная шайба Ø6		13

Для сборки гриля необходимы отвертка и гаечный ключ (не входит в комплект поставки).

Не затягивайте гайки и винты слишком сильно, чтобы не повредить жаропрочное покрытие гриля.

Аккуратно снимите полиэтиленовые упаковки и положите в недоступное для детей место.

Прочитайте раздел о мерах безопасности при использовании гриля перед его использованием.

Внимательно прочитайте инструкции и сохраните упаковку для проверки внешнего вида устройства по фотографии в случае возникновения трудностей.


Мы постоянно совершенствуем свою продукцию, поэтому фактическая компоновка и комплектация устройства может отличаться от приведенной в данной инструкции по сборке и эксплуатации.

Инструкция по сборке

Внимательно прочитайте инструкцию перед началом сборки. Рекомендуется собирать гриль на чистой ровной поверхности. При необходимости обратитесь к списку деталей. Сборка гриля подразумевает работу с крупными деталями, в связи с чем желательно наличие двух человек для сборки устройства. **Не затягивайте гайки и винты слишком сильно, чтобы не повредить жаропрочное покрытие гриля.**


ШАГ 1:

A: Скрепите между собой заднюю панель жаровни 1 и боковые панели 2 и 3. Болт 4 шт. (A).




ШАГ 2:

A: Прикрепите к получившейся конструкции переднюю панель жаровни 4. Болт 4 шт. (A).



ШАГ 3:


A: Возьмите левую переднюю 5 и левую заднюю 6 ножки и прикрепите к ним пятки 7.



ШАГ 4:


A: Прикрепите левую переднюю 5 и левую заднюю 6 ножки к жаровне как показано на рисунке. Винт 4 шт. (A).

B: Аналогично прикрепите правую переднюю 8 и правую заднюю 9 ножки к жаровне, как показано на рисунке. Винт 4 шт. (A).




ШАГ 5:

А: Прикрепите нижнюю решетку 10 к ножкам. Винт 4 шт. (А).




ШАГ 6:

А: Вставьте в правые ножки ось 11 и наденьте на нее колесики 12. Затем закрепите колесики, закрутив две гайки (I). В: Наденьте декоративные колпаки 13 на колесики с обеих сторон.




ШАГ 7:

А: Прикрепите регулируемую угольную полку с кронштейном 14 к корпусу жаровни. Болт 4 шт. (А).




ШАГ 8:

А: Закрепите левый и правый кронштейны механизма регулировки угольной полки 14 в соответствующих петлях с обеих сторон изнутри на корпусе жаровни с помощью шплинтов (К). Шплинт 2 шт. (К).



ШАГ 9:


Вставьте рычаг регулировки угольной полки 15 через пазы регулировки на фронтальной панели гриля внутрь корпуса жаровни и закрепите ее в специальные петли, предусмотренные на задней панели с помощью короткого штифта (D) и шплинта (K), как показано на рисунке. Штифт 1 шт. (D) / Шплинт 1 шт. (K).



ШАГ 10:

А: Вставьте ручку жаровни 18 в дверку. Не забудьте подложить шайбу 17 между ручкой и дверкой.


В: Приложите защелку 16 с обратной стороны дверки и закрепите. Гайка 1 шт. (Н) / Пружинная шайба 1 шт. (М) / Шайба 1 шт. (L). Перед окончательной затяжкой гайки выровняйте вертикально защелку 16 и ручку 18.



ШАГ 11:

А: Прикрепите две воздушные заслонки 19 по бокам жаровни.


Болт 2 шт. (А) / Гайка 2 шт. (Н) / Пружинная шайба 2 шт. (М) / Шайба 2 шт. (L).



ШАГ 12:


А: Прикрепите две нижние петли крышки 20 на задней стенке жаровни.

Болт 4 шт. (С) / Пружинная шайба 4 шт. (М) / Шайба 4 шт. (L).




ШАГ 13:

А: Прикрепите открывашку для бутылок 26 на левую переднюю ножку. Для этого прикрепите сначала открывашку к ножке гриля верхним винтом, но не затягивайте его. Затем вкрутите нижний винт. После чего затяните оба винта. Винт 2 шт. (Е).



ШАГ 14:


А: Прикрепите верхние петли 23 на крышку гриля 22, как показано на рисунке. Болт 4 шт. (В) / Шайба 4 шт. (L) / Пружинная шайба 4 шт. (М) / Гайка 4 шт. (Н)



ШАГ 15:


А: Прикрепите две воздушные заслонки 19 по бокам крышки.

Болт 2 шт. (А) / Шайба 2 шт. (L) / Пружинная шайба 2 шт. (М) / Гайка 2 шт. (Н).




ШАГ 16:

А: Прикрепите ручку крышки 24 к крышке вместе с двумя шайбами под ручку 25. Болт 2 шт. (F).




ШАГ 17:

А: Поместите крышку гриля на корпус, совместив при этом петли. Зафиксируйте крышку двумя длинными штифтами (J) и шплинтами (K). Штифт 2 шт. (J) / Шплинт 2 шт. (K).




ШАГ 18:

А: Вкрутите два винта (G) в верхние отверстия на правых ножках и затяните их.




ШАГ 19:

А: Установите боковую полку 21, надев ее верхними пазами на верхние винты, как показано на рисунке.




ШАГ 20:

А: Вкрутите два винта (G) в нижние отверстия на правых ножках и затяните их, зафиксировав полку.



ШАГ 21:


А: Вкрутите два винта (G) в верхние отверстия теперь на левых ножках и затяните их (аналогично Шагу 18).



ШАГ 22:

А: Установите вторую боковую полку 21, надев ее верхними пазами на вкрученные в предыдущем шаге винты.


В: Аналогично действиям в Шаге 20: вкрутите два винта (G) в нижние отверстия на теперь левых ножках и затяните их, зафиксировав вторую полку.



ШАГ 23:

А: Прикрепите ручку зольника 28 на зольник-поддон 27 вместе с двумя шайбами под ручку 25. Болт 2 шт. (Е).


В: Установите собранный зольник-поддон в корпус гриля снизу жаровни.



ШАГ 24:

А: Установите решетку для разогрева пиццы 29. Сначала найдите соответствующие одинаковые отверстия на боку крышки, последовательно вставьте короткие штырьки в отверстия в крышке. Затем поместите ножки решетки для разогрева пиццы в отверстия на жаровне.

В: Установите две решетки для жарки пиццы 30.



С: Гриль готов к использованию.

Инструкции по использованию

Внимание: Прочитайте инструкцию по сборке и информацию о безопасности перед использованием и сохраните данную инструкцию для дальнейшего применения, ознакомления и использования.

Использование по назначению

Гриль предназначен для жарки продуктов на решетке (мясо, овощи, рыба и т.д.). Устройство не предназначено для промышленного использования. Следует соблюдать общепринятые правила предупреждения несчастных случаев и приложенные инструкции по технике безопасности, осуществлять деятельность, описанную в настоящем руководстве по эксплуатации. Любое иное использование представляет собой запрещенное неправильное обращение. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате такого обращения.

1. Убедитесь, что вы правильно следуете инструкции по сборке.
2. После окончания сборки убедитесь, что все детали устройства правильно смонтированы.
3. Убедитесь, что все наклейки, упаковка и защитная пленка были сняты с гриля перед использованием.
4. Установите гриль в подходящем месте на ровной поверхности вдали от легковоспламеняющихся предметов.
5. Используйте уголь и подходящий метод розжигания огня. Горящий уголь следует равномерно распределить по угольному поддону.
6. **ВНИМАНИЕ! Перед началом эксплуатации и при первом розжиге углей в гриле устройство необходимо прогреть и прокалить топливо на протяжении минимум 30 минут, то есть угли должны быть красными как минимум 30 минут до первой готовки на гриле.**
7. **ВАЖНО! ВНИМАНИЕ! Используйте не более 1,5 кг кускового угля.** Не разрешается использовать дрова, шишки или любое другое дерево для розжига или готовки, чтобы не перегреть защитное покрытие.

Не позволяйте горящим углям или брикетам касаться стенок гриля. Высыпайте уголь аккуратно по центру поддона пирамидой и затем распределяйте его по поддону так, чтобы, уголь не падал с поддона и не касался стенок гриля! В противном случае это может привести к чрезмерному перегреву корпуса и порче защитного покрытия гриля.

Меры предосторожности

1. Никогда не прикасайтесь незащищенными частями тела к металлическим поверхностям и частям гриля после розжига углей в гриле, они могут быть горячими.
2. **ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае не используйте спирт или бензин для розжига или повторного розжига. Используйте только средства для розжига, соответствующие стандарту EN 1860-3!** Используйте стартер, розжигающий угли с помощью тяги, или же специальные жидкости для розжига (пасты, растопки стандарта EN 1860-3).
3. Не пытайтесь разжечь гриль, если жидкость для розжига попала на одежду.
4. **ВНИМАНИЕ! НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в закрытых помещениях.** Использовать только на улице.

Испарения при использовании в закрытых помещениях могут нанести вред вашему здоровью.

5. Не использовать гриль под навесом.
6. **ВНИМАНИЕ! Гриль в процессе работы становится очень горячим! Не передвигайте его в процессе приготовления пищи.**
7. Никогда не переносите и не перекладывайте уголь после розжига.
8. Работать следует осторожно и в хорошем состоянии. В результате усталости, болезни, алкогольного или наркотического опьянения, а также медикаментозного воздействия Вы не в состоянии безопасно пользоваться прибором.
9. **ВНИМАНИЕ! Не разрешайте детям и домашним животным подходить к устройству. Гриль может быть очень горячий!**
10. Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и возможностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от такого лица инструкции по использованию устройства.
11. Храните устройство в недоступном для детей и посторонних лиц месте. Не допускайте, чтобы дети играли с устройством.
12. Устройство допускается к использованию только в исправном состоянии. При поломке устройства или одной из его частей его следует вывести из эксплуатации и утилизировать.
13. Держите поблизости огнетушитель или жаропрочное одеяло.
14. Угарный газ (СО) представляет собой бесцветный, без запаха, очень ядовитый газ, который может убить в считанные минуты. Отравление угарным газом может быть вызвано любым топливом, которое горит или тлеет.
15. Окись углерода, испаряющаяся из неправильно собранного гриля, может быть смертельно опасной. Убедитесь, что обеспечена хорошая вентиляция испарений..
16. Никогда не помещайте гриль или горячий уголь в закрытое пространство, такое как шатер или фургон. Использование гриля в закрытом пространстве может иметь летальный исход. Внимательно следите за следующими симптомами - легкая головная боль / головокружение / тошнота или рвота / усталость / сонливость.
17. **ВНИМАНИЕ! Не разрешается использовать дрова, шишки или любое другое дерево для розжига или готовки, чтобы не перегреть защитное покрытие. Используйте не более 1,5 кг кускового угля.**

Информация о безопасности

1. Для безопасного использования данного устройства пользователь должен прочесть перед первым использованием данное руководство по эксплуатации.
2. Соблюдайте все указания по мерам безопасности! Если Вы пренебрежете указаниями по соблюдению мер безопасности, Вы поставите под угрозу себя и других.
3. Необходимо всегда соблюдать действующие национальные и международные правила техники безопасности, охраны здоровья и рабочие инструкции.
4. Всегда устанавливайте гриль на твердую ровную жаропрочную поверхность на достаточном расстоянии (не менее 3 метров) от деревянных заборов, деревьев и других легковоспламеняющихся материалов.
5. Гриль всегда должен находиться под присмотром взрослого человека. Не разрешайте детям

и животным подходить на близкое расстояние к грилю после розжигания угля.

6. Никогда не используйте спирт, парафин, бензин, метиловый спирт, жидкость для заправки зажигалок и подобные горючие жидкости для розжига гриля. Для розжига используйте только растопки, соответствующие EN 1860-3. Никогда не добавляйте жидкость для розжига на уже горящие угли.
7. Никогда не предпринимайте попытки передвинуть гриль после того, как угли загорятся – поверхность станет очень горячей. Перед тем, как передвинуть гриль, убедитесь, что он полностью остыл.
8. Не оставляйте гриль без присмотра даже на короткий промежуток времени.
9. В процессе эксплуатации большая часть металлических деталей будет сильно нагреваться. Рекомендуется использование специальных защитных перчаток/прихваток при работе с грилем, переворачивании еды и т.д.
10. При попадании жира из пищи на угли будут появляться вспышки огня. Держите под рукой распылитель с водой, чтобы сбить огонь и не дать пище подгореть.
11. После окончания готовки затушите угли и закройте воздухопроводы и крышку гриля.
12. Убедитесь, что уголь или зола полностью остыли перед тем, как удалить ее, очистить и вымыть гриль. Очищать гриль только после полного охлаждения устройства.
13. Не выбрасывайте горячую золу в бытовые отходы. Опасность пожара!
14. Чтобы продлить срок эксплуатации металлических деталей не оставляйте гриль на улице без какой-либо защиты от погодных явлений. Идеальный вариант хранения гриля – в любом сухом подсобном помещении.
15. **ВНИМАНИЕ!** Поддон для угля и зольник в процессе производства покрываются защитным слоем растительного масла. Удалите масло с поверхности гриля при первой готовке: нагревайте гриль в течение 15 минут при закрытой крышке. Тепловая обработка очистит внутренние детали и удалит запах.

Полезные советы

1. Во время приготовления пищи вы можете регулировать температуру внутри гриля, регулируя степень открытия воздухопроводов на крышке и жаровне. Чтобы обеспечить высокую температуру внутри гриля для жарки методом прямого нагрева, убедитесь, что воздухопроводы на крышке и жаровне полностью открыты. Если вы планируете использовать метод непрямого нагрева или коптить продукты при низких температурах, то можете закрыть воздухопроводы на крышке и жаровне наполовину. Полное закрытие воздухопроводов приведет к прекращению доступа кислорода и впоследствии станет причиной затухания углей.
2. Перед началом работы советуем открыть полностью все нижние воздухопроводы, расположенные на жаровне. Именно они обеспечивают основной подход кислорода к углям, так что обязательно должны быть полностью открыты при жарке методом прямого нагрева (за исключением сильно ветреной погоды).
3. Верхние воздухопроводы с заслонками предназначены для настройки силы тяги и конвекции внутри гриля, обеспечивая необходимый приток/отток воздуха в/из гриля, и, как следствие, нужную температуру внутри гриля для жарки того или иного продукта прямым или непрямым методом. Степень открытия верхних воздухопроводов настраивается индивидуально в зависимости от режима готовки.
4. **ВАЖНО!** Не начинайте готовить до того, как угли будут покрыты серым пеплом – это признак того, что угли достигли оптимальной температуры и будут поддерживать нужную температуру

горения. В противном случае угли будут затухать при закрытой крышке гриля.

5. После того, как угли полностью готовы, установите на жаровню решетку для пищи и закройте крышку. В таком положении гриль должен прогреться еще около 10-15 минут. Это необходимо, чтобы и решетка, и гриль достигли необходимой температуры для дальнейшего использования по назначению.
6. При использовании кускового угля не рекомендуется высыпать в жаровню угольную пыль и совсем мелкие фракции угля, так как они будут проваливаться сквозь угольную решетку, а также затруднять доступ кислорода к большим кускам угля. Это может плохо сказаться на горении углей в гриле.
7. Для розжига угля рекомендуем вместо разжигающих жидкостей использовать стартер для углей **GoGarden STARTER 19** (арт. 50161). Это устройство работает на принципе тяги, разжигает угли за **10-15 минут**, с его использованием вообще не нужны горючие жидкости для розжига. Это наиболее удобный, быстрый и безопасный способ розжигания углей.



8. После прогрева гриля и перед непосредственной выкладкой пищи на горячую решетку гриля рекомендуем немного смазать рабочую решетку (или саму продукцию) сверху тонким слоем растительного масла, чтобы пища не прилипла к горячей решетке сразу после загрузки. Это упростит все дальнейшие манипуляции с пищей на гриле.
9. Для того, чтобы притушить пищу, нужно на разумное время закрывать крышку в процессе приготовления. Это повышает температуру внутри гриля и способствует равномерной прожарке. Вы можете следить за температурой внутри гриля с помощью температурного датчика, расположенного на крышке гриля. Также, закрывая крышку гриля, вы уменьшаете приток кислорода к углям, что автоматически препятствует возникновению открытого огня в гриле.
10. После окончания готовки никогда не выливайте холодную воду непосредственно на уголь и на покрытие гриля, так как это может нанести ущерб вашему грилю. Для того чтобы быстро потушить угли используйте золу, песок или распылитель с водой. Для штатного неспешного затухания углей достаточно перекрыть доступ кислорода к углям, полностью закрыв все воздухопроводы и крышку гриля.
11. Для очистки гриля замочите решетку для пищи и все инструменты в горячей мыльной воде сразу после использования. **Никогда не используйте металлические щетки для чистки, чтобы не повредить защитную эмаль гриля.**
12. Тщательно вытрите гриль и все комплектующие и храните их в сухом месте. Не оставляйте гриль на улице без защитного чехла или иного покрытия.