

УГОЛЬНЫЙ ГРИЛЬ

FZG 1008

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Важные предупреждения по безопасности

НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАНЕСЕНИЮ СЕРЬЕЗНОМУ ВРЕДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, К СМЕРТИ, ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ВЗРЫВА И МАТЕРИАЛЬНОМУ УЩЕРБУ.

❁ **ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ** (❁) обратят Ваше внимание на важную информацию по **БЕЗОПАСНОСТИ**.

❁ Сигнальные слова **ОПАСНОСТЬ**, **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** или **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ** будут применены вместе со **ЗНАКОМ БЕЗОПАСНОСТИ**.

❁ **ОПАСНОСТЬ** обозначает важнейшие риски

❁ Прочтите, пожалуйста, всю информацию по безопасности в настоящем руководстве

❁ ОПАСНОСТЬ

❁ Если Вы не будете обращать достаточного внимания на предупреждения об опасности, предостережения, содержащиеся в настоящем руководстве пользователя, это может привести к получению серьезной или смертельной травмы, возникновению пожара или взрыву с материальным ущербом

❁ Не пользоваться в помещении гриль предназначен только для использования на открытом воздухе. При использовании в помещении произойдет концентрация ядовитых продуктов сгорания, что может нанести серьезный вред здоровью и даже привести к смерти

❁ Пользуйтесь этим грилем только за пределами зданий на открытом воздухе. Не пользуйтесь им в гаражах, под навесами или в других закрытых помещениях

❁ Не пользуйтесь этим грилем под горючими конструкциями

❁ **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!** Не используйте спирт или керосин для разжигания или повторного разжигания. Используйте только жидкостями для разжигания соответствующими нормами EN 1806-3.

- ✿ - При неправильном монтаже возникает опасность. Действуйте, пожалуйста, согласно указаниям по монтажу, приведенным в настоящей инструкции. Пользуйтесь этим грилем только тогда, когда все его детали установлены на свои места. Жидкость для золь должна быть прикреплена к ножкам под котлом гриля. Или перед разжиганием гриля должна быть установлена на свое место.
- ✿ - Не доливайте жидкость для разжигания. И не добавляйте древесные тугли пропитанные жидкостью для разжигания. Горячие или теплые древесные тугли. После применения жидкость для разжигания закройте и уложите на безопасном расстоянии от гриля.
- ✿ - Для разжигания гриля никогда не пользуйтесь бензином, легковоспламеняющимися или какими-либо иными летучими жидкостями. Если вы используете жидкость для разжигания, удалите перед разжиганием древесных туглей все остатки жидкости, которые могли вытечь через нижние отдушины.
- ✿ - При обращении с грилем соблюдайте повышенную осторожность. Во время грилования гриль сильно нагревается. Поэтому никогда не оставляйте его без надзора.
- ✿ - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Предотвращайте контакт детей или животных с горячим грилем. Не оставляйте детей или животных находящихся вблизи от горячего гриля без надзора.
- ✿ - ВНИМАНИЕ! Гриль может быть очень горячим при эксплуатации. Не перемещайте его. Дайте грилю перед перемещением достаточно остыть.
- ✿ - Не пользуйтесь грилем на расстоянии менее 1,5 м от горючих материалов. Из горючих материалов могут быть изготовлены деревянные террасы и внутренние дворы.
- ✿ - Не удаляйте золу, пока древесные тугли полностью не догорят и не погаснут. Пока гриль не остынет.
- ✿ - Не пользуйтесь дождем, со свободными длинными труками при разжигании или использовании гриля.
- ✿ - Не пользуйтесь грилем при сильном ветре.

❖ -ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ❖ -ГрильТвсегдаТподдерживайтеТвТстабильномТиТгоризонтальномТположении
- ❖ -СнимитеТсТгриляТкрышкуТкогдаТразжигаетеТдревесныеТугли
- ❖ -НикогдаТнеТприкасайтесьТкТрешеткеТгриляТиличТкТрешеткеТдляТдревесных углей,золе,углямТиличТкТгрилюТдляТопределенияТегоТтемпературы
- ❖ -ДляТрегулировкиТпламениТиличТдляТгашенияТдревесныхТуглейТникогда неТпользуйтеТводу.МожетТпроизойтиТповреждениеТэмалированной поверхности.НемногоТприкройтеТнижниеТвентиляционныеТотдушины иТзакройтеТгрильТкрышкой
- ❖ -ПослеТокончанияТгрилованияТпогаситеТугли.ЗакройтеТгрильТТкрышкой иТзакройтеТвсеТвентиляционныеТотдушины
- ❖ -ПользуйтеТправильнымиТинструментамиТдляТгрилованияТсТдлинными иТтермоустойчивымиТрукоятками
- ❖ -НикогдаТнеТвыбрасывайтеТгорячиеТуглиТвТместеТнаТнихТмогут наступитьТлюди,илиТгдеТможетТугрожатьТвозникновениеТпожара НикогдаТнеТвыбрасывайтеТзолуТиличТупреждеТчемТониТполностью неТпогаснут.НеТскладывайтеТгрильпокаТзолаТиТуглиТполностью неТпогасли.
- ❖ -СледитеТзаТтем чтобыТвТместеТгрилованияТнеТскапливалисьТгорючие испаренияТиТжидкости,какТбензин,алкогольТиТд.,илиТиныеТгорючие материалы.
- ❖ -ПользуйтеТиТхранитеТэлектрическиеТприспособленияТдляТразжигания аккуратно.
- ❖ -УкладывайтеТэлектрическиеТкабелиТиТшнурыТнаТбезопасномТрасстоянии отТгорячихТповерхностейТгриляТиТзаТпределамиТместТнахожденияТб ольшогоТколичестваТлюдей
- ❖ -ПриемТалкогольныхТнапитков,лекарствТпоТпредписаниюТврача илиТбезТнегоТможетТнеблагоприятноТповлиятьТнаТспособность потребителяТпроизвестиТправильныйТмонтажТиТбезопасное обслуживаниеТгриля.
- ❖ -ЭтотТгрильТнеТпредназначенТдляТработыТвТкачествеТобогревателя иТегоТзапрещеноТиспользоватьТдляТэтихТцелей

-ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

-Применение Тострых Тпредметов Тдля Тчистки Трешетки Тдля Тгрилования или Тудаления Тзола Тможет Тповредить Тее Тповерхность

-Применение Табразивных Тчистящих Тсредств Тдля Тчистки Трешетки для Тгрилования Тили Тгриля Тможет Тповредить Тего ТТповерхность

-Гриль Тнеобходимо Трегулярно Ттщательно Тчистить

СИМВОЛЫ



предупреждение!! горячая поверхность.