

**Работаю
четко
по контуру!**



**Электробритва «4 в 1»
КТ-3142**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство электробритвы.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	8
Уход и хранение	9
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	12
Другие товары Kitfort	13

Общие сведения

Электробритва Kitfort КТ-3142 — это прибор для бритья, а также для подравнивания усов или бороды. У данной бритвы основная насадка роторная. У таких бритв во время работы лезвия, которые закрыты металлическими сетками, синхронно вращаются. Волоски, попадая в перфорацию сеток, срезаются вращающимися лезвиями. Роторные бритвы отлично справляются с жесткой щетиной, а также с более длинными волосами, которые растут в разном направлении. Роторная насадка съемная.

У бритвы КТ-3142 в комплект идут гребни, которые рассчитаны на стрижку коротких волос. Также в комплекте есть насадка для носа, которой также можно удалять волосы из ушей, насадка-триммер для бритья и подравнивания волос на лице и насадки для массажа лица.

Корпус бритвы компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

С помощью щеточки для чистки лезвий и бутылочки с маслом вы можете с легкостью ухаживать за электробритвой и поддерживать ее в чистоте и исправном состоянии.

Комплектация

1. Электробритва — 1 шт.
2. Роторная насадка — 1 шт.
3. Насадка для носа — 1 шт.
4. Насадка-триммер — 1 шт.
5. Гребень «3 мм» — 1 шт.
6. Гребень «6 мм» — 1 шт.
7. Гребень «9 мм» — 1 шт.
8. Гребень «12 мм» — 1 шт.
9. Гребень «15 мм» — 1 шт.
10. Скошенный гребень — 1 шт.
11. Силиконовая насадка для массажа — 1 шт.
12. Ворсовая насадка для массажа — 1 шт.
13. Переходник насадок для массажа — 1 шт.
14. Шнур питания USB — 1 шт.
15. Расческа — 1 шт.
16. Щеточка для чистки — 1 шт.
17. Бутылочка с маслом — 1 шт.
18. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
19. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электробритвы





Кнопка включения служит для включения и выключения устройства. Зарядить аккумулятор можно с помощью шнура питания USB, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки **индикатор** мигает красным. Когда устройство будет полностью заряжено, то индикатор будет гореть синим.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 3 часа.

Роторная насадка служит для бритья щетины на лице.

Насадкой для носа вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также волосы из ушей.

Гребнями разной длины удобно стричь и подравнивать бороду, выбрав необходимый гребень. Гребень устанавливается на насадку-триммер.

Скошенный гребень служит для стрижки волос вокруг ушей.

Насадка-триммер предназначена для бритья, стрижки и подравнивания щетины, усов или бакенбард. У насадки лезвия находятся с двух сторон.

Ворсовой и силиконовой насадками вы можете сделать массаж лица. Заменить насадки можно с помощью **переходника**.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите электробритву. Положите бритву на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур питания USB к разъему на корпусе бритвы. Подключите шнур питания USB к источнику питания с выходными параметрами ≈ 5 В, 1 А. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть синим.

Зарядка аккумулятора должна производиться при температуре от 5 до 45 °С. Не заряжайте аккумулятор при отрицательных температурах и не допуская его нагрева выше 50 °С.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 3 часа.

Если бритвой не пользовались в течение длительного времени, зарядите ее перед использованием. Для увеличения срока службы батарей не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом, которое идет в комплекте.

Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

Установка насадок

Для установки насадки-триммера, роторной насадки или насадки для носа соедините ее с верхней частью бритвы и вставьте ее до упора. Чтобы снять насадку потяните ее в противоположную сторону от бритвы.

Для установки насадок для массажа сначала установите переходник на бритву, вставив его до упора, а затем на переходник установите подходящую вам насадку для массажа.

Для установки гребней, сначала установите насадку-триммер на бритву, а затем установите подходящий гребень на насадку до фиксации.

Использование

Установите нужную насадку. Включите бритву, нажав на кнопку включения. Для отключения бритвы нажмите на кнопку включения еще раз. Во время работы индикатор горит синим.

Используя **роторную насадку**, брейтесь, слегка надавливая бритвой на кожу. Натягивайте кожу одной рукой, другой рукой перемещайте бритву обратно-поступательными движениями по направлению роста волос. Когда кожа привыкнет, можете увеличить давление бритвой. Чрезмерное давление бритвой не улучшает качество бритья.

Внимание! Сетка бритвы тонкая и может повредиться при неправильном использовании бритвы. Не пользуйтесь бритвой с поврежденной сеткой. В противном случае вы можете повредить кожу.

Используя **насадку-триммер**, лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы на лице определенной длины, используйте гребни. Гребни устанавливаются на насадку-триммер.

Примечание. Если вы пользуетесь бритвой впервые, начните с максимальной длины стрижки, чтобы приспособиться к работе с устройством.



Для массажа лица установите **ворсовую или силиконовую насадку** на переходник.

Перед использованием **насадки для носа** убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрю и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.

Внимание! Не помещайте режущий блок в ноздрю глубже, чем на 5 мм.

Советы

Внимание! Проверяйте все насадки, а также устройство перед использованием. Если сетки, лезвия или корпус повреждены, не используйте устройство. Это может привести к травме.

Пользуясь роторной насадкой, не оказывайте чрезмерного давления, прикладывая сетки к губам, а также не прикладывайте сетки к поврежденным местам на коже.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия, сетки и корпус устройства от волос. Отключите бритву и почистите лезвия и сетки щеткой.

Вы можете заряжать бритву от зарядных устройств с выходом USB, например, от USB-портов ноутбуков, от внешних аккумуляторов, от адаптера USB в прикуривателе автомобиля и т.д. Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — бритва может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Не используйте бритву для стрижки шерсти животных.

Заряжайте прибор не более 3 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия, сетки, насадки и гребни щеточкой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия и насадки. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия и сетки влажной салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий или насадок снимите их.

Внимание! Запрещается мыть лезвия, сетки, насадки или корпус бритвы в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или сетки на корпус устройства.

Лезвия и насадки являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте бритву.

Уход и хранение

Храните бритву в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их машинным маслом.

Храните бритву при температуре от 0 до 40 °С. Если бритва не используется в течение длительного времени, заряжайте ее каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батарей.

Устранение неполадок

Бритва не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или сетки заблокированы	Почистите лезвия и сетки щеточкой для чистки

Бритва не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Поврежден шнур питания	Замените шнур питания на исправный

Бритва включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите бритву, как указано в главе «Подготовка к работе»



Бритва дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или сетки загрязнены	Снимите сетки и лезвия, очистите их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: USB –5 В, 1 А
2. Мощность: 5 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,7 В, 1 А*ч (3,7 Вт*ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током: III
5. Материал лезвий насадки-триммера: нерж. сталь + керамика
6. Материал сеток роторной насадки: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части насадки-триммера: 39 мм
8. Время зарядки: 3 ч
9. Время работы: 1 ч
10. Длина шнура питания USB: 0,5 м
11. Размер устройства: 98 × 69 × 198 мм
12. Размер упаковки: 196 × 77 × 180 мм
13. Вес нетто: 0,40 кг
14. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньчжоу Жидянь Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд.
№312 Биньхай 4 Роуд, Вэньчжоу Икономик Текнолэджи Дивелэпмэнт
Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение сеток, лезвий и насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия, сетки или насадки и не стригите мокрые волосы. Сетки выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частиц железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях и сетках вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
4. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
5. Не позволяйте детям играть с прибором.
6. Будьте осторожны при снятии лезвий, они острые.
7. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
8. Храните устройство в недоступных детям местах.
9. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
10. Заряжайте прибор не более 3 часов подряд, иначе аккумулятор испортится.
11. При повреждении USB-шнура его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
12. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
13. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства.
14. После зарядки отсоедините шнур сначала от источника питания, затем от устройства.
15. Не используйте бритву для бритья шерсти животных.

Другие товары Kitfort



Вертикальный пылесос КТ-586

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт



Увлажнитель воздуха КТ-2810

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

Каучинатор КТ-751

- 4 режима работы
- насадки для смешивания и взбивания
- емкость: 300 мл



Аэрогриль КТ-2219

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Чайник КТ-6110

- встроенный винтажный термометр
- емкость: 1,7 л
- контроллер Strix

Кофеварка КТ-739

- давление: 15 бар
- встроенный стимер для молочной пены
- кофе за 30 секунд



Ручной отпариватель КТ-962

- 2 в 1: глажка и отпаривание
- ворсовая и тканевая насадки
- мощность: 1500 Вт

Планетарный миксер КТ-3007

- цельнометаллический
- емкость чаши: 4,2 л
- 6 скоростей + импульсный режим
- 3 насадки: крюк, венчик и лопатка
- мощность: 1500 Вт







Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87