





## УКРАЇНСЬКА

**ТОСТЕР VT-7169**

Тостер признаний тільки для підсмажування скибочко хліба.

**ОПИС**

- Кнопка скасування «Cancel»
- Регулятор ступеня підсмажування тостів «1-2-3-4-5-6-7»
- Вахіль увімкнення тостера
- Отвори для тостів
- Знімний піддон для крихот
- Місце намотування мережного шнура

**УВАГА!**

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацювання, що не перевищує 30 мА; при установленні слід звернутися до фахівця.

**ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ**

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте це керівництво та збережіть його для використання як довідковий матеріал.

Використовуйте пристрій тільки за його приямл призначенням, як викладено у цьому керівництві. Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перед першим увімкненням пристрою переконайтеся у тому, що напруда електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.
- Мережний шнур забезпечений «евровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт ґаземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переключник при підмиканні пристрою до електричної розетки. Після вимкнення тостера або аставка вилку в електричну розетку, переконайтеся у тому, що ваші руки сухі. (Не торкайте тостера, мережного шнура та вилки мережного шнура мокримми руками).
- Перед першим увімкненням пристрою переконайтеся у тому, що напруда електричної мережі відповідає напрузі, вказаній на корпусі пристрою.

- Мережний шнур забезпечений «евровилкою»; вмикайте її в розетку, що має надійний контакт ґаземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, не використовуйте переключник при підмиканні пристрою до електричної розетки. Після вимкнення тостера або аставка вилку в електричну розетку, переконайтеся у тому, що ваші руки сухі. (Не торкайте тостера, мережного шнура та вилки мережного шнура мокримми руками).

- Не користуйтеся тостером поза приміщенням.
- Встановлюйте пристрій на рівній стійкій поверхні.
- Наволко тостера завжди має бути достатньо місця для хоро-шої вентиляції.

- Не залишайте працюючий пристрій без нагляду.
- Увага!* Правильно установлюйте ступінь підсмажування тостів, при тривалому підсмажуванні тости можуть спалюватися.

- Не використовуйте тостер поруч зі шторами, поблизу стін, покритих шпалерами, поруч з одягом, кукуномми рушниками або будь-якими іншими легковоспалистими матеріалами, а також поруч з поверхнями, які можуть бути пошкоджені високою температурою.

- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (наприклад, поряд з газомою, кукуномми плитомо, дуючо-вою шафром).

- Не використовуйте тостер для підсмажування продуктів, які мають велику кількість цукру, з начинкомо у вигляді джему або варення.
- Щоб уникнути ризику загорання, не поміщайте у тостер про-дукти дуже великого розміру та продукти, які загорнуті у фольгу.
- Під час приготування тостів ні в якому разі не накривайте тостер.
- Забороняється вилгаювати тости під час роботи пристрою.
- Не торкайтеся нагрітих електричних тостера.
- Увага!* У процесі приготування тости нагріваються. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.

- Кожного разу після закінчення роботи або перед чищенням обов'язково вимикайте тостер і вимикайте його з електро-мережі.
- Вимикаючи пристрій з електромережі, ніколи не смикайте за мережовий шнур, відмітайте за вилку мережного шнура і акуратно витягніть її з електричної розетки.
- Перед тим, як почати чищення тостера, переконайтеся у тому, що він охолонув.
- Регуляторою оцищайте піддон. Наглядайте за тим, щоб на піддоні не скупчувалися кришки.
- Не накривайте тостер під час його роботи.
- Щоб уникнути пожежі або отримання удару електричним струмом, заборо­няється занурювати вилку мережного шнура, мережний шнур та сам пристрій у воду або у будь-які інші рідини.
- Для чищення тостера не використовуйте абразивні чистячі засоби або розчинники.
- Не допускайте зіткнення мережного шнура з гарячими поверхнями або гострими пругами меблів.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упакування, без нагляду.

- Увага!* Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкомо. **Небезпека задущення!**
- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу пристрою та мережно-го шнура під час роботи пристрою.
- Дітям варто перебувати під наглядомо недопущення ігор з пристроєм.
- Під час роботи пристрою та його остигання розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зменшеними фізичними, сенсорними або розумно-вими здібностями або при відсутності у них життєвого досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання пристрою особливо, відпо-відальною зоа їх безпеки.
- Заборо­няється використовувати пристрій за наявності пошко-дженнь вилки шнура живлення або шнура живлення, якщо при-стрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- При пошкодженні шнура живлення його заміню, щоб уникнути небезпеки, маюти роботу виробник. сервісна служба або відпо-відний кваліфікований персонал.
- Заборо­няється самостійно ремонтувати пристрій. Не розби-райте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправ-ностей, а також після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до найближчого автори-зованого (уповноваженого) сервісного центру за контактно-ми адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.

- Перевозьте пристрій лише у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.

**ЦЕЙ ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОБУТОВИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.**

**ОБЕРЕЖНО!** Під час роботи металеві деталі тостера сильно нагріваються, не торкайтеся них.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

- Ніколи не намагайтеся витягнути затиснуті тости з увімкненого тостера руками або використовуючи який-небудь металевий предмет, так як зіткнення металевого предмета з нагріваними елементами, що знаходяться під напругомо, може стати причи-ною удару електричним струмом.

**Гарантія**

Докудні умови гарантії можна отримати в дилера, що продв дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

**ЗЕРКЕРТУЛЛЕР:**

- Кысылып калаган тостторду ишпет тураан тостерден колунуз менен же металл заттар менен чыгарууда эч качан аркыет кылбаңыз, себеби металл заттар электр чыналуусу бер асытуучу элементине тийдөөгө ток уруу мүмкүн.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Бул тузмек турмуш-туркучту шарттарда колдонгону үчүн ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦІЯЛЫК ПАЙДАЛАНУУГА ЖАНА ӨНДҮРҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШУЧУ ИМАРАТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТҮҮГӨ ТЫЮУ САЛЫНАТ.

**ЭТИЯТ БОЛУНУЗ!** Тостер ишпет тураан учурунда анын металл бөлүктөрү өтө ысыйт, аларга тийбеңыз.

**ИМАРАТТАМА**

1. «Cancel» айнуу баскычы

2. Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

3. Тостерди иштетүү рычагы

4. Тосттор үчүн тешиктери

5. Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

6. Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн тешиктери

Күкүмдөрдү толтоочу чечилме табагы

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

**КӨНҮЛ БУРУНУЗДАР!**

Кошумча коргоочу үчүн электр тармагында потенциалдуу иштеткен тогу 30 мА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабы орнотуу максатка ылайык. Аспапты орнотуу үчүн адиске кайрылыңыз.

**КОПСУЗЖК ЧАРАЛАРЫ**

Электр шайманды пайдалануудан мурун колдонумо көңүл кооп окуп-уйрөнүүпү, маалымат катары сактап алыңыз.

Шайманды тике дайындоосу боюнча гана, ушул колдонмодо жазылган ыялыктучу колдонунуз. Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

Шайманды электр тармагына туташтыргандан мурун шай- мандын үстүндө жазылган чыналуусу электр тармагындагы чыналуусуна ыялык болгону тешкери алыңыз.

Шайманды электр тармагынан ажыратып, шайман музда- аяндап кийин жана тостторду ыялыктучу жыгач же пластик куркунту жардамы менен акырын чыгарсаңыз болот.

Электр шнурун түрүп жыйноочу чайы

«Cancel» айнуу баскычы

Тостторду кууруу денгээлинин жөндөгүчү «1-2-3-4-5-6-7»

Тостерди иштетүү рычагы

Тосттор үчүн