

**Будь
в моменте!**



**Настольные часы
КТ-3351**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство настольных часов	5
Подготовка к работе и использование.....	7
Чистка и обслуживание	9
Уход и хранение.....	9
Устранение неполадок	10
Технические характеристики	11
Меры предосторожности.....	12

Общие сведения

Настольные часы КТ-3351 выполняют сразу несколько функций: показывают время, дату, день недели и температуру, могут служить будильником и светильником. Благодаря беспроводной зарядке, встроенной в нижнюю часть корпуса, вы можете с легкостью заряжать телефон, часы или другие устройства, если они поддерживают функцию беспроводной зарядки. Яркость дисплея и подсветки настраивается, что очень удобно. Также подсветку и дисплей можно отключить. Благодаря стильному дизайну настольные часы легко впишутся в ваш интерьер.

На настольных часах вы можете установить 2 будильника. Сигнал будильника можно отложить. Время отложенного сигнала можно настроить от 5 до 30 минут с шагом 5 минут.

Внутри отсека для батарейки установлена резервная батарейка типа CR2032, чтобы при отключении от источника питания настройки не сбивались. Резервная батарейка нужна только для сохранения настроек, настольные часы не будут работать без подключения к источнику питания.

Комплектация

1. Часы с крышкой отсека для батарейки — 1 шт.
2. Блок питания — 1 шт.
3. Батарейка CR2032 — 1 шт.*
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.**

*установлена в отсек для батарейки

**опционально

Устройство настольных часов



Сенсорная кнопка «Подсветка» циклически переключает яркость подсветки. При нажатии на кнопку «Подсветка» яркость дисплея включается на минимальный уровень. Следующие 2 нажатия увеличивают яркость подсветки, затем кнопка «Подсветка» выключает подсветку.

Кнопка «Часы» включает режим настройки времени и даты, а также будильников, переключает настройки часов и минут.

Кнопка «Будильник» циклически переключает отображение текущего времени/времени будильника 1/времени будильника 2.

Кнопками «+» и «-» настраивают время, дату, будильники и время отложенного сигнала для каждого будильника, включают и отключают ранее установленный будильник, переключают отображение времени в 12-часовом/24-часовом формате и единицы измерения температуры °C/°F.

В 12-часовом формате времени предусмотрен значок «PM» для времени после полудня (что соответствует времени 12:00–23:59 в 24-часовом формате), значок «AM» для времени до полудня (что соответствует времени 00:00–11:59 в 24-часовом формате) не предусмотрен.

Чтобы отложить сигнал будильника, при подаче сигнала будильника необходимо нажать **на кнопку «Отложить сигнал будильника»**. Кнопка «Отложить сигнал будильника» также настраивает яркость дисплея.


Для зарядки необходимо положить устройство, поддерживающее беспроводную зарядку, в центр зоны беспроводной зарядки. Беспроводная зарядка основана на индукционной передаче энергии и работает по протоколу Qi. Стандарт Qi используют многие известные производители. Чтобы узнать, поддерживает ли ваше мобильное устройство беспроводную зарядку стандарта Qi, смотрите технические характеристики мобильного устройства.

Индикатор беспроводной зарядки:

- горит красным — идет зарядка устройства;
- мигает красным — ошибка зарядки (устройство не опознано);
- горит зеленым — устройство полностью заряжено;
- не горит — зарядка не осуществляется.

Примечание. Индикатор беспроводной зарядки может не загораться зеленым светом, даже если ваше устройство полностью заряжено. Это зависит от устройства, не от настольных часов и не является неисправностью.

Значок «Будильник включен» горит, если сигнал будильника включен. При отображении настроек времени будильника горит **значок «Будильник»**, он немного отличается от значка «Будильник включен». Будьте внимательны и не перепутайте их. Изображение значков смотрите ниже — для каждого будильника предусмотрен отдельный значок с номером будильника. Значок «Будильник» не показывается на дисплее при отображении текущего времени и даты.



Дата отображается в формате ММ/ДД, где ММ — месяц, ДД — число. День недели отображается на английском языке. Соответствие краткого английского обозначения и дня недели на русском языке приведено в таблице ниже.

Английское обозначение	День недели на русском языке
MON	Понедельник
TUE	Вторник
WED	Среда
THU	Четверг
FRI	Пятница
SAT	Суббота
SUN	Воскресенье

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте часы и блок питания из коробки и удалите все упаковочные материалы. Обратите внимание, что в отсек для батарейки установлена защитная вставка для предотвращения разряда резервной батарейки во время транспортировки и хранения. Перед первым использованием вытащите защитную вставку, потянув за выступающую часть защитной вставки. Резервная батарейка обеспечивает сохранение всех настроек при отключении настольных часов от источника питания.

Включение настольных часов

1. Подключите сначала шнур блока питания к разъему на часах, затем блок питания к электросети.
2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразится время «12:00» в 12-часовом формате, дата 1/1, день недели «MON».
3. Чтобы изменить формат времени на 24-часовой, нажмите на кнопку «+».
4. Для переключения единиц измерения температуры °C/°F нажимайте на кнопку «-».
5. Чтобы включить и настроить яркость подсветки или отключить ее, нажимайте на кнопку «Подсветка».
6. Чтобы настроить яркость или отключить дисплей, нажимайте на кнопку «Отложить сигнал будильника».
7. Чтобы воспользоваться беспроводной зарядкой, положите ваше мобильное устройство в центр области беспроводной зарядки. Индикатор зарядки загорится красным. Если индикатор горит зеленым, устройство полностью заряжено. Если индикатор мигает или не горит, устройство не поддерживает беспроводную зарядку стандарта Qi. Также возможно вы положили устройство так, что аккумулятор устройства находится не в области беспроводной зарядки, или чехол на устройстве толстый или металлический.

Примечание. Беспроводная зарядка возможна только тех устройств, которые поддерживают беспроводную зарядку Qi. Информацию о поддержке беспроводной зарядки для вашего устройства ищите в технических характеристиках устройства. Однако, если ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку, есть специальные переходники, которые устанавливаются в разъем для зарядки и обеспечивают устройству возможность заряжаться беспроводным способом.

Установка времени и даты

1. Чтобы установить время, нажмите на кнопку «Часы». На дисплее будет мигать настраиваемый параметр.
2. Установите время в часах кнопками «+» и «-».
3. Чтобы перейти к установке текущего времени в минутах, нажмите на кнопку «Часы» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «+» и «-».
4. Аналогично установите год, номер месяца (1 — январь, 2 — февраль и т. д.) и число.
5. Для завершения настройки нажмите на кнопку «Часы».

6. Чтобы в любой момент выйти из режима настройки времени и даты, нажмите на кнопку «Будильник».

Примечание. При настройке на часах мигает настраиваемый параметр, при отсутствии нажатий на кнопки через 1 минуту часы выйдут из режима настройки.

Для быстрого переключения значений вместо нажатий можно удерживать кнопки «+» и «-».

Установка будильников

1. Чтобы установить будильник 1 и настроить время отложенного сигнала будильника 1, нажмите на кнопку «Будильник». Настольные часы переключатся на отображение времени будильника 1, на дисплее будет отображаться значок «Будильник 1».
2. Нажмите на кнопку «Часы». Порядок настройки следующий:
 - время будильника 1 в часах;
 - время будильника 1 в минутах;
 - время отложенного сигнала будильника 1 (можно настроить интервал отложенного сигнала — через сколько минут после сигнала будильника сработает отложенный сигнал, от 5 до 30 минут с шагом 5 минут).

3. Чтобы перейти к установке следующего параметра, нажмите на кнопку «Часы» еще раз. Выберите нужное значение кнопками «+» и «-».

4. Для завершения настройки нажмите на кнопку «Часы» или подождите около 1 минуты, чтобы значение на дисплее перестало мигать.

Примечание. При настройке на дисплее мигают настраиваемое значение и значок «Будильник 1».

5. Чтобы включить установленный будильник 1, при отображении времени будильника 1 нажмите на кнопку «+» или «-». Если будильник 1 включен, значок «Будильник 1» поменяется на значок «Будильник 1 включен». Будьте внимательны, эти значки очень похожи, не перепутайте их. Изображения значков приведены в главе «Устройство настольных часов».
6. Нажмите на кнопку «Будильник» еще раз. Настольные часы переключатся на отображение времени будильника 2, на дисплее будет отображаться значок «Будильник 2».
7. Аналогично настройке будильника 1 установите время и время отложенного сигнала будильника 2. Также после настройки будильника 2 не забудьте включить его сигнал, нажав на кнопку «+» или «-».
8. Нажмите на кнопку «Будильник», на дисплее будет отображаться текущее время и значки «Будильник 1 включен» и «Будильник 2 включен», если вы настроили и включили оба будильника.
9. Для переключения отображения на дисплее текущего времени и времени будильников нажимайте на кнопку «Будильник». Примерно через 1 минуту на дисплее будет снова отображаться текущее время.
10. Чтобы выключить сигнал будильника, нажмите на кнопку «+», «-», «Часы» или «Будильник». Сигнал будильника сработает на следующий день в установленное время.

11. Чтобы отложить сигнал будильника на настроенное время (от 5 до 30 минут), нажмите на кнопку «Отложить сигнал будильника».
12. Чтобы совсем отключить будильники, нажмите на кнопку «Будильник» так, чтобы на дисплее отображалось время будильника 1. Затем нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы значок «Будильник 1 включен» поменялся на значок «Будильник 1». Так же отключите будильник 2.

Примечание. Вы можете установить оба будильника одновременно. Но если сигналы двух будильников будут срабатывать с небольшим промежутком, отложить сигнал получится только для более позднего будильника. Например, вы установили время будильника 1 12:10 и время отложенного сигнала 5 минут, время для будильника 2 12:13 и время отложенного сигнала 5 минут. Когда сработал будильник 1, вы нажали на кнопку «Отложить сигнал будильника», затем в 12:13 сработал будильник 2, вы снова нажали на кнопку «Отложить сигнал будильника». Тогда в 12:18 прозвонит отложенный сигнал будильника 2, а будильник 1 сработает в 12:10 на следующий день. Вы можете еще отложить сигнал будильника 2 на 5 минут или отключить его.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и дисплей сухой или слегка влажной мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду и не допускайте попадания жидкостей внутрь устройства, в отсек для батарейки, на кнопки, разъем питания и блок питания со шнуром.

Уход и хранение

Отключите часы от сети, очистьте их и вытащите батарейку перед тем, как убрать часы на хранение. Уберите часы и блок питания в пакет или коробку, чтобы избежать попадания пыли и не потерять шнур. Храните настольные часы в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Блок питания не подключен к устройству или не подключен к сети	Подключите блок питания к часам и источнику питания
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Блок питания или шнур поврежден	Обратитесь в сервисный центр для замены

Сигнал будильника продолжает срабатывать на следующий день

Возможная причина	Решение
Когда сработал будильник, вы нажали одну из кнопок, чтобы отключить сигнал будильника	Вы не отключили будильник совсем, а отключили сигнал будильника на текущий день. Сигнал будильника срабатывает каждый день. Чтобы отключить сигнал будильника совсем, нажмите на кнопку «Будильник», нажмите на кнопку «+» или «-», чтобы значок «Будильник 1 включен» поменялся на значок «Будильник 1». Так же отключите будильник 2

При отключении часов от сети настройки сбиваются

Возможная причина	Решение
Резервная батарейка CR2032 села	Замените батарейку
Резервная батарейка CR2032 не установлена	Установите батарейку CR2032 в отсек для батареек
Вы не вытащили защитную вставку из отсека для батарейки перед первым использованием	Вытащите защитную вставку из отсека для батарейки, потянув за выступающую часть

Ваше устройство не заряжается от беспроводной зарядки

Возможная причина	Решение
Ваше устройство не поддерживает беспроводную зарядку	Вы можете использовать специальный адаптер для устройств, не поддерживающих беспроводную зарядку
На устройство одет толстый или металлический чехол	Снимите чехол с устройства и положите его в зону беспроводной зарядки
Вы положили устройство в зону беспроводной зарядки не ровно	Положите устройство ровно в центр зоны беспроводной зарядки
Центральная часть устройства лежит в центре зоны беспроводной зарядки	Возможно, аккумулятор в устройстве находится не посередине устройства, попробуйте немного сдвинуть устройство, пока не начнется зарядка

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,4 А
 - выход: ≈12 В, 1 А, 12 Вт
- Мощность: 9 Вт
- Выходная мощность беспроводной зарядки: 5 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - блока питания: II
 - настольных часов: III
- Резервное питание: ≈3 В (1 элемент CR2032 × 3 В)
- Длина шнура: 1,5 м
- Размер устройства: 180 × 105 × 153 мм
- Размер упаковки: 201 × 143 × 184 мм
- Вес нетто: 0,55 кг
- Вес брутто: 0,89 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован





Производитель: Шэньчжэнь Фэйхэ Электроникс Ко., Лтд. 3/Ф, Вест Сайд оф 2/Ф энд 4/Ф, Блок 2, Хунфа Иновэйшн Парк, ЛэчжуЦзяо, Цзювэй Кэмыюнити, Ханчэн Стрит, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса устройства или его составных частей не является гарантийным случаем.

Выход настольных часов из строя вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса, на разъем шнура блока питания, блок питания, кнопки или в область беспроводной зарядки не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте настольные часы только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите часы, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части настольных часов повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
10. Устанавливайте часы только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
16. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
17. Перед установкой или отсоединением батарейки типа CR2032 отключите часы от источника питания.
18. Держите настольные часы вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
19. Не заряжайте при помощи беспроводной зарядки устройства, не предназначенные для беспроводной зарядки, не подходящие по характеристикам, а также устройства с повреждениями или с неисправным встроенным аккумулятором.
20. Не размещайте карты с магнитной полосой (например, банковские) в непосредственной близости с беспроводным зарядным устройством. Воздействие магнитных полей, создаваемых беспроводным зарядным устройством, может привести к размагничиванию карт с магнитной полосой.
21. Не кладите адаптер для беспроводной зарядки, не подключенный к мобильному устройству, на область беспроводной зарядки.



22. Не кладите металлические предметы на работающую область беспроводной зарядки. Это может привести к сбоям в работе устройства, а также вызвать перегрев и стать причиной пожара.
23. В случае перегрева области беспроводной зарядки прекратите зарядку и дайте устройству остыть.
24. Не подносите беспроводную зарядку к кардиостимулятору.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87