

## Инструкция пользователя трёхколёсного велосипеда Предупреждения и предостережения.

1. Этот трёхколёсный велосипед предназначен для детей в возрасте от 1 до 3 лет.
2. Не оставляйте без присмотра Вашего ребёнка, когда он пользуется велосипедом.
3. Избегайте использования велосипеда на или возле бордюров, ступенек или неровных мест, водоёмов, крутых склонов. Это может привести к серьёзным повреждениям. Катание производите на ровных покрытиях под присмотром взрослых.
4. Не используйте велосипед на покатых проездах, дорогах и улицах.
5. Не разрешайте детям толкать велосипед, когда в нём находится ребёнок.
6. Не используйте велосипед, если вес ребёнка и груза превышает 18 кг.
7. Протирайте велосипед влажной салфеткой перед использованием.

### Условия пользования.

Этот трёхколёсный велосипед предназначен для детей в возрасте от 1 до 3 лет, во избежание случайных повреждений, пожалуйста, регулярно проверяйте велосипед и правильно его используйте.

1. Проверяйте все части велосипеда перед использованием.
2. Наденьте колпак на переднее колесо перед использованием.
3. При длительном использовании велосипеда регулярно смазывайте его движущие части.
4. Не используйте ваш велосипед во влажных, холодных или высокотемпературных местах длительное время.
5. Не допускайте перегрузок ходовой части.
6. **!!! Не поднимайте переднюю или заднюю часть велосипеда при помощи управляющей ручки (при заезде на бордюр, ступеньки и т. д.), т. к. это может привести к поломке велосипеда и продавец не будет нести ответственность за поломку.**
7. Подножки предназначены для поддержки ног ребёнка, когда он сидит на сидении, запрещается вставать на него всем весом ребёнка, прыгать на нём, т. к. это приведёт к его поломке.
8. Во время движения велосипеда при помощи взрослого ребёнок должен держать ноги на подножке.
9. Продукция завода соответствует общемировым стандартам качества и безопасности. Срок службы велосипеда составляет 3 года.