

5. Начните воспроизведение на источнике звука или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или нажмите кнопку (2) на пульте.

6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (6) на устройстве, или «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (5) на пульте соответственно.

7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или нажмите кнопку (2) на пульте.

8. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (12) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (7) или кнопку «Уменьшение громкости» (6) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (7) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).

2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.

3. Кнопкой переключения режимов (7) на устройстве или кнопкой (3) на пульте выберите режим «FM-РАДИО».

4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте кнопки «Предыдущая радиостанция» (4) и «Следующая радиостанция» (6) на устройстве или «Предыдущая радиостанция» (4) «Следующая радиостанция» (5) на пульте соответственно.

5. Для автоматической настройки радио произведите длительное нажатие на кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или длительное нажатие кнопки (2) на пульте.

При этом устройством произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.

6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (12) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (7) или кнопку «Уменьшение громкости» (6) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (7) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство HYUNDAI H-MC170 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).

2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п).

3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).

4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».

5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (12) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (7) или кнопку «Уменьшение громкости» (6) на пульте или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (7) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).

2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (6) на устройстве, или «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (5) на пульте соответственно.

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или нажмите кнопку (2) на пульте.

6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (12) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (7) или кнопку «Уменьшение громкости» (6) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (7) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (1) в положение ON или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).

2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (10).

3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.

4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (6) на устройстве, или «Предыдущий аудиофайл» (4) и «Следующий аудиофайл» (5) на пульте соответственно.

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (5) на устройстве или нажмите кнопку (2) на пульте.

6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (12) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (7) или кнопку «Уменьшение громкости» (6) на пульте.

7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (7) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Для включения функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.

2. После включения обоих устройств дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных TF-карты или USB-накопителя), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами

3. Нажмите дважды кнопку (5) на устройстве или нажмите дважды кнопку (2) на пульте. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.

4. Подключить одну из устройств к вашему BT-устройству (телефону, плееру)

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, устройство начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-MC170, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо: нажать дважды кнопку (5) на одном из устройств или нажать дважды кнопку (2) на пульте одного из устройств, отключиться от всех соединений.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОЗВУЧКИ

Включение/выключение озвучки производится длительным (около 5-8 секунд) нажатием кнопки MODE (7) на устройстве, прозвучит тоновый сигнал «биип».

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества.

Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

HYUNDAI

HYUNDAI ELECTRONICS CORPORATION

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт:
<https://hyundai-electronics.com.ru/>

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V4.2023

