

STARWIND

Чайник из нержавеющей стали

Chef Family

АРТИКУЛ: SW-CH1106

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Используйте чайник только по прямому назначению: для кипячения воды.
- Чайник подходит для всех типов плит, включая индукционную.
- Перед первым использованием вымойте чайник в теплой воде с моющим средством и вытрите насухо.
- Не наполняйте чайник выше нижнего края носика.
- Не снимайте крышку при кипячении – это может привести к ожогам.
- Не нагревайте чайник без воды, чтобы не допустить перегрева.
- Кипятите воду только в чистой посуде.
- При использовании посуды на газовой плите необходимо, чтобы пламя нагревало только теплораспределительное дно. При использовании электроплиты диаметр конфорки должен быть не больше диаметра дна чайника.
- Не используйте чайник в духовом шкафу и микроволновой печи.
- Не оставляйте чайник на работающей плите без присмотра.

STARWIND

Чайник из нержавеющей стали

Chef Family

АРТИКУЛ: SW-CH1106

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

- Не используйте металлические щетки, абразивные и щелочные чистящие средства для чистки чайника.
- Чайник не рекомендуется мыть в посудомоечной машине.
- Перевозите чайник в индивидуальной упаковке.
- Храните чайник в сухом и чистом виде в прохладном месте.
- Под воздействием высоких температур, моющего средства и воды с повышенным содержанием солей и других примесей на стенках чайника могут со временем появиться пятна или измениться цвет. Это не влияет на функциональные качества посуды и не является гарантийным случаем. Для удаления пятен протрите их салфеткой, смоченной в растворе уксуса или лимонной кислоты, ополосните и вытрите насухо.
- Изготовитель не несет ответственности за посуду с механическими повреждениями, возникшими в результате несоблюдения правил по использованию после передачи посуды покупателю.

