



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗУБНАЯ ЩЕТКА TOURIST

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение нашей электрической зубной щетки. Перед использованием внимательно прочтите это руководство и правильно используйте зубную щетку, чтобы в полной мере использовать все её возможности, что принесет Вам комфорт и здоровье.

Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Если у Вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.

Эта зубная щетка предназначена для гигиены полости рта людей старше 18 лет и не предназначена для детей и подростков.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не мойте и не пользуйтесь зубной щеткой, когда она стоит на зарядке.
- Не погружайте ручку зубной щетки в воду или другие жидкости на длительное время.
- Перед зарядкой убедитесь, что USB-кабель полностью высох.
- Регулярно проверяйте головку щетки на наличие трещин, деформаций. Заменяйте головку щетки каждые 3 месяца.
- Зубная щетка подходит для людей старше восемнадцати лет и не подходит для детей и подростков.
- Не позволяйте детям играть с этим изделием в качестве игрушки.
- Если на зубной щетке (насадке, ручке) появились повреждения, трещины или деформации, прекратите ее использование.

8. Зарядка не должна проводиться в условиях высокой температуры.
9. Зубная щетка – это технически сложное устройство, пользователю нельзя самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство, если оно не работает, вместо этого необходимо обратиться в службу послепродажного обслуживания.

ВНИМАНИЕ

Проконсультируйтесь со своим стоматологом перед использованием зубной щетки, если за последние 2 месяца у вас были операции на полости рта. Проконсультируйтесь со своим врачом, если у вас кровоточат десны после использования щетки или кровотечение продолжается после 1 недели использования.

Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу медицинского обслуживания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем использовать электрическую зубную щетку. Электрическая зубная щетка соответствует стандартам безопасности для электромагнитного оборудования. Если в вашем организме установлен кардиостимулятор или любое другое имплантированное устройство,

проконсультируйтесь с вашим врачом перед использованием. Этот продукт предназначен только для чистки зубов, десен и языка. Не используйте его для других целей. Если вы почувствуете какой-либо дискомфорт или боль, прекратите использование и обратитесь за помощью к врачу. Зубная паста часто содержит перекись водорода, пищевую соду или другой бикарбонат, используемый в отбелывающих зубных пастах, очистите головку щетки чистой водой и вымойте ручку водой с мылом, чтобы промывать руки после каждого использования. Каждые две недели промывайте соединительный вал теплой водой,

чтобы он оставался чистым и хорошо работал. Не используйте посудомоечную машину или микроволновую печь для мойки и сушки зубной щетки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Чтобы снизить риск несчастного случая, поражения электрическим током, травм, пожара, смерти, а также повреждения имущества, всегда должны соблюдаться следующие меры:

Опасность

Это может привести к потенциальному риску серьезных травм или смерти.

Данное изделие содержит аккумуляторную батарею, которую нельзя бросать в огонь или нагревать. Не заряжайте, не используйте и не храните аккумулятор при высокой температуре; в противном случае это может привести к взрыву.

Предупреждение

Это может привести к потенциальному риску серьезных травм или смерти. При возникновении неисправности немедленно прекратите зарядку устройства и выньте USB-кабель из розетки. Несоблюдение этого требования может привести к утечке электроэнергии из-за ухудшения характеристики изоляции, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Уход за головками щеток: нажмите на поверхность зубных щеток приводит к тому, что нижняя часть зубной щетки подвергается воздействию зубов и склонна к раздвоению. Щетина будет восстановлена при промывании горячей водой.

Неисправности

Электрическая зубная щетка обеспечивает следующие режимы чистки:

- Режим «○»: 28000 колебаний в минуту. Рекомендуется для ежедневного использования.
- Режим «●»: 31000 колебаний в минуту. Хорошо подходит для полировки эмали зубов.
- Режим «◎»: 25000 колебаний в минуту. Бережный режим. Рекомендуется для избавления от запахов гари. Во время использования или зарядки устройства или USB-кабель издаёт звуки.

! Страго следите за тем, чтобы рабочее напряжение соответствовало его рабочему

диапазону напряжений, в противном случае это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

! Регулярно протирайте зубную щетку сухой тканью насухо и храните зубную щетку в вертикальном положении.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Условия гарантийных обязательств:

1. Аккуратно надавите насадкой щетки на стержень до упора и зафиксируйте его в соответствии с картинкой.



! Регулярно протирайте зубную щетку сухой тканью насухо и храните зубную щетку в вертикальном положении.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, утраты данных и информации.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

! Данное изделие не должно использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний (включая детей).

2. Под гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по предсторожности:

! Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с прибором, что может привести к опасностям и привести к несчастному случаю или травме.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

3. Замена изделия в период гарантийного срока не ведёт к установлению нового гарантийного срока.

4. Изготовитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

а. Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б. В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в. Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г. Если дефект вызван изменением конструкции и схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем.

д. Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;

е. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких температур, коррозии, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или живых существ.

данным гарантийным талоном MobileTrade LLC (000 "Мобайл Трейд") подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, установленных в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. MobileTrade LLC (000 "Мобайл Трейд") оставляет за собой право отказаться в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

По мнению стоматологов, необходимо заменять

насадки щетки каждые три месяца.

4. Осторожно и медленно перемещайте головку щетки щетиной под углом 45° к линии десен.

! Режим «◎»: меняющаяся вибрация 25000 / 31000 колебаний в минуту. Отбеливающий режим. Рекомендуется для тщательной очистки зубов и десен от налета и пятен.

! Режим «●»: меняющаяся вибрация 20000 / 31000 колебаний в минуту. Рекомендуется для тщательной очистки зубов от налета и пятен и послепродажного обслуживания.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не делитесь своей насадкой для щетки с членами своей семьи или другими людьми.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

! Не используйте зарядный кабель, отличный от оригинального зарядного кабеля. Кроме того, не используйте поврежденный зарядный кабель для чистки полости рта.

© 2022 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Изготовитель: SAN HE MING CO, LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО, Лимитед)

Адрес: 1/F, AHA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (1/F, АХА Центр, 151 Глостер Род, Ванчай, Гонконг, КНР)

Импортёр: ООО «Трейд-Импорт»

Адрес: 108831, Россия, город Москва, город Щербинка, Осташковское шоссе, дом 2, офис 405

Уполномоченная изготавителем организация: 000 «МОБАЙЛ ТРЕЙД» Адрес: 125367, г. Москва, Полесский пр-д, д.16, оф.201, пом.1

Контакты техподдержки: 88002228048, support@geozon.ru

RoHS

Произведено в КНР

18+

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

GEOZON

TOURIST

4 шт.

1,8 Вт

5 В / 2 А

31000 колебаний/мин.

3,7 В

500 мАч (Li-ion)

6 часов

5

около 45 дней,

2 раза в день по 2 минуты.

IPX7

(можно промывать под водой)

Влагозащита

Внешние параметры

Размер

235*

25,5 мм,

вес

153 гр.

на

заявка

на

заявка

на

заявка

на

заявка

на

заявка

на