

Внимание

1. Не разбирать;
2. Беречь от детей;
3. Не требует особых условий хранения и транспортировки;
4. В случае обнаружения неисправности устройства, а также для принятия претензий к качеству - обращаться по месту приобретения устройства;
5. Изделие подлежит сдаче в пункты вторичного сырья;
6. Срок службы – 3 года;
7. Срок годности не ограничен;
8. Срок гарантии – 12 месяцев.

Изготовитель:

Нингбо Дахан импорт энд экспорт Ко., ЛТД

Рум 501. Но 3, Билдинг 108, Лэйн, Вужиатанг Роад, Нингбо

Информация об импортере указана на упаковке

Сделано в Китае

Дата изготовления указана на упаковке



The image shows the 'buro' logo in a bold, lowercase, red sans-serif font.

Инструкция по эксплуатации

Для моделей: BU-BT21A, BU-BT30, BU-BT40A, BU-BT40B

BT адаптеры с интерфейсом USB позволяют передавать/принимать данные, а также организовывать сеть между компьютером, к которому он подключен и широким классом устройств с поддержкой беспроводного стандарта передачи.

Модель	Версия	Чипсет	Радиус действия (м)	Скорость передачи данных (Мбит/сек)	Интерфейс USB	Поддерживаемый ОС
BU-BT21A	BT 2.1+EDR	BCM2046	0-10 (class 2)	3	USB2.0	Win98/Win2000/XP/Vista/Win7
BU-BT30	BT 3.0+EDR	BCM2070	0-10 (class 2)	3	USB2.0	Win98/Win2000/XP/Vista/ Win7/Win8/Win 10
BU-BT40A	BT 4.0+EDR	CSR8510	0-20 (class 1.5)	3	USB2.0	Win98/Win2000/XP/Vista/ Win7/Win8/Win 10
BU-BT40B	BT 4.0+EDR	BCM20702	0-20 (class 1.5)	3	USB2.0	Win98/Win2000/XP/Vista/ Win7/Win8/Win 10

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка

ПРИМЕЧАНИЕ: Удалите с компьютера любое установленное программное обеспечение беспроводной передачи.



- Windows XP SP3: Нажмите Пуск > Панель управления > Установка и Удаление программ.
Windows 7: Нажмите Пуск > Панель управления > Программы > Программы и компоненты > Uninstall a program.
Windows 8: Нажмите + I > Control Panel > Programs > Programs and Features > Uninstall a program.
- В списке приложений удалите любое программное обеспечение беспроводной передачи.

Установка драйвера BT

- Вставьте компакт-диск в оптический привод компьютера. Если автозапуск выключен, найдите на диске файл Autorun.exe и дважды щелкните по нему.
- На экране установки программного обеспечения беспроводной передачи, Выберите Agree and Install BT Software.

- Следуйте инструкциям на экране и вставьте USB BT адаптер при появлении соответствующего запроса.
- После завершения процесса нажмите Finish. Перезагрузите систему для завершения установки.

Использование USB BT адаптера

- Подключите USB BT адаптер к разъему USB компьютера.
- Для сопряжения устройств беспроводной передачи выполните одно из следующих действий:
- Нажмите правой кнопкой иконку беспроводной передачи в панели задач и выберите Add a device.
- Windows XP SP3: Нажмите Пуск > Панель управления > Устройства BT > Add
- Windows 7: Нажмите Пуск > Панель управления > Оборудование и звук > Добавить устройство беспроводной передачи
- Windows 8:
- Нажмите  + I, затем нажмите Change PC settings. Нажмите Devices > Add a device
- Нажмите  + W, введите "BT" в поле поиска и нажмите Add BT device